

# POLSKI

## PROGRAMOWANA LOKÓWKA DO WŁOSÓW

Lokówka z programatorem występuje w 3 rozmiarach (ø 16, ø 19 i ø 25 mm), bardzo szybko się nagrzewa i jest gotowa do użytku już w kilka chwil po włączeniu.

Przełącznik temperatury pozwala dokładnie dobrać stopień nagrzania aparatu spośród 30 możliwości.

W przypadku cienkich włosów, lepszy efekt osiąga się przy zastosowaniu niższej temperatury nie niszcząc przy tym struktury włosa. W przypadku włosów gęstych, kręconych lub mocnych, w celu uzyskania optymalnych efektów zaleca się wybieranie temperatury wyższej.

### CHARAKTERYSTYKA

- Rura grzewcza pokryta powłoką tytanowo-turmalinowa  
ø 16mm - BAB2171TTE  
ø 19mm - BAB2172TTE  
ø 25mm - BAB2173TTE
- Przełącznik Start/Stop - Lampka kontrolna działania aparatu
- Automatyczne wyłączenie
- 30 poziomów temperatury (130°C - 200°C) - stopniowa regulacja
- Zaizolowana końcówka
- Kabel obrotowy
- Wbudowany metalowy wspornik

### REGULACJA TEMPERATURY

Patrz tabela.

Lokówka posiada wbudowany wspornik umożliwiający odkładanie aparatu w trakcie użytkowania i zapewniający ochronę powierzchni mebli, jak również zaizolowaną końcówkę ułatwiającą bezpieczne modelowanie włosów.

### SPOSÓB UŻYCIA

- Włączyć aparat do gniazda sieciowego i nacisnąć przycisk « I ». Lokówka zaczyna się nagrzewać. Za pomocą przełącznika, wybrać żądany poziom temperatury. Do momentu osiągnięcia żądanej temperatury miga lampka kontrolna. W chwili, gdy lampka zaczyna palić się światłem stałym, aparat jest gotowy do użycia.
- Podzielić suche lub wilgotne włosy na równe kosmyki i wycesać przed rozpoczęciem podkręcania. Nacisnąć na szczypcę, umieścić lokówkę w połowie kosmyka i owinąć równomiernie włosy wokół szczypców i rury grzewczej. Przeciągnąć delikatnie lokówkę do końca włosów. Aby uniknąć efektu zwinięcia w drobne loczki należy sprawdzić czy włosy są dobrze nawinięte pod szczypcami w żądanym kierunku. W celu podwinięcia włosów, umieścić szczypcę nad podwijanym kosmykiem. W celu wywinięcia włosów na zewnątrz, umieścić szczypcę pod kosmykiem.
- Nawijać włosy do punktu, w którym chcemy, żeby zaczynały

się loki, uważając jednocześnie, aby nie dotknąć lokówką skóry głowy. Przytrzymać lokówkę przez 5 - 8 sekund. Aby uzyskać mocniejsze i bardziej elastyczne loki, nawijać mniejsze kosmyki włosów. Aby loki były bardziej delikatne, nawijać grubsze kosmyki włosów.

- Chcąc wyciągnąć lokówkę z włosów, nacisnąć na szczytce i wysunąć aparat. W celu utrwalenia loków należy poczekać do wystygnięcia włosów, a dopiero potem je rozczesać. Dla osiągnięcia optymalnego efektu podkręcania, zaleca się używać produkty fryzjerskie BaByliss PRO.
- Po użyciu nacisnąć na przycisk «0 » i wyłączyć aparat z prądu. Zaczekać aż aparat ostygnie przed jego schowaniem.
- W razie nieużytkowania włączonego aparatu w ciągu 72 minut, zostanie on wyłączony przez specjalny system automatycznego wyłączania (auto shut-off). Opcja ta przedłuża trwałość aparatu i zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania.

## **KONSERWACJA**

Powylłączeniu z prądu i ostygnięciu lokówka może zostać wyczyszczona wilgotną szmatką. Przed ponownym włączeniem upewnić się, że aparat jest całkowicie suchy.

## **Powłoka**

### **tytanowo-turmalinowa:**

Nieporównywalna trwałość i rów-

nomierne rozprowadzenie temperatury, aby zapewnić optymalny rezultat

## **OSTRZEŻENIE**

Rura grzewcza lokówki nagrzewa się w kilka sekund i po włączeniu aparatu nie powinna mieć kontaktu ze skórą. Po ustawieniu maksymalnej temperatury lokówka staje się bardzo gorąca. Zaleca się wykonać test na wybranym kosmyku w celu sprawdzenia czy ustawiona temperatura odpowiada włosom.