

GOLARKA DO UBRAŃ ULTRA PRO



JAK UŻYWAĆ?

Aby uruchomić golarzkę należy przetrzymać przycisk włączający. Taką samą czynność trzeba wykonać aby wyłączyć golarzkę.

Na wyświetlaczu pokazuje się stan baterii oraz poziom prędkości golarzki.

Aby oczyścić golarzkę z zmechaceń należy odkręcić wysunąć i opróżnić pojemnik.