

MINI FREZARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI/KARTA PRODUKTU

Specyfikacja

Moc 10W

RPM 20000RPM

Wymiar 14cm x 3cm

Zasady Bezpieczeństwa:

1. Zawsze odłączaj narzędzie podczas wymiany akcesorium lub tulei zaciskowej.
2. Nie włączaj przycisku blokady wału podczas pracy narzędzia.
3. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody ani nie umieszczaj go w wodzie, jeśli urządzenie wpadnie do wody natychmiast odłącz go z prądu i nie dotykaj wody.
4. Nie dotykaj frezu lub tulei zaciskowej po użyciu, ponieważ frez i tuleja są zbyt gorące, aby można ich było dotknąć gołymi rękami.
5. Używaj urządzenie z okularami ochronnymi bądź maską przeciwpyłową ze względu na pyłki.
6. Zawsze odłączaj frezarkę po użyciu.
7. Gdy nie jest używana, narzędzie musi być przechowywane w suchym miejscu i trzymane poza zasięgiem dzieci.

Instrukcja:

1. To narzędzie służy do projektowania paznokci, szlifowania ich i wielu innych czynności.
2. Odłącz Narzędzie od prądu przed włożeniem Freza.
3. Frez jest prosty do włożenia wystarczy nacisnąć guzik i odkręcić główkę, następnie włożyć frez i dokręcić główkę.
4. Jest przełącznik ON/OFF. Gdy przełącznik jest "włączony", narzędzie działa w 3.000 obr. / min. Przesuń przełącznik, aby znaleźć potrzebną prędkość od 3000 20 000 obr / min. Przesuń przełącznik na " OFF " dla całkowitego zatrzymania.
5. Po zakończeniu wyłącz narzędzie i odłącz je.

Instrukcja konserwacji:

Oczyść maszynkę miękką szmatką.

Nigdy nie używaj rozpuszczalników czyszczących ani detergentów.

