

Rowin LT-33

Tuner chromatyczny

Instrukcja użytkowania

Drogi Kliencie:

Dziękujemy za zakup tunera chromatycznego LT-33. Prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed uruchomieniem produktu i używać produkt zgodnie z instrukcją. Prosimy zachować instrukcję na przyszłość.

/± UWAGA

1. Tuner może nie funkcjonować prawidłowo, gdy używany będzie w następujących okolicznościach::

- Długotrwałe wystawienie na działanie promienie słonecznych.
- Wysoka temperatura lub wysoka wilgotność.
- Zakurzone otoczenie.
- W pobliżu silnego pola magnetycznego.

2. Tuner wymaga baterii CR2032(3V). Bateria jest dostarczana wraz z produktem. Jeżeli produkt nie działa prawidłowo lub treści na wyświetlaczu LCD nie są wyraźne, należy wymienić jednocześnie obie baterie. W przypadku nie używania produktu przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby zapobiec wyciekowi baterii i uszkodzeniu produktu.

3. Nie należy naciskać przycisków i pokryw baterii zbyt mocno, aby nie uszkodzić produktu.

4. Do czyszczenia produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej ściereczki. Nie wolno stosować wody lub środków chemicznych..

3. Jak należy stroić

W trakcie strojenia, instrument muzyczny wydaje dźwięk. Zapis nutowy dźwięku zostanie wyświetlony na pozycji A panelu LCD. Dostosuj dźwięk instrumentu, by uzyskać pożądaną zapis nuty w panelu LCD. Jednocześnie, igła na ekranie LCD będzie poruszać się zgodnie z dźwiękiem. Gdy dźwięk jest wyżej lub niżej, dioda LED będzie świecić na niebiesko. Gdy dźwięk jest w tonie, dioda LED będzie świecić na zielono. W tym samym czasie igła na panelu LCD będzie w centralnej pozycji..

Uwaga: Po zakończeniu strojenia, odłącz urządzenie od instrumentu. W przypadku pozostawienia urządzenia podłączonego przez dłuższy czas, istnieje ryzyko uszkodzenia powierzchni instrumentu.

• Wymiana baterii

Wraz z wyczerpywaniem się baterii, ekran LCD staje się ciemniejszy. Odłącz źródło zasilania i wymień baterię guzikową CR2032 na nową. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. W przypadku nie używania produktu przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię.

Kierunek
obracania

• SPECYFIKACJE

Źródło zasilania:	Bateria guzikowa CR2032(3V) 1 sztuka
Automatyczne wyłączenie:	Urządzenie wyłącza się automatycznie po 3 minutach bezczynności
Wyświetlacz:	LCD
Tryb strojenia:	Tryb chromatyczny.
Zakres pomiaru	A 0 (27.5Hz)~C8(4186.0Hz)
Dokładność pomiaru:	± 1 cent
Zakres kalibracji:	A4=440Hz
Gama strojenia:	tonacje: C, Bb, Eb ,F
Wskaźnik pomocniczy:	1 dioda LED W TONIE=zielono b,#=niebiesko
Wykrywanie dźwięku:	Czujnik wibracyjny
Wymiary tunera:	40 (Szer.) x 38 (Wys.) x 60 (Grub.)mm
Waga:	Okolo 40g

© Włącznik/wyłącznik,
© Dioda LED

PROCEDURA OBSŁUGI

Naciśnij przycisk © by włączyć, naciśnij ponownie by wyłączyć.

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 3 minutach bez aktywności.

, TUNER

1. Włącz i naciśnij © by wejść w ustawienia trybu

2, Tryb - Gitara , Bass , Violin , Ukulele , Chromatic