



Premium Photo Paper

Premium Fotopapier

Papier photo premium

Papel fotográfico premium

Carta fotografica premium

ورق صور فاخر
 プレミアム写真用紙
 프리미엄 인화지

Designed for INKJET Printers

I0120	100*150mm 4x6in	Glossy	120G
I0160	100*150mm 4x6in	Glossy	160G
I0180	100*150mm 4x6in	Glossy	180G
I0260	100*150mm 4x6in	Glossy	260G
I0200G2	100*150mm 4x6in	Glossy (2-sided)	200G
I0260G2	100*150mm 4x6in	Glossy (2-sided)	260G
I3120	130*180mm	Glossy	120G
I3200	130*180mm	Glossy	200G
A4120	A4 (210 x 297 mm)	Glossy	120G
A4180	A4 (210 x 297 mm)	Glossy	180G
A4200	A4 (210 x 297 mm)	Glossy	200G
A4260	A4 (210 x 297 mm)	Glossy	260G
A4200G2	A4 (210 x 297 mm)	Glossy (2-sided)	200G
A4200M2	A4 (210 x 297 mm)	Matt (2-sided)	200G
A4140M2	A4 (210 x 297 mm)	Matt (2-sided)	140G
A3150	A3 (297 x 420 mm)	Glossy	150G
A3200M	A3 (297 x 420 mm)	Matt	200G

Designed for LASER Printers

L4105	A4 (210 x 297 mm)	Glossy (2-sided)	105G
L4128	A4 (210 x 297 mm)	Glossy (2-sided)	128G
L4157	A4 (210 x 297 mm)	Glossy (2-sided)	157G
L3128	A3 (297 x 420 mm)	Glossy (2-sided)	128G

- UK**

 - For the best printing results, please select "High Quality/Best/Photo" in the printer settings menu.
 - It is recommended to use the manual feed tray on the printer to feed paper one sheet at a time.
 - Avoid strong direct sunlight and high air humidity, and store the paper at room temperature.
- DE**

 - Um die besten Druckergebnisse zu erzielen, wählen Sie im Druckereinstellungsmenü "Hohe Qualität / Beste / Foto".
 - Es wird empfohlen, das manuelle Zufuhrfach des Druckers zu verwenden, um Papier Blatt für Blatt einzulegen.
 - Vermeiden Sie starkes direktes Sonnenlicht und hohe Luftfeuchtigkeit und lagern Sie das Papier bei Raumtemperatur.
- FR**

 - pour obtenir les meilleurs résultats d'impression, veuillez sélectionner "Haute qualité / Meilleure / Photo" dans le menu des paramètres de l'imprimante.
 - Il est recommandé d'utiliser le bac d'alimentation manuelle de l'imprimante pour alimenter le papier une feuille à la fois.
 - Évitez les rayons directs du soleil et une humidité élevée de l'air et stockez le papier à température ambiante.
- SP**

 - Para obtener los mejores resultados de impresión, seleccione "Alta calidad / Mejor / Foto" en el menú de configuración de la impresora.
 - Se recomienda utilizar la bandeja de alimentación manual de la impresora para alimentar papel una hoja a la vez.
 - Evite la luz solar directa intensa y la alta humedad del aire, y guarde el papel a temperatura ambiente.
- IT**

 - per i migliori risultati di stampa, selezionare "Alta qualità / Ottima / Foto" nel menu delle impostazioni della stampante.
 - Si consiglia di utilizzare il vassoio di alimentazione manuale della stampante per alimentare la carta un foglio alla volta.
 - Evitare la luce solare diretta e intensa e l'umidità dell'aria elevata e conservare la carta a temperatura ambiente.