

Instrukcja obsługi grzałek przepływowych SunSun EH-300 i EH-500.

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa.

Cechy:

- ✓ Wyświetlacz LED zapewnia wysoką dokładność oraz łatwą obsługę;
- ✓ Termostat utrzymujący zadaną temperaturę: dioda zapala się gdy urządzenie pracuje. Dzięki zabezpieczeniu przed przegrzaniem urządzenie wyłącza się gdy przepływ wody jest zbyt niski;
- ✓ Pomiary temperatury dokonywane są w czasie rzeczywistym;
- ✓ Pasuje do węży o średnicy 12, 16 i 20 mm.

Charakterystyka urządzenia:

- ✓ Wyświetlane informacje: aktualna temperatura, ustawienia temperatury i szybki alarm. Dioda sygnalizacyjna, sygnalizuje pracę grzałki.
- ✓ Grzałka: wykonana z wysokiej jakości odpornego szkła, zapewnia utrzymanie temperatury i szybkie grzanie.
- ✓ Termostat zapewnia dokładność $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- ✓ Funkcja pamięci: sterownik posiada funkcję zapamiętywania ostatnich ustawień.
- ✓ Wygląd: urządzenie cechuje elegancka stylistyka i niewielki rozmiar. Nadaje się zarówno do wody słodkiej i morskiej

Instrukcja instalacji:

Należy porównać napięcie (V) i częstotliwość (HZ) na obwodzie elektrycznym z danymi na naklejce grzałki. Wartości muszą się zgadzać

Urządzenie nie może być zanurzone w wodzie.

Urządzenie musi być podłączone za filtrem (na wężu wylotowym z filtra)

Po połączeniu wlotu i wylotu z wężem należy dokręcić nakrętkę, co zapewni szczelność.

Zasady bezpieczeństwa:

Sprawdź przed użyciem:

Czy grzałka jest w nienaruszonym stanie;

Zgodność napięcia i częstotliwości;

Czy w akwarium znajduje się odpowiednia ilość wody;

Czy wszystko zostało poprawnie zainstalowane;

Czy jest zamontowana uszczelki przy wlocie i wylocie grzałki;

Urządzenie włączany do prądu, dopiero gdy znajduje się w nim woda;

Urządzenia nie można otwierać, rozkręcać, ani naprawiać we własnym zakresie;

Chronić przed dziećmi;

Należy odłączyć od prądu przed każdymi pracami w akwarium;
Służy jedynie do użytku w warunkach domowych.

Obsługa:

Należy lekko nacisnąć przycisk, puścić gdy dioda zacznie migać, po czym ponownie go przycisnąć aby ustawić temperaturę. Po ustawieniu odpowiedniej temperatury puścić przycisk, urządzenie automatycznie włączy tryb grzania.

2) Można ustawić temperaturę od 20-35°C, temperatura wzrasta o 0,5°C po każdym naciśnięciu przycisku.

3) Wskaźnik błędów:

	ZNACZENIE
E1	Aktualna temperatura jest przynajmniej o 1°C wyższa niż ustalona
E2	Termostat 1: otwarty odpływ lub zwarcie obwodu elektrycznego
E8	Termostat 2: temperatura wyższa 93°C – możliwe zwarcie obwodu.
EE	Powstały dwa lub więcej błędów

4) Gdy temperatura przekroczy zakładaną o 0,2°C termostat wyłączy grzanie. Gdy temperatura spadnie o 1°C od zakładanej, grzałka ponownie się załączy w tryb grzania.

Gwarancja:

- Udziela się 24 miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenie od daty sprzedaży.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń takich jak stłuczenie lub uszkodzenie mechaniczne.
- Gwarancja może być utracona w przypadku użycia urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi
- Gwarancja ważna jest jedynie z dowodem zakupu

Model	Data