

# LAMPA SOLARNA Z CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU LED COB ZEWNĘTRZNA ULICZNA

## KARTA PRODUKTU

## LAMPA SOLARNA

**Rozpakowanie i przygotowanie:** Wyjmij lampę solarną i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych. Upewnij się, że jest dostatecznie naładowana przez wystawienie jej na bezpośrednie działanie światła słonecznego przez kilka godzin przed pierwszym użyciem.

**Montaż:** Jeśli lampa solarna jest przystosowana do montażu (na przykład na ścianie lub płocie), umieść ją w odpowiednim miejscu i zamocuj zgodnie z instrukcjami producenta.

**Włączanie i wyłączenie:** Wiele lamp solarnych posiada automatyczny czujnik zmierzchu i świtu. Oznacza to, że będą się włączać automatycznie po zmroku i wyłączać o świcie. Jeśli jednak lampa ma przycisk włączania i wyłączania, użyj go, aby włączyć ją ręcznie.

**Tryby pracy:** Niektóre lampy solarne mają różne tryby pracy, takie jak stałe świecenie lub migotanie. Przełączanie między trybami może być opisane w instrukcji obsługi lub uzyskane przez krótkie wciśnięcie przycisku w określony sposób.

**Czyszczenie i konserwacja:** Regularnie usuwaj kurz i brud z panelu słonecznego ponieważ może to wpływać na jego wydajność. Również utrzymuj lampę w czystości, aby zapewnić jej trwałość.

**Ładowanie:** Jeśli lampa przestaje działać lub świeci słabo, upewnij się, że jest wystawiona na odpowiednie warunki słoneczne, aby naładować wbudowany akumulator.

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPY I ŻYCZYMY MIŁEGO KORZYSTANIA Z PRODUKTU 😊