

Połączenia Bluetooth monitorowanie stanu zdrowia tryb aktywności (czas, spalone kalorie, tętno ) automatyczne śledzenie aktywności wbudowane gry sterowanie muzyką wykonywanie zdjęć fabrycznie załadowane tarcze zegarka po zainstalowaniu aplikacji wybór spośród 100 motywów oraz możliwość wyboru swojego zdjęcia jako tarczy zegarka Krokomierz przebyty dystans spalone kalorie pomiar tętna/ciśnienia krwi/tlenu we krwi muzyka Bluetooth monitorowanie snu powiadomienie o połączeniu powiadomienia SMS powiadomienie (WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Skype, Whatsapp, Instagram, Messenger) budzik przypomnienie o zbyt długim siedzeniu Szukanie zegarka Szukanie telefonu Zdalne fotografowanie pogoda stoper Odrzucanie połączeń Nie przeszkadzać wyświetlanie daty oraz godziny, podnieś rękę aby włączyć ekran

6. Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).

Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu.

Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.