

LAMPA BIURKOWA STL028

INSTRUKCJE MONTAŻU

1. Podłącz sterownik LED za pomocą kabla USB, a następnie włóż wtyczkę typu C do tylnej części podstawy.
2. Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka.

DANE TECHNICZNE

- 230V ~ 50Hz
- 5 Watt 80 x LED
- Specyfikacja Adaptora Wyjście:5V 1.0A



Proste składanie oraz łatwe przechowywanie



Regulacja lampki w trzech miejscach oraz dwa ruchome punkty świetlne pozwalają na jeszcze lepsze dopasowanie kąta oświetlenia



Montaż o mebel



Zasilanie lampki za pomocą kabla USB z włącznikiem. Możliwość regulacji natężenia oświetlenia.