

MODE	Function	Pressing	MODE	PREV	Play/Pause	Next
	Bluetooth Mode	Short pressing	Shift Mode	Previous track	Stop/ Play	Next track
		Long pressing	No function	Reduce volume	Disconnect/ connecting	Increase Volume
	Aux In Mode	Short pressing	Shift Mode	No function	Silent	No Function
		Long pressing	No function	Reduce volume	No function	Increase Volume
	FM Mode	Short pressing	Shift Mode	Prev Channel	Searchng channel	Next channel
		Long pressing	No function	Reduce volume	No Function	Increase Volume
	USB Mode	Short pressing	Shift Mode	Previous track	Stop/ Play	Next track
		Long pressing	No function	Reduce volume	No Function	Increase Volume
	SD Mode	Short pressing	Shift Mode	Previous track	Stop/ Play	Next track
		Long pressing	No function	Reduce volume	No Function	Increase Volume

AC910



EN 2.1 Multimedia Speakers

Specifications: • USB Powered, with I/O switch • Input power: USB 5V • With remote control • With 3.5mm audio connector • Volume control knob on the subwoofer • Subwoofer cone surrounded by Led light once the speaker is turned on.

Features: • Bluetooth function • Built-in FM radio • USB&SD card • S/N Ratio: >=60dB • R.M.S. Output power: 35W+10Wx2 • P.M.P.O: 280W • Driver unit: 3" +2x2.5" • Frequency response: 200HZ-18KHZ • Channel separation: >=50dB • Impedance: Subwoofer drive: 2 Ohms, Satellite drive: 4 Ohms

Bluetooth Mode: when turn on the speaker, get into blue tooth mode, waiting for connecting, now we open our blue tooth in our mobile phone, searching blue tooth name of AC910 & select, when connected successfully,the speaker will have "dingdong" voice notification, then we open our mobile phone "Music" and play track,in this situation all keys are working as follows:

- A. Mode key, when short press can shift mode,long press No function.
- B. PREV/- key, when we short press can play previous track, long press can reduce volume.
- C. PLAY/PAUSE Key,when short press can stop playing track or play track, long press can disconnect the blue tooth.
- D. Next/+ key, when short press will play next track ,long press will increase volume.

AUX IN Mode - when turn on the speaker ,get in to blue tooth mode,we can use the "mode"key sift to 'AUX' Mode,we need to use the cable connecting with mobile or others multimedia device .in this situation all keys are working as follows:

- A.Mode key ,when short press can shift mode,long press No function.
- B.PREV/- key,when we short press no function ,long press no function.
- C.PLAY/PAUSE Key,when short press can silence or play track, long press No function.
- D.Next/+ key,when short press will play next track ,long press will increase volume.

FM Mode: when turn on the speaker ,get in to blue tooth mode, we can use the "mode"key shift to 'FM' Mode,in this situation all keys are working as follows:

- A.Mode key ,when short press can shift mode,long press No function .
- B.PLAY/PAUSE Key,when short press searching channel ,long press No function
- C.PREV/- key,when we short press can play previous channel, long press can reduce volume.



D.Next/+ key,when short press will play next channel ,long press will increase volume .
E. Aux in cable instead signal line.

USB Mode: (Music play mode):when turn on the speaker ,get in to blue tooth mode, we insert the USB key ,we can use the “mode”key shift to USB Mode, in this situation all keys are working as follows:

- A.Mode key ,when short press can shift mode,long press No function .
- B.PREV/- key,when we short press can play previous track, long press can reduce volume.
- C.PLAY/PAUSE Key,when short press can stop playing track or play track, long press No function
- D.Next/+ key,when short press will play next track ,long press will increase volume .

SD Card Mode: (Music play mode): when turn on the speaker ,get in to blue tooth mode,we insert the SD Card,we can use the “mode”key shift to SD Card Mode,in this situation all keys are working as follows:

- A.Mode key ,when short press can shift mode,long pressing No function .
- B.PREV/- key,when we short press can play previous track, long press can reduce volume.
- C.PLAY/PAUSE Key,when short press can stop playing track
- D.Next/+ key,when short pressing will play next track ,long press will increase volume .

Remote control: 1.  Function: Turn ON/OFF

2. MODE: shift to Bluetooth Mode/ AUX IN Mode/ FM Mode/ USB Mode/ SD card mode

3.  Function: pressing this key, the speaker will get in to mute state, repeat pressing will play sonance. 4.  stop play track, repeat pressing, will play track

5.  Previous track/channel 6.  Next track/channel 7. **VOL-** Reducing Volume

8. **VOL+** Increasing Volume 9. **EQ** shift sound background 10. **RPT** Repeat current track/channel 11. **SCN:** in FM mode, pressing this key, searching the channel

PL Głośniki multimedialne 2.1

Specyfikacja: • Zasilanie USB z włącznikiem I/O -Napięcie zasilania: USB 5V
• Pilot zdalnego sterowania • Gniazdo jack 3.5mm • Pokrętko głośności
na głośniku basowym • Membrana subwoofera podświetlona diodami LED

Funkcje: • Bluetooth • Wbudowane radio FM • Gniazdo usb oraz slot na kartę Micro SD
• Moc wyjściowa R.M.S. : 35W+2x10W • Moc P.M.P.O: 280W
• Średnica membran głośników: 3" + 2x2.5" • stosunek sygnału do szumu:>= 60dB
• Zakres częstotliwości 200Hz-18kHz • Separacja kanałów: >=50dB
• Impedancja Subwoofer: 2ohm Głośnik: 4ohm

Tryb Bluetooth – po włączeniu głośnika uruchomi się tryb bluetooth, następnie włącz bluetooth w swoim telefonie i odnajdź urządzenie o nazwie "AC910". Po wybraniu

urządzenia poczekaj aż nastąpi połączenie, sygnał dźwiękowy będzie oznaczać poprawne połączenie. Następnie z telefonu uruchom utwór muzyczny. Wszystkie funkcje działają w następujący sposób:

- A. MODE, krótkie naciśnięcie zmieni tryb, brak funkcji dla długiego naciśnięcia.
- B. Poprzedni/VOL- krótkie naciśnięcie spowoduje włączenie poprzedniego utworu, dłuższe przytrzymanie guzika spowoduje ściśnienie dźwięku.
- C. PLAY/PAUSE, krótkie naciśnięcie spowoduje włączenie lub zatrzymanie utworu, długie naciśnięcie rozłączy bluetooth.
- D. Następny/VOL+, krótkie wciśnięcie guzika spowoduje przełączenie na kolejny utwór, przytrzymanie guzika spowoduje pogłoszenie dźwięku.

Tryb AUX IN: po włączeniu głośnika, włącza się tryb bluetooth, możemy użyć przycisku "MODE" aby zmienić na AUX. Należy użyć kabla do połączenia z telefonem lub innym urządzeniem multimedialnym. Wszystkie funkcje działają w następujący sposób:

- A. MODE, krótkie naciśnięcie spowoduje zmianę trybu, brak funkcji dla długiego naciśnięcia.
- B. Poprzedni/VOL- krótkie lub dłuższe naciśnięcie guzika nie spowoduje żadnych zmian
- C. PLAY/PAUSE krótkie wciśnięcie guzika spowoduje uruchomienie utworu lub jego wyciszenie, dłuższe przytrzymanie guzika nie spowoduje żadnych zmian.
- D. Następny/VOL+, krótkie naciśnięcie guzika spowoduje włączenie kolejnego utworu, dłuższe przytrzymanie guzika spowoduje pogłoszenie dźwięku.

Tryb FM po włączeniu głośnika, uruchomi się tryb bluetooth, możemy użyć przycisku "MODE" aby zmienić tryb na FM. Wszystkie funkcje działają w następujący sposób:

- A. MODE, krótkie naciśnięcie guzika spowoduje przełączenie trybu, dłuższe naciśnięcie guzika nie ma zastosowania
- B.PLAY/PAUSE poprzez krótkie naciśnięcie uaktywnia się funkcja wyszukiwania kanału, dłuższe naciśnięcie guzika nie ma zastosowania
- C.Poprzedni /VOL - kiedy krótkie naciśnięcie powrót do poprzedniego kanału, poprzez długie naciśnięcie można zmniejszyć głośność.
- D.Następny/VOL+ krótkie naciśnięcie przejście do następnego kanału, poprzez długie naciśnięcie można zwiększyć głośność.
- E. Aux połączenie poprzez wejście AUX.

Tryb USB (tryb odtwarzania muzyki): po włączeniu głośnika, uruchomi się tryb bluetooth, należy umieścić nośnik USB w głośniku, możemy użyć przycisku "MODE" aby zmienić tryb na USB. Wszystkie funkcje działają w następujący sposób:

- A.Funkcja Mode, poprzez krótkie naciśnięcie można przejść do następnej funkcji, dłuższe naciśnięcie guzika nie ma zastosowania
- B. Poprzedni / VOL- poprzez krótkie naciśnięcie powrót do poprzedniego utworu, poprzez długie naciśnięcie zmniejszenia głośności.

C.PLAY/PAUSE poprzez krótkie naciśnięcie zatrzymanie lub wznowienie odtwarzania utworu, dłuższe naciśnięcie guzika nie ma zastosowania
D.Następny/VOL+, poprzez krótkie naciśnięcie przejście do kolejnego utworu, poprzez długie naciśnięcie zwiększenie głośności.

Tryb karty SD (tryb odtwarzania muzyki): po włączeniu głośnika, uruchomi się tryb bluetooth, należy umieścić kartę w głośniku, możemy użyć przycisku "MODE" aby zmienić tryb na odtwarzania z karty pamięci.

A. Funkcja Mode, poprzez krótkie naciśnięcie przejść do do następnej funkcji, dłuższe naciśnięcie guzika nie ma zastosowania
B. Poprzedni / VOL- poprzez krótkie naciśnięcie powrót do poprzedniego utworu, poprzez długie naciśnięcie zmniejszenie głośności.
C.PLAY/PAUSE poprzez krótkie naciśnięcie zatrzymanie lub wznowienie odtwarzania utworu, dłuższe naciśnięcie guzika nie ma zastosowania
D.Następny/VOL+, poprzez krótkie naciśnięcie przejście do kolejnego utworu, poprzez długie naciśnięcie zwiększenie głośności.

Sterowanie pilotem (opis przycisków): 1 Funkcja ON/OFF: Włącz/Wyłącz urządzenie
2. MODE: zmiana źródła sygnału Bluetooth / trybem AUX IN/ radiem FM / trybem USB / trybem karty SD 3. wyszczenie: włącza tryb wyszczenia, powtórne naciśnięcie rozpocznie odtwarzanie dźwięków 4. zatrzymaj/wznów odtwarzanie utworu
5. Poprzedni utwór/stacja 6. Następny utwór/stacja 7. **VOL-** Przycisz głos
8. **VOL+** Zgłośnij 9. **EQ** korektor dźwięku 10. **RPT** Powtarzaj bieżącą ścieżkę/kanal
11. **SCN**: w trybie radia FM powoduje rozpoczęcie wyszukiwania stacji.

DE Lautsprecher 2.1

Specyfikation: • USB-Netzteil mit I/O-Schalter • Stromversorgung: USB 5V
• mit Fernbedienung • 3,5 mm Klinkenbuchse • Lautstärkeregler am Basslautsprecher
• Subwoofer-Membrane ist mit LED-Dioden beleuchtet
Funktionen: • Bluetooth • Eingebautes FM-Radio • USB-Steckplatz und Micro SD
• Ausgangsleistung R.M.S: 35 W + 2x10 W • Leistung P.M.P.O: 280W
• Membrandurchmesser: 3 " + 2x2,5" • S / N-Ratio (Ton-Rausch-Verhältnis):> = 60 dB
• Frequenzbereich 200Hz-18kHz - Kanaltrennung:> = 50dB
• Impedanz: Basslautsprecher: 2ohm Satellitenlautsprecher: 4ohm

Bluetooth Modus: Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, gehen Sie in den Bluetooth Modus und warten auf eine Verbindung. Schalten Sie anschließend das Bluetooth in Ihrem Telefon ein und Suchen nach dem Bluetooth-Namen "AC910" und wählen diesen aus. Sobald erfolgreich verbunden wird, ertönt ein "DingDong" Ton als Bestätigung der erfolgreichen Verbindung. Anschließend öffnen Sie in Ihrem Telefon Ihre Musik und spielen Ihre Lieblingsmusik ab. In dieser Situation ist die Tastenangabe wie folgt:

A. MODE Taste – Kurzes Drücken: Shift Modus – Langes Drücken: Keine Funktion
B. PREV/- Taste – Kurzes Drücken: Vorheriger Song – Langes Drücken: Lautstärke Leiser
C. PLAY/PAUSE Taste – Kurzes Drücken: Stop / Abspielen – Langes Drücken: Bluetooth Verbinden / Trennen
D. NEXT/+ Taste – Kurzes Drücken: Nächster Song – Langes Drücken: Lautstärke Lauter

AUX Eingang Modus: Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, gehen Sie in den Bluetooth Modus. Sie können die MODE Taste benutzen um in den "AUX Modus" zu kommen, anschließend müssen Sie das Gerät per Kabel verbinden. In dieser Situation ist Tastenangabe wie folgt: A. MODE Taste – Kurzes Drücken: Shift Modus – Langes Drücken: Keine Funktion B. PREV/- Taste – Kurzes Drücken: Keine Funktion – Langes Drücken: Keine Funktion
C. PLAY/PAUSE Taste – Kurzes Drücken: Lautstärke Aus / Abspielen – Langes Drücken: Keine Funktion D. NEXT/+ Taste – Kurzes Drücken: Nächster Song – Langes Drücken: Lautstärke Lauter

FM Modus: Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, gehen Sie in den Bluetooth Modus. Sie können die MODE Taste benutzen um in den "FM Modus" zu kommen. In dieser Situation ist Tastenangabe wie folgt: A. MODE Taste – Kurzes Drücken: Shift Modus – Langes Drücken: Keine Funktion B. PREV/- Taste – Kurzes Drücken: Keine Funktion – Langes Drücken: Keine Funktion C. PLAY/PAUSE Taste – Kurzes Drücken: Lautstärke Aus / Abspielen – Langes Drücken: Keine Funktion D. NEXT/+ Taste – Kurzes Drücken: Nächster Song – Langes Drücken: Lautstärke Lauter

USB Modus (Musik Abspielmodus): Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, gehen Sie in den Bluetooth Modus. Anschließend stecken Sie den USB ein und drücken die MODE Taste um in den "USB MODUS" zu kommen. In dieser Situation ist Tastenangabe wie folgt: A. MODE Taste – Kurzes Drücken: Shift Modus – Langes Drücken: Keine Funktion B. PREV/- Taste – Kurzes Drücken: Vorheriger Song – Langes Drücken: Lautstärke Leiser C. PLAY/PAUSE Taste – Kurzes Drücken: Stop / Abspielen – Langes Drücken: Keine Funktion D. NEXT/+ Taste – Kurzes Drücken: Nächster Song – Langes Drücken: Lautstärke Lauter

SD Karte Modus (Musik Abspielmodus): Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, gehen Sie in den Bluetooth Modus. Anschließend stecken Sie die SD Karte ein und drücken die MODE Taste um in den "SD Karten MODUS" zu kommen. In dieser Situation ist Tastenangabe wie folgt: A. MODE Taste – Kurzes Drücken: Shift Modus – Langes Drücken: Keine Funktion B. PREV/- Taste – Kurzes Drücken: Vorheriger Song – Langes Drücken: Lautstärke Leiser C. PLAY/PAUSE Taste – Kurzes Drücken: Stop / Abspielen – Langes Drücken: Keine Funktion D. NEXT/+ Taste – Kurzes Drücken: Nächster Song – Langes Drücken: Lautstärke Lauter

Fernbedienung Anweisungen wie folgt: 1.  Fonction: Ein- / ausschalten
 2. Drücken Sie die Mode-Taste: Schalten Sie auf Bluetooth-Modus AUX IN-Modus FM-Modus USB / SD 3.  Drücken Sie diese Taste um den Lautsprecher ins stumm Zustand zu rinnen. 4.  Stört ursieren - drücken Sie erneut um das ursieren fortzusetzen.
 5.  Vorheriger Titel Kanal 6.  Nächster Titel Kanal 7. **VOL-** Verrinern
 8. **VOL+** Erhöhen 9. **EQ** Ton Hinterend verschieren 10. **RPT** Wiederhole Track Kanal
 11. **SCN**: Drücken Sie im FM-Modus diese Taste, um den Kanal zu suchen

FR Haut-parleur multimédia 2.1

Caractéristiques: • Prise USB pour l'alimentation avec commutateur I/O
 • Puissance d'entrée: USB 5V • Avec commande à distance
 • Avec connecteur audio 3,5 mm • Avec le bouton de contrôle du volume sur woofer
 • Corne subwoofer entouré par la lumière Led après allumé le haut-parleur

Caractéristiques: • FM USB et TF carte intégré • R.M.S. Puissance: 35W + 10Wx2
 • P.M.P.O: 280W • Driver unité: 3"+2*2.5" • S/N Ratio: >=60dB
 • Réponse en fréquence: 200HZ-18KHZ • Séparation des canaux: >= 50 dB
 • Impedance: Subwoofer drive: 20hms Satelite drive: 40hms

Bluetooth mode: lorsque vous allumez le haut-parleur, entrer en mode Bluetooth, en attente de connexion, maintenant nous ouvrons notre Bluetooth dans notre téléphone mobile, en recherchant le nom de Bluetooth de "AC910" et sélectionnez, quand connecté correctement, le haut-parleur Aura "dingdong" notification vocale, alors nous ouvrons notre téléphone mobile "Musique" et jouer la piste, dans cette situation, toutes les clés fonctionnent comme suit:

- A. Touche de mode, quand une pression courte peut changer de mode, appuyez longuement sur Aucune fonction.
- B. PREV/-, lorsque nous appuyez brièvement peut lire la piste précédente, pression prolongée peut réduire le volume.
- C. PLAY/PAUSE touche, quand la pression courte peut arrêter la lecture de la piste ou la piste de lecture, une pression prolongée peut déconnecter Bluetooth.
- D. Touche Next/+, appuyez brièvement pour lire la piste suivante, appuyez longuement pour augmenter le volume.

Mode AUX IN: lorsque vous allumez le haut-parleur, entrer dans le mode de Bluetooth, nous pouvons utiliser la touche "mode" sifft au mode "AUX", nous avons besoin d'utiliser le câble de connexion avec mobile ou d'autres périphériques multimédia. Toutes les touches fonctionnent comme suit:

- A. Touche de mode, quand une pression courte peut changer de mode, appuyez longuement sur Aucune fonction.
- B. PREV / - touche, lorsque nous appuyez brièvement sur aucune fonction, appuyez

longuement sur aucune fonction.

C. PLAY/PAUSE Touche, si une pression brève peut faire taire ou lire la piste, appuyez longuement sur Aucune fonction. Touche D.Next/+, appuyez brièvement pour lire la piste suivante, appuyez longuement pour augmenter le volume.

Mode FM: lorsque vous allumez le haut-parleur, entrer dans le mode de Bluetooth, nous pouvons utiliser la touche "mode" changement de mode "FM", dans cette situation, toutes les touches fonctionnent comme suit:

- A. Touche de mode, quand une pression courte peut changer de mode, appuyez longuement sur Aucune fonction.
- B. PLAY/PAUSE Touche, lorsque vous appuyez brièvement sur le canal de recherche, appuyez longuement sur Aucune fonction
- C. PREV/-, lorsque nous appuyez brièvement peut lire le canal précédent, pression prolongée peut réduire le volume.
- D. Touche Next/+, appuyez brièvement pour écouter le canal suivant, appuyez longuement pour augmenter le volume.
- E. Câble auxiliaire au lieu de la ligne de signal.

Mode USB (mode de lecture de musique): lorsque vous allumez le haut-parleur, passez au mode Bluetooth, nous insérons la clé USB, nous pouvons utiliser le mode "mode" passer au mode USB, dans cette situation toutes les touches fonctionnent comme suit:

- A. Touche de mode, quand une pression courte peut changer de mode, appuyez longuement sur Aucune fonction.
- B. PREV/-, lorsque nous appuyez brièvement peut lire la piste précédente, pression prolongée peut réduire le volume.
- C. Touche PLAY/PAUSE lorsque vous appuyez brièvement pour arrêter la lecture de la piste ou de la piste, appuyez longuement sur Aucune fonction
- D. Touche Next/+, appuyez brièvement pour lire la piste suivante, appuyez longuement pour augmenter le volume.

SD Card Mode (mode de lecture de musique): lorsque vous allumez le haut-parleur, entrer dans le mode Bluetooth, nous insérons la carte SD, nous pouvons utiliser la touche "mode" sifft au mode carte SD, dans cette situation toutes les touches sont travaillant comme suit:

- A. Touche de mode, quand la pression courte peut changer le mode, longtemps en appuyant sur Aucune fonction.
- B. PREV/-, lorsque nous appuyez brièvement peut lire la piste précédente, pression prolongée peut réduire le volume.
- C. Touche PLAY/PAUSE quand une pression brève peut arrêter la lecture de la piste ou la lecture de la piste, appuyez longuement sur aucune fonction
- D. Touche Next/+ lorsque appuyez brièvement pour jouer la piste suivante, appuyez longuement pour augmenter le volume.

Instruction de contrôle à distance comme suit: **1**  Fonction: On / Off

2. Appuyez sur le bouton Mode: basculez le mode en mode Bluetooth/Mode AUX IN/Mode FM/USB/SD. **3**  Fonction: appuyez sur cette touche pour mettre le haut-parleur en sourdine. **4.**  Arrêtez la lecture - appuyez à nouveau pour continuer la lecture. **5.**  Piste/voie précédente **6.**  Piste/canal suivant **7. VOL-** diminuer le volume **8. VOL+** augmenter le volume **9. EQ** déplacer le fond sonore **10. RPT** Répéter la piste/le canal en cours **11. SCN:** en mode FM, appuyez sur ce bouton pour rechercher le canal.

ES ▶ Altavoces 2.1

Especificaciones: • Fuente de alimentación USB con interruptor I / O

- Fuente de alimentación: USB 5V • Con control remoto
- Toma de jack de 3,5 mm • Perilla de volumen en el altavoz de graves
- Altavoz subwoofer iluminado con diodos LED

Funciones: • Bluetooth • Ranura para tarjeta USB y ranura para tarjeta Micro SD

- Radio FM incorporada • Potencia de salida R.M.S.: 35W + 2x10W
- Potencia P.M.P.O: 280W • Diámetro del diafragma del altavoz: 3 " + 2x2.5"
- S/N Ratio (relación señal / ruido): >= 60dB • Rango de frecuencia 200Hz-18kHz
- Gestión de canales:>= 50dB • Impedancia: Altavoz bajo: 2ohm Altavoz satélite: 4ohm

Modo Bluetooth: cuando encienda el altavoz, póngase en modo Bluetooth, esperando para conectar, ahora activamos el Bluetooth en nuestro móvil, buscando el nombre Bluetooth "AC910" y seleccione. Cuando esteconectado con éxito, el Altavoz tendrá una notificación de voz tipo "dingdong", a continuación, iniciamos "Música" y ponemos la pista con PLAY, en esta situación todas las teclas están trabajando de la siguiente manera:

A.Modos / tecla , pulsación corta puede cambiar el modo, pulsación larga ninguna función. B.PREV (Anterior)/- tecla, cuando presionamos brevemente puede tocar la pista anterior, la pulsación larga puede reducir volumen.

C.PLAY-PAUSE/ tecla, cuando presione brevemente puede detener la reproducción de la pista o tocar la pista, una pulsación prolongada puede desconectar el Bluetooth.

D.NEXT (Siguiente)/+ tecla, cuando presione brevemente se reproducirá la pista siguiente, presionar largo aumentará volumen.

Modo AUX IN: cuando encienda el altavoz, entre al modo Bluetooth, podemos utilizar la tecla "modo" para cambiar al Modo 'AUX', tenemos que usar el cable de conexión con el móvil u otros dispositivos multimedia. En esta situación todos las teclas funcionan de la siguiente manera: A.Mode / tecla, pulsación corta puede cambiar el modo, pulsación larga ninguna función. B.PREV (Anterior)/- tecla, pulsación corta ninguna función, pulsación larga ninguna función. C.PLAY-PAUSE/ tecla , pulsación corta puede silenciar o reproducir la pista, pulsación larga ninguna función. D.NEXT (Siguiente)/+ tecla , pulsación corta reproducirá la pista siguiente, pulsación larga aumentará volumen. .

Modo FM: cuando encienda el altavoz, entre al modo Bluetooth, podemos utilizar la tecla "modo" para cambiar a modo "FM". En esta situación todas las teclas están funcionando de la siguiente manera:

A.Modos / tecla , pulsación corta puede cambiar el modo, pulsación larga ninguna función.

B.PLAY-PAUSE/ tecla , pulsación corta inicia búsqueda de canal, pulsación larga ninguna función

C.PREV (Anterior)/- tecla, pulsación corta reproduce el canal anterior, pulsación larga reduce el volumen.

D.NEXT (Siguiente)/+ tecla , pulsación corta reproducirá el siguiente canal, pulsación larga aumentará el volumen.E. AUX IN, Cable en lugar de señal.

Modo USB (modo de reproducción de música): al encender el altavoz, entre al modo Bluetooth, se inserta la llave USB, podemos usar la tecla "modo" para cambiar al modo USB. En esta situación todas las teclas están funcionando como sigue:

A.Modos / tecla , pulsación corta puede cambiar el modo, pulsación larga ninguna función. B.PREV (Anterior)/- tecla, pulsación corta reproduce la pista anterior, pulsación larga reduce el volumen. C. PLAY-PAUSE/ tecla, pulsación corta puede detener la reproducción de la pista o reproducir la pista, pulsación larga ninguna función.

D.NEXT (Siguiente)/+ tecla , pulsación corta reproducirá la siguiente pista, pulsación larga aumentará el volumen.

Modo de tarjeta SD (modo reproducción de música): cuando encienda el altavoz, entre al modo Bluetooth, insertamos la tarjeta SD, podemos utilizar la tecla "modo" para cambiar al modo Tarjeta SD. En esta situación todas las teclas están funcionando como sigue:

A.Modos / tecla , pulsación corta puede cambiar el modo, pulsación larga ninguna función. B.PREV (Anterior)/- tecla, pulsación corta reproduce la pista anterior, pulsación larga reduce el volumen.

C.PLAY-PAUSE/ tecla , pulsación corta puede detener la reproducción de la pista o reproducir la pista, pulsación larga ninguna función.

D.NEXT (Siguiente)/+ tecla , pulsación corta reproducirá la siguiente pista, pulsación larga aumentará el volumen.

Manual de control remoto: **1**  Función: encender / apagar

2. Botón "Modo": cambio de fuente de señal - Bluetooth / AUX IN / FM / USB / Tarjeta de memoria **3.**  Función: presionar el botón una vez - Silencio/presionar nuevamente el botón - Silencio apagado **4.**  Pausa/play

5.  canción anterior/canal anterior **6.**  canción siguiente/canal siguiente

7. VOL- reduce el volumen **8. VOL+** aumenta el volumen **9. EQ** ecualizador

10. RPT Repetir canción actual/canal actual **11. SCN:** Presionar el botón en el modo de radio FM - comienza la búsqueda de estación.

- Specifiche tecniche:** • Alimentatore USB con interruttore I/O • Alimentazione: USB 5V
 • Con telecomando • Presa jack da 3,5 mm • Manopola del volume sul altoparlante basso
 • Membrana di subwoofer illuminata con diodi LED

Funzioni • Bluetooth • Radio FM integrata • Slot USB e slot per scheda Micro SD

- Potenza di uscita R.M.S. : 35W + 2x10W • Potenza P.M.P.O. : 280W
- Diaframma dell'altoparlante: 3 " + 2x2,5" • Gestione canali: >= 50 dB
- S/N Ratio (rapporto segnale-rumore): >= 60dB • Intervallo di frequenza 200Hz-18kHz
- Impedenza: Altoparlante per basso: 2ohm, Altoparlante satellite: 4ohm

Bluetooth Modalità: Quando si accende altoparlante, vai alla modalità bluetooth, aspetta per la connessione, accendere bluetooth nel cellulare, cercare "AC910", quando si connette si sente "dingdong", si deve aprire la cartella con la musica nel cellulare e accenderla.

I pulsanti lavorano come seguente: A.Modalità pulsante - premere pulsante cambia modalità tenere premuto non cambia niente.

B.PREV/- pulsante - premere cambia la canzone a quella precedente, quando premiamo brevemente siamo in grado di riprodurre la traccia precedente, tenendo premuto il pulsante si può abbassare il volume.

C.PLAY/PAUSE quando si preme brevemente si può fermare il brano, tenendo premuto e' possibile scollegare il Bluetooth.

D.Next/+ quando premiamo brevemente siamo in grado di riprodurre la traccia successiva, tenendo premuto il pulsante si può alzare il volume.

Modalità IN AUX: quando si accende l'altoparlante, passa direttamente alla modalità Bluetooth, possiamo premere il pulsante "mode" per passare alla modalità "AUX". Abbiamo poi bisogno di cavo AUX per poter collegare i dispositivi con l'altoparlante. In questa situazione tutti i tasti funzionano come segue:

A.Mode , quando si preme brevemente e' possibile cambiare modalità, quando si tiene premuto non cambia niente B.PREV / - quando si preme brevemente non cambia niente, quando si tiene premuto non cambia niente

C.PLAY/PAUSE quando si preme brevemente si ferma oppure riproduce il brano, quando si tiene premuto non cambia niente

Chiave D.Next/+ quando premiamo brevemente siamo in grado di riprodurre la traccia successiva, tenendo premuto il pulsante si può alzare il volume.

Modalità FM: quando si accende l'altoparlante, passa direttamente alla modalità Bluetooth, possiamo premere il pulsante "mode" per passare alla modalità "FM". In questa situazione tutti i tasti funzionano come segue:

A.Mode - quando si preme brevemente cambia modalità, quando si tiene premuto non cambia niente. B.PLAY/PAUSE- quando premere brevemente va alla ricerca dei canali, quando si tiene premuto non cambia niente.

C.PREV / - quando premiamo brevemente siamo in grado di riprodurre la traccia precedente, tenendo premuto il pulsante si può abbassare il volume.

chiave D.Next/+ - quando premiamo brevemente siamo in grado di riprodurre la traccia successiva, tenendo premuto il pulsante si può alzare il volume.

E. Aux in - cavo invece di segnale in linea.

USB Mode (Music play mode): quando si accende l'altoparlante, passa direttamente alla modalità Bluetooth, possiamo inserire la chiavetta USB e premere il pulsante "mode" per passare alla modalità USB. In questa situazione tutti i tasti funzionano come segue:

A.Mode- quando si preme brevemente cambia modalità, quando si tiene premuto non cambia niente.

B.PREV/- quando premiamo brevemente siamo in grado di riprodurre la traccia precedente, tenendo premuto il pulsante si può abbassare il volume.

C.PLAY/PAUSE - quando si preme brevemente si ferma oppure riproduce il brano, quando si tiene premuto non cambia niente

D.Next/+ - quando premiamo brevemente siamo in grado di riprodurre la traccia successiva, tenendo premuto il pulsante si può alzare il volume.

SD Card Mode (Music play mode): quando si accende l'altoparlante, passa direttamente alla modalità Bluetooth, possiamo inserire la memoria SD e premere il pulsante "mode" per passare alla modalità "SD Card Mode". In questa situazione tutti i tasti funzionano come segue:

A. Mode- quando si preme brevemente cambia modalità, quando si tiene premuto non cambia niente. B.PREV/- quando premiamo brevemente siamo in grado di riprodurre la traccia precedente, tenendo premuto il pulsante si può abbassare il volume.

C.PLAY/PAUSE - quando si preme brevemente si ferma oppure riproduce il brano, quando si tiene premuto non cambia niente

D.Next/+ - quando premiamo brevemente siamo in grado di riprodurre la traccia successiva, tenendo premuto il pulsante si può alzare il volume.

Manuale di istruzioni del telecomando: **1**  Funzione: accensione / spegnimento

2. Pulsante "Modalità": modifica della sorgente del segnale - Bluetooth / AUX IN / FM / USB / Scheda di memoria **3.**  Funzione: premendo il tasto si attiva la modalità silenziosa

4.  Pausa / Riproduci

5.  Canzone/canale precedente **6.**  Canzone successiva /canale successivo

7. VOL- abbassa il volume **8. VOL+** alza il volume **9. EQ** Equalizzatore

10.RPT ripete canzone / canale **11. SCN:** Premendo il pulsante in modalità radio FM si avvia la ricerca stazione.