

Dane Importera / Dystrybutora:
TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO:
000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

MASZYŃKA DO STRYŻENIA TRYMER

Vintage t9

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Maszynka do strzyżenia włosów i brody z funkcjonalnością trymera. Urządzenie w szybki i komfortowy sposób przystrzyże każdy zarost i wyrówna linię owłosienia jak rasowy trymer. Maszynka została wyposażona we wbudowany akumulator oraz kabel USB do jego ładowania. Specjalne, precyzyjne ostrza o wzmocnionej wytrzymałości zapewnią dokładne i równe golenie każdej partii twarzy. Trymer informuje nas o rozładowującej się baterii dzięki wyposażeniu w diodę sygnalizacyjną. Wygodę użytkownika znacznie zwiększa fizyczny przycisk zasilania.

W komplecie z urządzeniem znajdują się również wszelkie niezbędne akcesoria, takie jak cztery nakładki do strzyżenia, olejek i szczoteczka do czyszczenia oraz kabel zasilający (służący również do ładowania akumulatora).

Cechy produktu:

- Trymer zapewnia szybkie strzyżenie i pielęgnację zarostu w obrębie twarzy.
- Specjalne, precyzyjne i wzmocnione ostrza gwarantują dokładność procesu golenia.
- Regulowana długość ostrza (z pomocą nasadki). Bez nasadki strzyżemy na tzw. 0 mm. Nasadka zaś z każdym przesunięciem zmienia dystans o 0,5-1 mm (kolejno 1,5 / 2 / 3 oraz 4 mm).
- Wbudowany akumulator umożliwia użytkownika urządzenia w dowolnym miejscu bez konieczności dostępu do sieci elektrycznej.
- Wygodny, fizyczny przycisk zasilania umożliwia szybkie włączenie i wyłączenie urządzenia w dowolnym momencie.
- W komplecie z urządzeniem znajdują się wszystkie podstawowe akcesoria, takie jak nakładka do strzyżenia, olejek i szczoteczka do konserwacji sprzętu oraz kabel do ładowania akumulatora.

Specyfikacja:

- Materiał: stal nierdzewna + tworzywo sztuczne (akcesoria)
- Moc: 5W
- Zasilanie: wbudowany akumulator 1200mAh + USB 5V DC
- Czas pracy: do 120 minut
- Kabel USB do ładowania urządzenia
- 4 nakładki nasadki grzebieniowe (1,5 / 2 / 3 / 4 mm)
- Możliwość regulacji długości strzyżenia (0 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm)
- Ostrza o wysokiej wytrzymałości
- Przycisk zasilający ON/OFF
- Wymiary maszyny: 15,3 cm x 4,1 cm x 2,7 cm

2. Instrukcja obsługi:

- Przed pierwszym uruchomieniem upuść 1-2 krople olejku (w zestawie), na ostrza maszyny.
- Umieść nasadkę dystansującą na ostrzach maszyny.
- Aby zmienić pożądaną długość strzyżenia, umieść odpowiednią nakładkę dystansującą na ostrzu maszyny (nakładka charakterystycznie kliknie po jej prawidłowym umieszczeniu).
- Uruchomienie urządzenia następuje poprzez wciśnięcie przycisku I/O na spodzie urządzenia.
- Nie używaj maszyny w pracy ciągłej przez dłużej niż 10 minut!
- W przypadku rozładowania się wbudowanego akumulatora podłącz urządzenie do sieci elektrycznej (za pomocą dołączonego kabla micro-USB).
- Podczas ładowania (podłączenia do sieci elektrycznej) dioda wskazuje kolor czerwony. Po pełnym naładowaniu dioda zmieni kolor świecenia na zielony. Należy wtedy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, aby nie uszkodzić akumulatora!

3. Uwagi i środki ostrożności:

- Nie używaj maszyny do strzyżenia mokrych włosów. Jest ona przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów suchych.
- Nie zanurzaj maszyny ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy.
- Nie pozostawiaj maszyny bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są dzieci.
- Jeżeli nie używasz maszyny lub zamierzasz ją oczyścić, należy ją wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
- Aby uniknąć uszkodzenia maszyny, używaj wyłącznie akcesoriów stanowiących wyposażenie maszyny.
- Nie używaj maszyny w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samej maszyny.
- Nie próbuj naprawiać maszyny samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.
- Przed użyciem upewnij się, że ostrza są prawidłowo zamontowane.
- Nie dopuszczaj aby przewód elektryczny zwiisał poza krawędzią powierzchni, na której leży maszyna lub dotykał powierzchni nagranych.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

