

GOLARKA DO UBRAŃ BEZPRZEWODOWA



JAK UŻYWAĆ?

Aby uruchomić golarzkę należy przetrzymać przycisk włączający. Taką samą czynność trzeba wykonać aby wyłączyć golarzkę.

Na wyświetlaczu pokazuje się stan baterii.

Aby oczyścić golarzkę z zmechaceń należy odkręcić panel głowicy i oczyścić szczoteczką pojemnik pod ostrzem.