

WARMENER

Instrukcja obsługi



WAŻNA INFORMACJA! ZACHOWAJ DÓ WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI!

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania tego urządzenia innej osobie, należy koniecznie przekazać jej niniejszą instrukcję obsługi



Niniejsza instrukcja obsługi należy do tego urządzenia. Zawiera ona ważne informacje dotyczące uruchomienia i obsługi. Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.



OSTRZEŻENIE

Należy przestrzegać niniejszych wskazówek ostrzegawczych, aby zapobiec obrażeniom ciała użytkownika.



UWAGA

Należy przestrzegać tych uwag, aby nie dopuścić do uszkodzenia urządzenia.



UWAGA

Te uwagi zawierają przydatne dodatkowe informacje dotyczące instalacji lub obsługi.



Kategoria ochrony II



Nie należy przebijać podgrzewanej poduszki!



Nie używać podgrzewanej poduszki, gdy jest złożona!



Nie należy stosować u bardzo małych dzieci (0- 3 lat)!



Podgrzewanej poduszki należy używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych!



Poduszka grzewcza może być prana w pralce!
Poszewkę na poduszkę można prać w zwykłym praniu w temp. max. 30 °C!



Nie chlorować!



Podgrzewanej poduszki nie wolno suszyć w suszarce bębnowej!
Poszewki poduszki nie wolno wkładać do suszarki!



Nie należy prasować podgrzewanej poduszki!
Można prasować pokrowiec na poduszkę w niskiej temperaturze!



Nie czyścić na sucho!

1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić podkładkę termiczną
- Nie używaj, jeśli zauważysz zużycie, uszkodzenie lub oznaki niewłaściwego użytkowania na urządzeniu, przełączniku lub kablach, lub jeśli urządzenie nie działa.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilania podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z posiadanym zasilaniem sieciowym.
- Nie należy składać ani zagniątać podkładki termicznej podczas użytkowania.
- Nie należy przekłuwać podkładki, ani mocować do niej agrafek lub innych kolczastych lub ostrych przedmiotów.
- Nie należy używać urządzenia u dzieci lub osób niepełnosprawnych, śpiących lub niewrażliwych na ciepło (osoby, które nie mogą reagować na podgrzanie).
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie mogą korzystać z tego urządzenia, ponieważ nie są w stanie zareagować na przegrzanie.
- Urządzenie nie może być używane przez małe dzieci w wieku powyżej 3 lat, chyba że urządzenie sterujące zostało odpowiednio dostosowane przez rodziców lub opiekunów prawnych lub dziecko zostało dobrze poinstruowane, jak prawidłowo korzystać z urządzenia sterującego.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją istniejące zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nigdy nie używaj podkładki bez nadzoru.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinno być stosowane w szpitalach.
- Nie należy zasypiać, gdy podkładka ciepła jest włączona.
- Dłuższe korzystanie z podgrzewanej poduszki przy wysokim ustawieniu może prowadzić do poparzeń skóry.

- Nie należy przykrywać podkładki żadnymi innymi poduszkami. Przełącznika sterującego nie należy przykrywać ani umieszczać na lub pod poduszką podczas pracy urządzenia.
- Nie należy siadać na poduszce ciepłej. Zamiast tego należy oprzeć poduszkę na lub przy części ciała, która ma być leczona. Przeznaczeniem urządzenia jest leczenie tylko pleców i szyi.
- Nigdy nie dotykać podkładki grzewczej, która wpadła do wody. Natychmiast odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego.
- Przechowywać przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Nigdy nie przenosić, nie ciągnąć ani nie obracać podkładki ciepłej za przewód sieciowy i nie dopuszczać do zaplątania się przewodu.
- Nie używaj podkładki ciepłej, gdy jest mokra i używaj jej tylko w suchym otoczeniu (nie w łazience lub podobnym otoczeniu).
- Sterowniki i przewody nie mogą być narażone na działanie jakiegokolwiek wilgoci.
- W przypadku wystąpienia usterki nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego specjalistycznego sprzedawcę lub inny odpowiednio wykwalifikowany personel.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Uszkodzony kabel zasilający należy wymienić na kabel zasilający tego samego typu.
- Podkładka grzewcza może być obsługiwana wyłącznie za pomocą dostarczonego urządzenia sterującego (SS02).
- Przy przechowywaniu podkładki termicznej należy pozwolić jej ostygnąć przed złożeniem.
- W przypadku jakichkolwiek obaw związanych z kwestiami zdrowotnymi, przed użyciem poduszki ciepłej należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy używać poduszki ciepłej na częściach ciała, które są spuchnięte, zranione lub w stanie zapalnym.
- W przypadku wystąpienia uporczywych bólów mięśni i stawów należy poinformować lekarza. Utrzymujące się bóle mogą być objawem poważnej choroby.
- Jeśli podczas używania urządzenia wystąpi ból lub dyskomfort, należy natychmiast zaprzestać jego używania.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem podkładki należy odłączyć ją od gniazdka sieciowego i pozostawić do ostygnięcia na co najmniej dziesięć minut.
- Poduszka grzewcza jest wyposażona w odłączany kabel. Odłączyć wtyczkę i wyjmij kabel z podkładki grzewczej.
- Poduszkę grzewczą można delikatnie umyć ręcznie. Najlepszym sposobem jest włożenie podkładki grzewczej do wanny z letnią wodą i jakimś łagodnym detergentem, a następnie delikatne wyciśnięcie jej.
- Przepłucz podkładkę grzewczą kilka razy, aby usunąć cały detergent.
- Urządzenie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, rozłożone płasko, bez niczego, co mogłoby je przykryć lub na nim spoczywać.
- Urządzenie należy używać dopiero po całkowitym wyschnięciu.

Utylizacja



Nie należy wyrzucać tego produktu jako niesortowanych odpadów komunalnych. Konieczna jest osobna zbiórka takich odpadów w celu ich specjalnego przetworzenia. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przyjąć ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu