

Onyx Boox Kepler

Instrukcja obsługi.

Dziękujemy za zakup czytnika marki Onyx Boox.

Wyłączny dystrybutor czytników marki Onyx Boox na terenie Polski to IT Distribution sp zoo, z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 63/2.

<http://it-distribution.com/>

Nieustannie ulepszamy nasze urządzenia, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie, czy posiadają Państwo aktualną wersję oprogramowania. W celu sprawdzenia prosimy o wizytę na poniższych stronach:

www.boox.com

www.onyx-boox.pl

Zawartość:

1. Czytnik Boox Kepler
2. Kabel USB
3. Instrukcja
4. Karta gwarancyjna

Akcesoria opcjonalne:

1. Ładowarka sieciowa
2. Etui ochronne

Uwagi bezpieczeństwa

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi ostrzeżeniami przed pierwszym użyciem czytnika.



Ekran czytnika jest bardzo wrażliwy na działanie siły zewnętrznych. Unikaj ściskania, naciskania czy upadków.



Nie używaj akcesoriów niskiej jakości, szczególnie ładowarki i kabli. Korzystanie z ładowarki o niskiej jakości, niespełniającej norm CE, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, które nie będzie objęte gwarancją. Szczegółowe parametry ładowarki znajdują się w dalszej części instrukcji.



Urządzenie nie jest wodoodporne. Unikaj kontaktu z płynami czy wysoką wilgotnością powietrza.



Nie rozbieraj urządzenia, nawet jeśli uległo uszkodzeniu.



Nie korzystaj z urządzenia, jeśli temperatura otoczenia nie mieści się w przedziale 0-50 stopni C.

Opis urządzenia

Funkcje przycisków:

On/Off przycisk:

- Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
- Naciśnij i od razu zwolnij przycisk aby przejść w tryb czuwania, lub wzbudzić urządzenie z tego trybu.

Przycisk „Następny”:

- Przejdź do kolejnej strony/pliku.

Przycisk „Poprzedni”:

- Przejdź do poprzedniej strony/pliku.

Przycisk „Reset”:

- W celu zresetowania urządzenia użyj z cienkiego przedmiotu, aby wcisnąć przycisk resetu.

Opis interfejsu

Menu główne

Menu główne zawiera „Pasek stanu”, „Teraz czytane”, „Ostatnio dodane” i „Pasek zadań”

Pasek stanu

W tym miejscu są wyświetlane informacje o bieżącym stanie urządzenia, czyli ikona Home, wskaźnik naładowania baterii, pasek powiadomień, zegar, One-Click Clearance, przełącznik funkcji klawiszy Strony/Głośności, tryb A2 i Menu.



Przełączanie między funkcją klawiszy Stron/ głośność

Domyślnie klawisz posiada funkcję zmiany strony.



Ikona wskazuje przełączenie klawisza w funkcję zmiany natężenie głośności.

One click clearance

Kliknięcie tej ikony powoduje zwolnienie pamięci podręcznej, przez co urządzenia działa szybciej.

Teraz czytane

W miejscu tym znajdują się odniesienia do aktualnie czytanych książek. Poprzez kliknięcie ikony danej książki zostaniemy przekierowani do miejsca, w którym skończyliśmy czytać daną książkę ostatnim razem.

Ostatnio dodane

W tym miejscu pojawiają się okładki ostatnio dodanych książek, w porządku chronologicznym.

Pasek zadań

W tym miejscu znajdują się odnośniki do często używanych funkcji, włączając Bibliotekę, Pamięć, Aplikacje, Ustawienia, Przeglądarkę itd.



Biblioteka

Znajdują się tutaj wszystkie książki dostępne na urządzeniu, zarówno z pamięci wewnętrznej jak i karty MicroSD.



Pamięć

Możemy tutaj przeglądać i zarządzać wszystkimi danymi z pamięci wewnętrznej jak i karty MicroSD.



Aplikacje

Ta zakładka umożliwia przeglądanie i zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami.



Podświetlenie

Umożliwia zarządzanie podświetleniem ekranu.



Ustawienia

Użytkownik może tutaj zarządzać ustawieniami urządzenia.

Pasek powiadomień

Kliknij w środek paska powiadomień, aby go rozwinąć. Kliknij przycisk Wstecz, lub ikonę Home, aby zwinąć pasek.

Na pasku powiadomień możemy znaleźć informacje nt. ustawień WiFi, datę, głośność, podświetlenie i inne.

Ustawienia WiFi



Przed pierwszą konfiguracją sieci, użytkownik musi kliknąć ikonkę , aby przejść do konfiguracji. Można tego również dokonać z poziomu Ustawień.

Raz skonfigurowana sieć, będzie wymagała jedynie włączenia modułu WiFi w celu połączenia

Ikonki głośności



W celu dostosowania poziomu głośności kliknij odpowiednią ikonkę.

Ustawienia podświetlenia



Ikonka  oznacza wyłączone podświetlenie. W celu włączenia podświetlenia można długo nacisnąć przycisk Wstecz, lub kliknąć w ikonkę podświetlenia na pasku powiadomień. Ustawienie natężenia podświetlenia można dokonać w pasku ustawień podświetlenia.

Uwaga - dotyczy tylko modeli z podświetleniem.

Strona czytania

Kliknij ikonkę żądanej książki, aby przejść do czytania. Domyślnie książka otwiera się w trybie pełnoekranowym bez paska stanu.

Kliknij w środek ekranu, aby wywołać menu książki i pasek stanu.

Pasek stanu zawiera: Wstecz, Poprzedni/Następny, Słownik, TOC, Znajdź.

Menu książki zawiera: Zoom in/out, Nawigacja, Notatki, Obróć i inne.



Zoom

W celu przybliżenia, oddalenia czy dopasowania tekstu do ekranu, kliknij ikonę Zoom.



Nawigacja

Pozwala na dostosowanie formy wyświetlanego tekstu do osobistych preferencji.



Obróć

Służy do ustawienia horyzontalnego lub wertykalnego wyświetlanej strony.



Poprzedni/Następny

Ikona służy do przejścia do następnej lub poprzedniej strony. Jeśli ikona jest szara, oznacza to, że nie ma już dostępnej kolejnej czy poprzedniej strony. Kolor czarny oznacza, że ikona jest aktywna.



Słownik

Podczas czytania, jeśli długo przytrzymamy dane słowo, to pojawi się okno słownika. Urządzenia wspiera formaty słowników stardict\bg\mdict. Użytkownik może wgrać dowolny słownik w jednym z wymienionych formatów. Ściągnij bezpośrednio słownik za pomocą urządzenia, bądź umieść go w miejscu: \dicts\xxx.



TOC (Tabela treści)

Ikona służy do przejścia do tabeli treści (TOC), gdzie użytkownik może przejść do zakładki, notatek, itd.



Znajdź

Służy znajdowania fraz w książce. W celu zmiany metody wprowadzania tekstu, przytrzymaj długo ikonę Znajdź.



Odświeżanie

Użytkownik może wybrać częstotliwość odświeżania spośród wartości 3\5\7\9. Domyślnie jest ustawiona wartość 5.



Ustawienia

Dostępne są ustawienia marginesów, nagłówków, nawigacji, czasu czy słownika.

Tabela treści (TOC)



Kliknij w środek strony, podczas czytania książki. Kliknij w ikonę TOC, w celu przejścia do tabeli treści, gdzie możesz przejść do Zakładek, Notatek, itd. TOC wyświetla jednocześnie odnośniki do trzech list. Zakładka listy aktualnie wyświetlanej jest wyróżniona. W celu przejścia do innej listy, kliknij jej ikonę.

Zakładki

W celu zaznaczenia danej strony zakładką, podczas jej czytania kliknij w jej górny prawy róg. Jeśli chcesz stronę odznaczyć, ponownie kliknij w jej górny, prawy róg. Zakładki mogą być przeglądane z poziomu TOC. Użytkownik może tam usunąć zakładki, czy przejść do żądanej zakładki.

Notatki

Naciskając wyświetlany tekst można zaznaczyć dowolną partię, a następnie skopiować ją, podkreślić, stworzyć komentarz, czy sprawdzić w słowniku. Tekst podkreślony, wyróżniony czy opatrzony komentarzem, jest dostępny w TOC w zakładce Notatki. Teksty z zakładki Notatki mogą być eksportowane do formatu txt. Eksportowane pliki znajdują się w folderze Export.

Look-UP

Funkcja Look-UP pozwala na sprawdzenie danego słowa w słowniku. W celu skorzystania z tej funkcji musi być zainstalowany co najmniej jeden słownik.

Zoom

Ikony Zoom w dolnym menu pozwalają na zmianę rozmiaru wyświetlanej strony.

Nawigacja

Funkcja nawigacji pozwala na przejście do ustawień wyświetlanego tekstu, takich jak kontrast, układ strony, itd.

Reflow

Funkcja Reflow pozwala na zaawansowaną edycję formy wyświetlanego tekstu.

Dalsze ustawienia

Oprogramowanie urządzenia pozwala na daleko idącą personalizację pracy czytelnika.

FAQ

1. Jak włączyć/wyłączyć urządzenie?

Przytrzymaj przez 3-5 sekund przycisk ON/OFF w celu włączenia bądź wyłączenia urządzenia.

2. Ładowanie

Urządzenie można ładować poprzez połączenie przez kabel USB z komputerem, lub ładowarką o parametrach 5V, 1A.

Podczas ładowania świeci się dioda ładowania. W momencie kiedy bateria ulegnie pełnemu naładowaniu dioda zgaśnie.

Pełne ładowanie zajmuje około trzech godzin.

3. Transfer danych.

Transfer danych może się odbywać poprzez połączenie przewodowe USB lub z użyciem innych aplikacji do przesyłu danych w sieci WiFi.

Pobieranie danych może odbywać się przez zainstalowaną przeglądarkę, bądź inne aplikacje, przy połączeniu WiFi.

4. Jak zainstalować słownik?

Urządzenie wspiera słowniki w formatach stardict\bg\mdict. Słowniki w rzeczonych formatach użytkownik powinien umieścić w folderze „Root Derectory\dicts\dictionary.

5. Jak dodać czcionki?

Dodatkowe czcionki mogą być skopiowane do folderu /adobe/resources/fonts. Producent nie gwarantuje kompatybilności wszystkich czcionek.

6. Jak zaktualizować oprogramowanie?

- A. Pobierz oprogramowanie update.zip ze strony producenta.
- B. Skopiuj oprogramowanie na kartę MicroSD, a następnie umieść kartę w czytniku. Oprogramowanie zostanie automatycznie rozpoznane przez urządzenie.
- C. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
- D. W momencie kiedy urządzenie zostanie pomyślnie zaktualizowane, nastąpi jego restart.
- E. Usuń kartę MicroSD.
- F. Podczas aktualizacji urządzenie musi być podłączone do zasilania.

7. Aktualizacja OTA

Urządzenie może być zaktualizowane bezprzewodowo. W tym celu połącz czytnik z siecią WiFi i idź do Setting>About\System update.

Aktualizacja OTA może być niedostępna w niektórych krajach.

8. Jak zmienić tapetę?

W celu zmiany tapety wygaszacza wybierz żądany plik PNG, kliknij w obraz, z menu wybierz „Zachowaj jako tapetę (Set as screen saver).