

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Programowanie przycisków

1. Przytrzymaj przyciski OK oraz 0 do momentu, gdy zaświeci się Power TV.
2. Wybierz przycisk do zaprogramowania.
3. W odległości do 3 cm, wciśnij na drugim pilocie przycisk, który powinien odpowiadać przyciskowi na pilocie KORBOX. Jeśli Power TV zamiga dwukrotnie – programowanie przebiegło pomyślnie.
4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk OK oraz 0 do momentu, aż zamiga przycisk Power TV.