

Instrukcja Obsługi Drukusia Pro - Mini Drukarki Termicznej

Dziękujemy za zakup Drukusia Pro - Mini Drukarki Termicznej! Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję obsługi, która pomoże Ci w rozpoczęciu korzystania z tego urządzenia.

Krok 1: Wprowadzenie

Przed rozpoczęciem użytkowania Drukusia Pro zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że w zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy: drukarka, kabel USB, instrukcja obsługi oraz odpowiednia ilość rolek papieru termicznego.

Przyciski:

Strzałka Jest to przycisk którym możemy cofać się i wychodzić z aplikacji.

M: Służy głównie jako przycisk zatwierdzania tzw. OK

Przycisk załączenia: Włącza i Wyłącza urządzenie.

Aparacik: Służy do robienia zdjęć

Strzałki góra dół: służą do poruszania się po Menu jak i innych opcjach.

Krok 2: Ładowanie

1. Połącz kabel USB z portem USB-C na Drukusiu.
2. Podłącz drugi koniec kabla USB do źródła zasilania, takiego jak komputer lub ładowarka USB.
3. Drukus rozpocznie proces ładowania. Oczekuj, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik pełnego naładowania baterii.

Krok 3: Instalacja Aplikacji

1. Otwórz sklep z aplikacjami na swoim urządzeniu mobilnym (smartfonie lub tablecie).
2. Wyszukaj aplikację "FUN PRINT" i pobierz ją na swoje urządzenie.
3. Uruchom aplikację i wykonaj kroki konfiguracyjne, takie jak wybór języka i zezwolenia na dostęp do aparatu i pamięci urządzenia.

Krok 4: Drukowanie

1. Włącz aplikację "FUN PRINT" na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Wybierz projekt do drukowania lub stwórz własny.
3. Po zakończeniu edycji projektu, naciśnij przycisk "Drukuj" w aplikacji.
4. Drukus rozpocznie drukowanie. Poczekać, aż wydruk będzie gotowy.

Możesz też drukować zdjęcia bezpośrednio po wykonaniu.

ZMIANA JĘZYKA

Po uruchomieniu Drukusia język Domyślny to angielski. Żeby zmienić go na Polski należy wybrać w menu koło zębate→należy znaleźć opcję Language→I wyszukać Polski następnie nacisnąć przycisk M (jest on środkowym przyciskiem z lewej strony)

Zdjęcia zrobione drukusiem zapisują się również na **karcie SD**(nie jest załączona do zestawu) należy umieścić ją odpowiednią stroną. Wejście na kartę jest obok portu ładowania. Nie ma konieczności instalowania karty żeby móc cieszyć się urządzeniem.

Krok 5: Wymiana Rolek Papieru Termicznego

1. Otwórz pokrywę Drukusia.
2. Usuń zużytą rolkę papieru termicznego.
3. Włóż nową rolkę z delikatnością, upewniając się, że papier jest napięty.
4. Zamknij pokrywę.

Krok 6: Bezpieczeństwo

Drukus jest certyfikowanym produktem bezpiecznym dla dzieci. Mimo to, zawsze należy zachować ostrożność podczas użytkowania.

To wszystko! Teraz jesteś gotowy, aby cieszyć się kreatywnym drukowaniem z Drukusiem. Baw się dobrze i twórz unikalne projekty!