

# GOLARKA DO UBRAŃ PRO



## JAK UŻYWAĆ?

**Przed uruchomieniem golarki ściągnij plastikową osłonę ze stalowej siatki tnącej.**

**Aby uruchomić golarkę należy nacisnąć przycisk włączania.**

**Aby zmienić prędkość/moc golarki należy nacisnąć przycisk włączania. Golarka posiada aż trzy różne tryby szybkości.**

**Aby wyłączyć golarkę należy przejść przez wszystkie tryby prędkości i następuje wtedy wyłączenie. Wyświetlacz pokazuje poziom naładowania akumulatora wyrażony w skali od 0-100.**

**Na wyświetlaczu również podświetla się dany tryb szybkościowy.**

**Golarka działa bezprzewodowo lub przewodowo na kablu USB - C, który jest dołączony w zestawie. Można podłączyć do dowolnego adaptera lub urządzenia z wejściem USB - C.**

