

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- \* Prosimy o przeczytanie i zachowanie niniejszej instrukcji oraz zwrócenie uwagi na poniższe ostrzeżenia.
- \* Proszę umieścić radiobudzik w stabilnym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wypadkiem.
- \* Trzymaj radiobudzik z dala od cieczy i ognia.
- \* Nie zostawiaj radiobudzika w wysokiej temperaturze ani w środowisku o dużej wilgotności przez długi czas.
- \* Proszę nie izolować tego radiobudzika
- \* Napięcie ładowania wynosi 5 V. Wewnętrzny chip radiobudzika zostanie spalony i nie będzie mógł działać normalnie, jeśli zostanie użyta ładowarka z większym napięciem

## PRZEGLĄD I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Zwiększanie głośności/czas plus gniazdo TF
2. Ściszenie/Czas minus
3. Włączanie i wyłączanie zasilania/pauza i odtwarzanie/ustawianie czasu
4. Zmiana trybu
5. Poprzedni utwór/długie naciśnięcie, aby wyłączyć ekran
6. Następny utwór/długie naciśnięcie, aby zmienić poziom jasności ekranu (3 poziomy)
7. Mikrofon
8. Wskaźnik ledowy
9. Gniazdo TF
10. Wejście zasilania prądem stałym
11. Wejście liniowe AUX
12. Wyświetlanie czasu
13. Wyświetlacz temperatury
14. Tryb Bluetooth
15. Tryb karty TF
16. Tryb AUX
17. Alarm 1
18. Alarm 2

1. (◀ ▶) Naciśnij długo te dwa klawisze jednocześnie, aby móc całkowicie wyłączyć radiobudzik, łącznie z głośnikiem i zegarem.
2. Wystąpi niewielkie odchylenie temperatury, ponieważ wbudowany jest induktor temperatury.
3. Po 20 minutach dowolnej konfiguracji ekran powróci do najciemniejszej jasności jasność, aby oszczędzać energię.

### Instrukcja głośnika Bluetooth:

Instrukcja dwóch trybów:

Ten głośnik obsługuje tryb głośnika Bluetooth.

Tryb głośnika Bluetooth: naciśnij i przytrzymaj przycisk (włącz/wyłącz), aby włączyć

Tryb głośnika Bluetooth w tym stanie, nie można ustawić alarmu.

Tryb ustawiania zegara/alarmu: naciśnij i przytrzymaj przycisk (włącz/wyłącz), aby wyłączyć głośnik i przejść do trybu zegara/budzika, a głośnik Bluetooth nie działa.

Ponownie krótkie naciśnięcie ( włącz/wyłącz ), cyfry zaczną migać, po czym będzie można ustawić zegar i alarm.

Tryb głośnika wyłączy się automatycznie po 2 godzinach przy odłączonym Bluetooth lub bez żadnych operacji.

### **Jak podłączyć telefon komórkowy przez Bluetooth?**

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (włącz/wyłącz) przez 3 sekundy, aby włączyć głośnik; pojawi się mała ikona BT migać w lewym dolnym rogu ekranu.

2. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym i wyszukaj ABTS-C5, a następnie dopasuj głośnik do telefonu komórkowego. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

(Uwaga: głośnik Bluetooth ma funkcję pamięci. Wyłącz Bluetooth w głośniku poprzednim telefonie komórkowym przed podłączeniem głośnika do innego).

Funkcja głośnomówiąca: naciśnij krótko przycisk, aby odebrać połączenie telefoniczne, naciśnij długo przycisk (włącz/wyłącz), aby odrzucić połączenie telefoniczne. Naciśnij przycisk (włącz/wyłącz), aby zakończyć połączenie telefoniczne.

### **Jak dokonać wejścia liniowego przez Aux (zewnętrzne wejście audio)?**

Ten głośnik można podłączyć do wszystkich rodzajów urządzeń audio (takich jak np. telefony komórkowe) z wtyczką AUX 3,5 mm.

Umieść kabel w złączu słuchawkowym urządzenia audio, a drugi koniec w gnieździe AUX głośnika. Naciśnij przycisk „M”, aby przejść do trybu Aux.

### **Jak korzystać z karty Micro SD/TF?**

Włóż kartę Micro SD/TF do gniazda TF głośnika, rozlegnie się dźwięk, a następnie odtwarzaj pliki audio z karty, gdy urządzenie znajduje się w trybie karty TF.

Obsługuje następujące formaty plików: MP3, WAV.

Obsługuje maksymalnie kartę TF o pojemności 32 GB.

### **Jak korzystać z radia FM?**

Naciśnij przycisk M, aby przejść do trybu FM i włóż antenę do gniazda Aux.

Naciśnij długo przycisk M, a głośnik przejdzie w tryb wyszukiwania kanałów FM, automatycznie. Gdy wskaźnik LED będzie włączony i niebieski, będzie szybko migać. Głośnik zapisze i odtworzy kanały FM po zakończeniu wyszukiwania. (Efekt radiowy zależy od okoliczności i sygnału. Radio będzie dobre i z mocnym sygnałem gdy jest mniej zakłóceń, nie będzie dobrze, a sygnał będzie słaby, jeśli będą dużo zakłóceń).

### **Jak ładować?**

1. Głośnik wyda sygnał dźwiękowy i wyłączy się automatycznie po naładowaniu baterii. Włóż jeden koniec kabla do gniazda ładowania głośnika i wtyczkę USB do ładowarki (5V 1A).

Przednia kontrolka świeci się na czerwono wskazuje, że trwa ładowanie; zgaśnięcie przedniej lampki kontrolnej oznacza, że jest w pełni naładowany. (Jeśli napięcie ładowania przekracza 5 V, wewnętrzny układ głośnika zostanie spalony).

2. Pełne naładowanie głośnika zajmuje około 4 godzin. Może działać około 8-10 godzin przy maksymalnej głośności i 16 godzin przy domyślnej głośności.

### **Funkcja resetowania:**

Jeśli przyciski wymkną się spod kontroli, głośnik może się zawiesić. Proszę sprawdzić, czy bateria się wyczerpała. Jeśli bateria się wyczerpała, naładuj ją. Jeśli utkniesz, gdy bateria jest pełna, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (włącz/wyłącz) przez 10 sekund, aby zresetować głośnik.

Używanie głośnika z tabletem, komputerem PC/notebookiem:

Podłącz głośnik i tablet, komputer PC/notebook za pomocą kabla AUX 3,5 mm.

## Pytania i pytania

1. Nie można go dopasować do urządzeń przez Bluetooth: (1) wyłącz głośnik i telefon komórkowy, a następnie włącz oba. (2) Jeśli jest zbyt wiele urządzeń Bluetooth urządzeń w pobliżu, wyłącz pozostałe urządzenia Bluetooth, aby połączyć się z jednym urządzeniem.
2. Dźwięk jest za słaby lub zniekształcenia są za duże: (1) Być może bateria się wyczerpała. Proszę Naładuj radiobudzik. (2) Zwiększ głośność telefonu komórkowego.
3. Dźwięk włącza się i wyłącza: sprawdź zasięg między głośnikiem a urządzeniem jest większa niż 10 metrów. Lub sprawdź, czy między głośnikiem a głośnikiem nie ma żadnych przeszkód urządzenie.


## INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Instrukcje dotyczące ustawiania zegara/budzika:

Zegar/budzik i głośnik to dwa niezależne tryby.

Naciśnij ( włącz/wyłącz) przez 3 sekundy, aby wyłączyć tryb głośnika, naciśnij krótko ( ) raz lub jeszcze dwukrotnie, aby przejść do trybu zegara/alarmu w celu konfiguracji, a liczby zaczną się pojawiać błyskawicznie.


Naciśnij ( |◀ ▶|), aby przesunąć do przodu i do tyłu w celu ustawienia: zegara godziny/minuty, AL1 godziny/minuty/dzwonki, AL2 godziny/minuty/dzwonki.

Naciśnij (  ), aby dostosować wartość bieżącego ustawienia: godziny/minuty zegara, godziny/minuty/dzwonki alarmu, typ dzwonek (dostępnych jest 6 dzwonek; patrz uwagi poniżej),

WŁ./WYŁ. pierścieni.

Naciśnij (włącz/wyłącz), aby za każdym razem potwierdzić każdą wartość ustawień (wymagane potwierdzenie ustawienia czasu, alarm ustawienie należy potwierdzić). Ustawienia nie powiodą się, jeśli nie zostaną potwierdzone.

## Notatka:

1. Jeśli alarm jest ustawiony, na ekranie wyświetli się jeden lub dwa (włącz/wyłącz). z powodzeniem. W przeciwnym razie ustawienia alarmu nie powiodą się.
2. Drzemka: Naciśnij (  ), aby zakończyć dzwonek alarmu po jego uruchomieniu, naciśnij dowolny inny przycisk, aby to zrobić przejść w stan drzemki. Alarm zadzwoni 5 razy w odstępie 10 minut za każdym razem stan drzemki. Pierścień trwa za każdym razem około 1 minuty.
3. Opcje pierścieni: dostępnych jest 5 wbudowanych pierścieni i źródło dźwięku karty TF również może służyć jako dzwonek alarmowe. Kartę TF należy włożyć do głośnika i plików audio z karty TF można użyć. Pierścienie będą odtwarzać pliki audio po kolei, podobnie jak głośnik działa w trybie karty TF. Alarm zagra pierwszy wbudowany dzwonek, jeśli w aucie nie ma karty głośnika, nawet jeśli jako źródło dzwonek alarmu ustawiono kartę TF