

User manual

(PL) Podgrzewacz umożliwia utrzymanie temperatury wody, herbaty, kawy i innych napojów w temperaturze 40-60 ° C. Pozwól sobie pić napoje przez cały czas. Piękny wygląd i doskonałe działanie termoizolacyjne dzięki wysokiej jakości pływce grzewczej. Został wyposażony w inteligentny przełącznik dotykowy, wyświetlacz cyfrowy oraz regulację wyboru wysokiej i niskiej temperatury.

- Jak używać:
- Naciśnij przycisk regulacji temperatury (płomień), aby aktywować podgrzewacz do kawy. Pierwsze dotknięcie powoduje włączenie zasilania urządzenia, dzięki czemu dwa paski pojawiają się na wyświetlaczu cyfrowym które migają. Oznacza to, że nie ma kubka na panelu grzewczym.
 - Położ kubek, a pojawi się pozycja cyfry na wyświetlaczu. Wciśnij przycisk regulacji temperatury, aby regulować temperaturę. Pozycję zegara można zmieniać, a pozycja temperatury pozostanie niezmienna.
 - Regulacja temperatury jest zawarta w 2 cyfrach, cyfra "1" oznacza wysoką temperaturę (60°C), a cyfra "2" oznacza niską temperaturę (40°C).
 - Wciśnij przycisk zegara, aby włączyć tryb czasowego wyłączenia. Czas wyświetlania cyfry po którym wyłączy się urządzenie, jest regulowany w zakresie od 1 do 9 godzin (Wartość cyfrowa 1 oznacza, że podgrzewacz będzie pracował przez 1 godzinę. Funkcja wyłączenia po czasie jest anulowana, gdy żadna liczba nie jest wyświetlana po lewej stronie).
 - Podgrzewacz ma tryb inteligentnego identyfikowania kubka. Kiedy kubek nie jest umieszczony, wyświetlane są 2 kreski, które migają, dzięki czemu panel grzewczy jest zabezpieczony i urządzenie nie podgrzewa. Kiedy kubek jest na podgrzewaczu, panel grzewczy automatycznie zwiększa moc do ustawionej pozycji 40 lub 60 stopni, gdy wyczuje kubek.
 - Anuluj tryb inteligentnego rozpoznawania kubka: naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji temperatury przez 10 sekund. Tryb inteligentnego kubka rozpoznającego można anulować należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacji temperatury przez 10 sekund.

- Środki ostrożności:
- Gdy nie jest używany przez długi czas, należy wyjąć wtyczkę lub wyłączyć zasilanie.
 - Efekt izolacyjny kubków nie jest taki sam, kubek stalowy jest najlepszy, szkło jest drugie kubek plastikowy jest najgorszy. Zaleca się używanie pokrywki na kubek, a efekt ciepłego napoju będzie lepszy
 - Pokożenie na środku gniazda izolacji termicznej sprawia, że panel grzewczy będzie gorący podczas normalnej pracy. Proszę nie dotykać tej części.
 - Siedzisko izolacyjne inteligentne spełnia rolę izolacji i nie może zbierać wody Tylko utrzymywać temperaturę wody w przedziale 40°C -60°C.
 - Nie zanurzaj produktu w wodzie do czyszczenia.
 - Nieprofesjonalny personel konserwacyjny, proszę nie otwierać dolnej pokrywki.
 - W trybie inteligentnego rozpoznawania kubka, wkleśte ceramiczne kubki na dnie będą miały trudności w wykrywaniu kubka. W tym momencie, można wlać do filiżanki trochę wody co spowoduje zwiększyć szansę na zidentyfikowania kubka.
 - Po wyłączeniu zasilania i ponownym włączeniu, tryb rozpoznawania inteligentnego kubka jest włączony, jeśli chcesz anulować, możesz anulować do punktu 6 metody użycia.

(DE) Kaffeewärmer, der Anschlussstecker kann die Temperatur von Wasser, Tee, Kaffee, Milch halten und andere Flüssigkeiten bei 40-60 ° C. Lassen Sie die ganze Zeit warme Getränke trinken. Es nimmt eine Aluminiumlegierung an Aussehen, schönes Aussehen und ausgezeichnete Wärmeerhaltungswirkung mit hochwertigem Heizblech. Dieses Produkt verfügt über einen intelligenten Berührungsschalter, eine digitale Anzeige sowie einen hohen und niedrigen Gang Auswahlanpassung. Es ist ein gutes Produkt für Ihr Getränk im Büro und zu Hause.

- Wie benutzt man:
- Drücken Sie die Temperatureinstellaste (Flammen), um den Kaffeewärmer zu aktivieren. Die erste Berührung schaltet das Gerät ein, sodass die beiden Balken erscheinen in der Digitalanzeige blinkend. Das bedeutet, dass keine Tasse auf ist Heizplatte.
 - Stellen Sie die Tasse ab und die Ziffernposition erscheint auf dem Display. Drücken Sie die Einstellaste Temperatur, um die Temperatur zu regulieren. Die Position der Uhr kann geändert werden und die Position die Temperatur bleibt gleich.
 - Die Temperaturregelung ist 2-stellig, die Zahl „1“ bedeutet hohe Temperatur (60 ° C) und die Zahl „2“ bedeutet niedrige Temperatur (40 ° C).
 - Drücken Sie die Uhrtaste, um den Timer-Aus-Modus einzuschalten. Ziffernanzeigezeit nach dem sich das Gerät ausschaltet ist von 1 bis 9 Stunden einstellbar (Wert digital 1 bedeutet, dass die Heizung 1 Stunde lang arbeitet. Aus-Funktion nach Zeit wird abgebrochen, wenn links keine Zahl angezeigt wird).
 - Der Heizer verfügt über einen intelligenten Tassenerkennungsmodus. Wenn die Tasse nicht ist positioniert, werden 2 Striche angezeigt, die blinken, damit das Heizpaneel gesichert und das Gerät heizt sich nicht auf. Wenn die Tasse auf dem Stövchen steht, wird das Panel automatisch heizen erhöht die Leistung auf eine eingestellte Position von 40 oder 60 Grad, wenn es die Tasse erkennt.
 - Deaktivieren Sie den intelligenten Tassenerkennungsmodus: Halten Sie die Einstellaste gedrückt Temperatur für 10 Sekunden. Der Tassenmodus mit intelligenter Erkennung kann abgebrochen werden Halten Sie die Temperaturtaste erneut 10 Sekunden lang gedrückt.

- Vorsichtsmaßnahmen:
- Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Stecker oder schalten Sie das Gerät aus. Isoleatni účinek šálků není stejný, ocelový šálek je nejlepší, sklenený je druhý a plastový šálek je nejhorší. Doporučuje se používat víko na šálek pro lepší izolační účinek nápoje. Umístění ve středu termální izolační zásuvky způsobí, že topná deska bude během běžného provozu horká. Prosim, nedotýkejte se této části. Inteligentní izolační sedadlo slouží pouze k udržování teploty a nemůže zachytávat vodu. Udržuje pouze teplotu vody v rozmezí 40 ° C - 60 ° C. Produkt neponožte do vody při čištění. Neprofesionální servisní personál by neměl otvírat spodní kryt. V režimu inteligentního rozpoznávání šálku může být obtížné detekovat konkávní keramické šálky na dně. V tomto případě můžete do šálku nalít trochu vody, což zvýší šanci na identifikaci šálku. Po vypnutí a opětovném zapnutí je režim inteligentního rozpoznávání šálku stále aktivní. Pokud jej chcete zrušit, postupujte podle bodu 6 v návodu k použití.
 - Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Stecker oder schalten Sie das Gerät aus. Die Isolierwirkung der Tassen ist nicht die gleiche, die Stahlasse ist die beste, das Glas ist die zweite Plastikbecher ist das Schlimmste. Es wird empfohlen, einen Becherdeckel und einen warmen Effekt zu verwenden trinken wird besser.
 - Durch die Platzierung in der Mitte der Wärmedämmbox wird das Heizpaneel heiß während des normalen Betriebs. Bitte berühren Sie diesen Teil nicht.
 - Der intelligente Isoliersitz spielt die Rolle der Isolierung und kann kein Wasser sammeln Halten Sie die Wassertemperatur im Bereich von 40 ° C - 60 ° C.
 - Tauchen Sie das Produkt nicht in Reinigungswasser.
 - Unprofessionelles Wartungspersonal, bitte öffnen Sie nicht die untere Abdeckung.
 - Im Smart-Cup-Erkennungsmodus werden die konkaven Keramikassen am Boden hatte Schwierigkeiten, die Tasse zu erkennen. An dieser Stelle kann etwas Wasser in die Tasse gegossen werden was die Wahrscheinlichkeit erhöht, die Tasse zu identifizieren.
 - Nach dem Aus- und Wiedereinschalten, intelligenter Tassenerkennungsmodus aktiviert ist, wenn Sie abbrechen möchten, können Sie bis zu Punkt 6 der Nutzungsmethode abbrechen.

(CZ) Kávovar, zástrčka na připojení udržuje teplotu vody, čaje, kávy, mléka a dalších tekutin na 40-60 ° C. Dovolí vám pít teplé nápoje po celou dobu. Má vzhled z hliníkové slitiny, krásný vzhled a vynikající účinek udržování tepla díky topnému prvku vysoce kvalitního výkonu. Tento výrobek je vybaven inteligentním dotykovým spínačem, digitálním displejem a možností volby vysoké a nízké rychlosti. Je to skvělý produkt pro vaše pití v kanceláři i doma.


- Jak používat:
- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty (plamene), aby se kávovar zapnul. První dotyk zapne zařízení a na digitálním displeji se objeví dvě čárky, které blikají. To znamená, že na topné desce není žádná šálka. Položte šálek dolů a na displeji se zobrazí pozice číslice. Stisknutím tlačítka pro nastavení teploty můžete upravit teplotu. Poloha hodin se může měnit, ale teplota zůstane stejná. Nastavení teploty je dvoumístné, číslo "1" znamená vysokou teplotu (60 ° C) a číslo "2" znamená nízkou teplotu (40 ° C). Stisknutím tlačítka pro hodiny zapnete režim vypnutí časovače. Na digitálním displeji se zobrazí čas, po kterém se zařízení vypne, a lze ho nastavit od 1 do 9 hodin (číslo 1 znamená, že topič bude fungovat 1 hodinu. Režim vypnutí po uplynutí času se zruší, když na levé straně displeje není zobrazeno žádné číslo). Topič má inteligentní režim identifikace šálku. Když není šálek umístěn, na displeji se zobrazí dvě pomlčky, které blikají, aby byla topná deska zabezpečena a zařízení se nezahřálo. Když je šálek na ohřivači, topná deska automaticky zvýší výkon na nastavenou teplotu 40 nebo 60 stupňů, když zaznamená šálek. Zrušení inteligentního režimu rozpoznávání šálku: podržte tlačítko pro nastavení teploty po dobu 10 sekund. Režim inteligentního rozpoznávání šálku lze zrušit opětovným podržením tlačítka pro nastavení teploty po dobu 10 sekund.

- Pozor:
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte zástrčku nebo vypněte napájení. Isoleatni účinek šálků není stejný, ocelový šálek je nejlepší, sklenený je druhý a plastový šálek je nejhorší. Doporučuje se používat víko na šálek pro lepší izolační účinek nápoje. Umístění ve středu termální izolační zásuvky způsobí, že topná deska bude během běžného provozu horká. Prosim, nedotýkejte se této části. Inteligentní izolační sedadlo slouží pouze k udržování teploty a nemůže zachytávat vodu. Udržuje pouze teplotu vody v rozmezí 40 ° C - 60 ° C. Produkt neponožte do vody při čištění. Neprofesionální servisní personál by neměl otvírat spodní kryt. V režimu inteligentního rozpoznávání šálku může být obtížné detekovat konkávní keramické šálky na dně. V tomto případě můžete do šálku nalít trochu vody, což zvýší šanci na identifikaci šálku. Po vypnutí a opětovném zapnutí je režim inteligentního rozpoznávání šálku stále aktivní. Pokud jej chcete zrušit, postupujte podle bodu 6 v návodu k použití.

(SK) Kávový ohrievač, zapojovací kábel udržiava teplotu vody, čaju, kávy, mlieka a iných tekutín na 40-60 ° C. Umožní vám piť teplé nápoje po celý čas. Má vzhľad z hliníkovej zliatiny, krásny vzhľad a vynikajúci účinok udržiavania tepla s vysokej kvality vyhrievacou platňou. Tento výrobok má inteligentný spínač na dotyk, digitálny displej a nastaviteľnú výberovú voľbu na vysoký a nízky stupeň. Je to dobrý produkt na vaše nápoje v kancelárii i doma.

- Ako používať:
- Stlačte tlačidlo na nastavenie teploty (plamene) na aktiváciu kávového ohrievača. Prvý dotyk zapne napájanie zariadenia a na digitálnom displeji sa objavia dve čiarové ukazovatele, ktoré blikajú. To znamená, že na vyhrievacej doske nie je žiadna šálka. Položte šálku dole a na displeji sa zobrazí pozícia čísla. Stlačte tlačidlo na nastavenie teploty na reguláciu teploty. Poloha hodín sa môže meniť a poloha teploty zostane rovnaká. Regulácia teploty má dvojciferné číslo, číslo "1" znamená vysokú teplotu (60 ° C) a číslo "2" znamená nízku teplotu (40 ° C). Stlačte tlačidlo hodín pre zapnutie režimu časovača vypnutia. Číslo na displeji ukazuje čas, po ktorom sa zariadenie vypne, je možné nastaviť od 1 do 9 hodín (hodnota čísla 1 znamená, že zariadenie bude fungovať 1 hodinu. Režim vypnutia po čase sa zruší, keď sa na ľavej strane displeja nezobrazí žiadne číslo). Vyhrievač má inteligentný režim rozpoznávania šálky. Keď nie je šálka umiestnená, na displeji sa zobrazia 2 pomlčky, ktoré blikajú, aby sa vyhrievacia doska uzamkla a zariadenie sa nezohrievalo. Keď je šálka na ohrievači, vyhrievacia doska automaticky zvýši výkon na nastavenú teplotu 40 alebo 60 stupňov, keď zaznamená šálku. Zrušenie inteligentného režimu rozpoznávania šálky: podržte tlačidlo na nastavenie teploty po dobu 10 sekúnd. Inteligentný režim rozpoznávania šálky môžete zrušiť znovu podržaním tlačidla na nastavenie teploty po dobu 10 sekúnd.

- Upozomenia:
- Keď nie je dlhú dobu používaný, odpojte zástrčku alebo vypnite napájanie. Izolačný účinok šálok nie je rovnaký, ocelová šálka je najlepšia, sklenená je druhá a plastová šálka je najhoršia. Odporúča sa používať veiko na šálke pre lepší tepelný efekt. Umiestnenie v strede tepelne izolačnej zásuvky spôsobí, že vyhrievacia doska sa počas bežného prevádzkovania zohreje. Túto časť nechytajte. Inteligentná izolačná podložka slúži na izoláciu a nesmie zadržiavať vodu. Udržiava teplotu vody iba v rozsahu 40 ° C - 60 ° C. Výrobok neponárajte do vody pri čistení. Neodborné opravný personál si prosím neprehrávajete spodný kryt. V inteligentnom režime rozpoznávania šálky bude mať problémy s detekciou hlbokých keramických šálok na spodku. V tomto prípade môžete do šálky nalíť trochu vody, čo zvýši šancu na rozpoznanie šálky. Po vypnutí a opätovnom zapnutí sa inteligentný režim rozpoznávania šálky znovu zapne, ak ho chcete zrušiť, môžete to urobiť až do bodu 6 z používateľskej príručky.



(CZ) Tento symbol značí, že produkt by neměl být zlikvidován s domácím odpadem, protože by mohl ohrozit životní prostředí a zdraví lidí. Podle směrnice 2012/19/EU podléhá tento produkt selektivnímu sběru. Spotřebovaný produkt je třeba odevzdat na místo recyklace elektrických a elektronických zařízení.

(SK) Tento symbol označuje, že produkt nesmie byť zneškodnený medzi domácimi odpadmi, pretože môže predstavovať riziko pre životné prostredie a zdravie ľudí. Podľa smernice 2012/19/EÚ tento produkt podlieha selektívnemu zberu. Odpadový produkt je potrebné odovzdať do zberného bodu na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

(DE) Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, da es eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen kann. Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt dieses Produkt der getrennten Sammlung. Das verbrauchte Produkt muss an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte recycelt werden.



(PL) Symbol ten wskazuje, że produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywami Unii Europejskiej i normami zharmonizowanymi.

(CZ) Tento symbol označuje, že produkt splňuje požadavky směrnic Evropské unie a harmonizovaných norem.

(SK) Tento symbol označuje, že produkt spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie a harmonizovaných noriem.

(DE) Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt mit den erforderlichen Richtlinien der Europäischen Union und den harmonisierten Normen übereinstimmt.