

POLSKI

Należy najpierw przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

LpA (dB(A))	<70
-------------	-----

SUSZARKO-LOKÓWKA OBROTOWA BAB2770E

DANE TECHNICZNE

- Okrągła szczotka wykonana w technologii ceramicznej 40 mm z włosiem z dzika, wzmocniona kolcami z końcówkami epoksydowymi
- Okrągła szczotka wykonana w technologii ceramicznej 50 mm z włosiem z dzika, wzmocniona kolcami z końcówkami epoksydowymi
- Moc 800W
- 2 poziomy temperatury + „zimne powietrze“
- 2 kierunki obrotów
- Technologia jonowa
- Obrotowy przewód
- Tylny filtr na zawiasach

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Po umyciu włosów szamponem, dokładnie osusz je ręcznikiem i starannie rozczesz.
- Suszarko-łokówki należy używać na włosach wstępnie osuszonych, lekko wilgotnych i dokładnie rozczesanych.
- Modeluj włosy sekcjami, podpinając je spinką. Rozpocznij od

dolnych kosmyków. Kosmyki powinny być równej grubości, nie większej niż 2 cm.

Zakładanie i zdejmowanie szczotek

Założ szczotkę na korpus urządzenia i zablokuj ją za pomocą zatrzasku znajdującego się w górnej części szczotki.

Aby zdjąć szczotkę, odblokuj ją delikatnie i wyciągnij.

2 kierunki obrotów

Aby automatycznie owinąć kosmyk włosów wokół obrotowej szczotki, należy wciśnij przycisk wybierając kierunek obrotu w prawo lub w lewo i przytrzymaj wciśnięty podczas modelowania. Kierunek obrotów w prawo lub w lewo zależy od trzymania rączki oraz od zamierzonego efektu modelowania do wewnątrz lub na zewnątrz. Aby przerwać obracanie się końcówki, wystarczy zwolnić przycisk.

Korzystanie ze szczotki obrotowej

- Aby przygotować kosmyk i go rozczesać, rozpocznij od nasady cienkiego kosmyka i wygładź go raz lub dwa razy urządzeniem ustawionym na gorące powietrze, ale bez obracania szczotki.
- Podnieść kosmyk o 90° pod kątem prostym względem powierzchni głowy, aby włosy poniżej się nie zmieszały.
- Przesunąć szczotkę po kosmyku obracając ją w taki sposób, aby

- kosmyk włosów nie zrobił pełnego obrotu; powtórzyć czynność kilka razy przesuwając szczotkę od nasady aż po końcówkę;
- Zakończyć pełnym obrotem kosmyka wokół szczotki, poczynawszy od końcówek aż po nasadę, przytrzymać kilka sekund, aby cały kosmyk się nagrzał i ułożył, a nasada włosów zwiększyła swoją objętość.
 - W razie potrzeby powtórzyć czynność, w zależności od rodzaju włosów.
 - Przycisk zimnego powietrza służy do utrwalenia wymodelowanej fryzury. W tym celu, należy włączyć zimne powietrze bez obracania końcówki obrotowej.

Modelowanie na zewnątrz

Umieść szczotkę nad sekcją włosów przy ich końcach, po czym uruchom automatyczne obracanie w kierunku na zewnątrz.

Modelowanie do wewnątrz

Ustaw szczotkę na końcówce włosów, pod kosmykiem i wykonaj obrót automatyczny do wewnątrz.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

- Przed czyszczeniem lub schowaniem, należy wyłączyć urządzenie z prądu i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
 - Należy regularnie czyścić szczotkę, aby uniknąć nagromadzenia się włosów, środków do pielęgnacji włosów itp.
- Do czyszczenia powierzchni plastikowych i ceramicznych użyć

lekko wilgotnego materiału.

- Dla większego komfortu, szczotkę urządzenia można zdjąć i umyć w wodzie. Zdjąć szczotkę z uchwytu, wypłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Szczotka musi być całkowicie sucha przed założeniem jej na uchwyt.
- Umieść osłonę szczotki nad grzałką szczotki w celu ochrony włosów.

Uwaga: jedynie końcówkę ze szczotką można myć. Uchwyt urządzenia nie może mieć kontaktu z wodą.