

Instrukcja obsługi

STEROWANIE Wybór ustawień:

0 = WYŁĄCZONE

1 = niska temperatura (około 53°C)

2 = średnia temperatura (około 59°C)

3 = wysoka temperatura (około 65°C)

- Osiągnięcie żądanej temperatury zajmuje około 15 minut. Pamiętaj, że temperatura, która może wydawać się ciepła dla dłoni, może być bardzo gorąca dla stóp.
- Podczas pierwszego użycia podgrzewacza do stóp może pojawić się zapach, co jest normalne. Zapach ten jest całkowicie nieszkodliwy, ale należy przewietrzyć podgrzewacz do stóp po pierwszym użyciu.
- Rozpocznij od ustawienia podgrzewacza do stóp na najwyższym poziomie ciepła. Po 15 minutach temperaturę można dostosować do żądanego poziomu.
- Funkcja ogrzewania podgrzewacza do stóp wyłącza się automatycznie po 90 minutach. Jeśli chcesz ponownie ogrzać podgrzewacz po 90 minutach, ustaw poziom ciepła na 0 na około 5-10 minut. Następnie możesz ponownie wybrać żądany poziom ciepła. Podgrzewacz do stóp jest wyposażony w kontrolę przegrzewania.
- Odłącz podgrzewacz do stóp, gdy nie jest używany.

Informacje o bezpieczeństwie

- Ten podgrzewacz do stóp jest przeznaczony do użytku prywatnego i nie powinien być używany przez instytucje, szpitale czy podobne miejsca.
- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi czy umysłowymi, lub brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one odpowiednio nadzorowane lub poinstruowane, jak bezpiecznie używać urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby niewrażliwe na ciepło oraz inne osoby szczególnie wrażliwe, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie.
- Nie należy używać przez bardzo małe dzieci (0-3 lata). Dzieci poniżej trzeciego roku życia nie powinny używać tego urządzenia z powodu ich niezdolności do reakcji na przegrzanie.
- Urządzenie nie powinno być używane przez małe dzieci powyżej 3 roku życia, chyba że ustawienia zostały wcześniej ustalone przez rodzica lub opiekuna, lub chyba że dziecko zostało odpowiednio poinstruowane, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie.
- Osoby z rozrusznikami serca powinny skonsultować się z lekarzem lub producentem rozrusznika przed użyciem podgrzewacza do stóp, ponieważ emisja elektroniczna i magnetyczna z tego produktu może wpłynąć na funkcjonowanie rozrusznika w niektórych przypadkach.
- W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem przed użyciem.
- Urządzenie może być używane tylko z dołączonym pilotem zdalnego sterowania.
- Unikaj następujących sytuacji ze względu na ryzyko porażenia prądem:
 - o Części elektryczne nie mogą wejść w kontakt z wodą ani innymi płynami.
 - o Nigdy nie używaj produktu, gdy jest mokry lub wilgotny.
- Podgrzewacz do stóp może być podłączony tylko do instalacji zgodnych z oznaczeniem znajdującym się na produkcie.
- Nie używaj, gdy jest mokry.
- Przed użyciem należy zdjąć buty.
- Podgrzewacz do stóp zawsze musi być pod obserwacją podczas podłączenia do prądu i musi być całkowicie ostudzony przed schowaniem.
- Zawsze sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Wyrzuć produkt, jeśli wykazuje oznaki nieprawidłowego działania lub uszkodzenia.
- Nie używaj w pobliżu otwartego ognia.
- Długotrwałe używanie na najwyższym poziomie ciepła może prowadzić do oparzeń.
- Po użyciu wyjmij wtyczkę podgrzewacza do stóp z gniazdka elektrycznego, w przypadku awarii lub podczas czyszczenia.

CZYSZCZENIE

- Wewnętrzny pokrowiec podgrzewacza do stóp można prać ręcznie i w pralce. Wyjmij wewnętrzny pokrowiec z podgrzewacza i go umyj.
- Zewnętrzna część nie może wejść w kontakt z wodą ze względu na ryzyko porażenia prądem.

PRZECHOWYWANIE

- Przed przechowywaniem pozwól produktowi ostygnąć.
- Nie umieszczaj przedmiotów na produkcie podczas przechowywania.
- Ze względu na ryzyko uduszenia produkt i jego opakowanie muszą być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Zawsze przechowuj podgrzewacz do stóp w suchym miejscu i z dala od innych źródeł ciepła.



Instrukcja obsługi należy do tego urządzenia. Zawiera ważne informacje o uruchamianiu i eksploatacji. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



UWAGA
Te ostrzeżenia muszą być przestrzegane, aby zapobiec urazom użytkownika.



OSTROŻNIE
Te uwagi muszą być przestrzegane, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia.



NOTATKA
Te uwagi dostarczają przydatnych dodatkowych informacji o instalacji lub obsłudze.



Kategoria ochrony II



Nie przebijaj podgrzewacza do stóp!



Nie używaj podgrzewacza do stóp, gdy jest złożony!



Nie należy używać przez bardzo małe dzieci (0-3 lata)!



Używaj podgrzewacza do stóp tylko w pomieszczeniach!



Podgrzewacz do stóp może być prany ręcznie! Pokrowiec na podgrzewacz do stóp można prać w normalnym praniu w maksymalnej temperaturze 30 °C.



Nie chlorować!



Nie suszyć podgrzewacza do stóp w suszarce bębnowej! Pokrowiec na podgrzewacz do stóp nie może być suszony w suszarce!



Nie prasować podgrzewacza do stóp! Można prasować pokrowiec na podgrzewacz do stóp w niskiej temperaturze!



Nie czyścić chemicznie!



Symbol ten wskazuje, że produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywami Unii Europejskiej i normami zharmonizowanymi.



Symbol ten wskazuje, że produkt nie może znaleźć się wśród odpadów domowych, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.