INSTRUKCJA OBSŁUGI



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

Z 03335

Spis treści

Poprawne użycie 4
Wskazówki bezpieczeństwa 4
Przegląd urządzenia 7
Akcesoria opcjonalne 8
Przed pierwszym użyciem 8
Dla Twojego bezpieczeństwa 9
Zapamiętaj 10
Korzystanie z urządzenia 11
Czyszczenie 13
Rozwiązywanie problemów 14
Dane techniczne 16
Utylizacja 2

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

Objaśnienie symboli



Instrukcje bezpieczeństwa:

Proszę uważnie przeczytać i przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń osób i szkód materialnych.



Dodatkowa informacja

Drogi Kliencie,

Cieszymy się, że zdecydowałeś się kupić naszą **frytownicę**.

Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje obsługi i zachować je do wykorzystania w przyszłości. Instrukcje te powinny zostać przekazane razem ze sprzętem w przypadku sprzedaży lub oddania sprzętu innym osobom.

Producent i importer nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania danych zawartych w niniejszej instrukcji!

Jeśli masz pytania dotyczące urządzenia lub części zamiennych / akcesoriów, skontaktuj się z obsługą klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej:

www.service-shopping.de

Proszę pamiętać: obrazy umieszczone w tej instrukcji mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

Poprawne użycie

• Urządzenie jest przeznaczone do grillowania, rozmrażania i podgrzewania żywności.

• Urządzenie nie jest konwencjonalną frytownicą, która używa oleju do smażenia żywności. To urządzenie działa z gorącym powietrzem! Nie dodawaj do tacy dużej ilości oleju ani tłuszczu do wkładu koszyka!

• Urządzenie nie nadaje się do przygotowywania płynnych posiłków, takich jak zupy, sosy lub gulasze!

• Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym timerem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, a nie komercyjnego.

• Używaj tylko urządzenia zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe. Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwa obsługa mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i obrażenia użytkownika.

• Wady powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi, uszkodzenia lub próby naprawy są wyłączone z gwarancji. Dotyczy to również normalnego zużycia.

Wskazówki bezpieczeństwa

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

Ryzyko urazu

■ Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia i opakowania. Istnieje niebezpieczeństwo zranienia i uduszenia!

■ Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby z zaburzeniami sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub osoby, które nie mają doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i są świadome ryzyka związanego z obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że są w wieku co najmniej 8 lat i są nadzorowane.

■ Trzymaj dzieci poniżej 8 lat i zwierzęta z dala od urządzenia i przewodów.

■ Używaj i przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przewód sieciowy również nie może nie dostępny dla dzieci.

■ UWAGA Zagrożenie poparzeniem! Podczas pracy urządzenie mocno się nagrzewa. Upewnij się, że nie dotykasz gorących części podczas korzystania z urządzenia i po zakończeniu korzystania. Dotykaj uchwytu i przycisków tylko wtedy, gdy urządzenie działa lub bezpośrednio po jego wyłączeniu. Transportuj i

przechowuj urządzenie tylko po całkowitym schłodzeniu. Do obchodzenia się z urządzeniem używaj odpowiednich rękawic kuchennych.

■ UWAGA Zagrożenie poparzeniem spowodowane gorącą parą! Trzymaj ręce i głowę z dala od otworów wentylacyjnych. Gorąca para jest emitowana przez otwory wentylacyjne!

■ UWAGA Zagrożenie poparzeniem spowodowane gorącą parą lub skroploną wodą! Podczas wyjmowania posiłków zalecamy używanie rękawic kuchennych.



Ryzyko porażenia prądem i pożaru

■ Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z ochronnymi stykami uziemiającymi. Gniazdo musi być również łatwo dostępne po podłączeniu, tak, aby możliwe było szybkie odłączenie urządzenia od zasilania. Napięcie sieciowe musi odpowiadać danym technicznym urządzenia. Używaj tylko odpowiednich przedłużaczy, których dane techniczne odpowiadają tym z urządzenia.

■ Nigdy nie zanurzaj urządzenia, przewodu sieciowego i wtyczki w wodzie lub innych płynach i upewnij się, że nie ma ryzyka, że wpadną do wody lub zmoczą się.

■ Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz zasilanie. Nie próbuj wyciągać urządzenia z wody, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej!

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

■ Nigdy nie dotykaj urządzenia, kabla sieciowego i wtyczki sieciowej mokrymi rękami, gdy te komponenty są podłączone do sieci.

■ Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka

- jeśli nie korzystasz z urządzenia,

- jeśli podczas pracy wystąpi błąd,

- podczas burzy,

- przed czyszczeniem i / lub przechowywaniem urządzenia.

■ Zawsze ciągnij za wtyczkę i nigdy za przewód sieciowy!

■ Używaj urządzenia tylko w zamkniętych pomieszczeniach.

■ Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach z łatwopalnym pyłem lub toksycznymi i wybuchowymi oparami.

■ Nie używaj urządzenia w bardzo wilgotnym otoczeniu lub w pobliżu łatwopalnego materiału.

■ Nie zakrywaj urządzenia podczas pracy, aby uniknąć ryzyka pożaru.

■ W przypadku pożaru: Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie! Zgaś płomienie za pomocą ognioodpornego koca lub odpowiedniej gaśnicy.

■ Nie umieszczaj łatwopalnych materiałów (np. kartonu, plastiku, papieru lub świec) na urządzeniu lub w jego wnętrzu.

■ Dla własnego bezpieczeństwa, przed użyciem należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. Z urządzenia korzystaj tylko wtedy, gdy urządzenie, przewód sieciowy i wtyczka nie wykazują żadnych uszkodzeń!

■ Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono włączone lub podłączone do zasilania sieciowego. Wyciągnij wtyczkę sieciową w przypadku dłuższych przerw.

■ Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji w urządzeniu. Nie należy też wymieniać przewodu sieciowego samodzielnie. Urządzenie, przewód i wtyczkę należy naprawiać wyłącznie w specjalistycznym punkcie. W razie potrzeby skontaktuj się z obsługą klienta. Niewłaściwe naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika.



Unikanie uszkodzeń materiałów, własności i urządzenia

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

■ Zawsze umieszczaj urządzenie na suchej, równej, stałej i żaroodpornej powierzchni z odpowiednią przestrzenią (co najmniej 20 cm) ze wszystkich stron i co najmniej 30 cm przestrzeni nad głową.

■ Zachowaj odpowiednią odległość od innych źródeł ciepła, takich jak kuchenki lub piekarniki, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

■ Upewnij się, że podłączony przewód zasilający nie stwarza zagrożenia potknięcia się. Kabel nie może zwisać, aby nie doszło do rozłączenia urządzenia. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający w celu przesunięcia urządzenia.

■ Przewód należy ułożyć w taki sposób, aby nie był zgnieciony ani pognieciony i aby nie stykał się z gorącymi powierzchniami.

■ Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, silnych wahań temperatury, bezpośredniego nasłonecznienia lub wilgoci.

■ Nie przenoś urządzenia, gdy jest w użyciu.

■ Nie dopuść do upadku urządzenia i nie wystawiaj go na mocne uderzenia.

■ Przechowuj urządzenie w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C.

■ Stosuj wyłącznie załączone akcesoria producenta.

■ Upewnij się, że taca z wkładem do koszyka została prawidłowo włożona do urządzenia przed jego włączeniem.

■ Tacę należy wkładać do urządzenia tylko wtedy, gdy wkładka została włożona!

■ Nie wyciągaj podajnika podczas obsługi urządzenia. Zawsze wyłączaj urządzenie przed wyjęciem podajnika z urządzenia.

■ Nie wkładaj wkładki do kosza, aby nie dopuścić do zetknięcia się żywności z elementem grzejnym w urządzeniu podczas użytkowania. Wkładka kosza nie może być wypełniona więcej niż 2/3!

Wskazówki higieniczne

■ Do urządzenia może przykleić się trochę pozostałości. Aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia, dokładnie wyczyść wnętrze obudowy i wszystkie akcesoria przed pierwszym użyciem (patrz rozdział "Przed pierwszym użyciem" i "Czyszczenie") i pozwól pustemu urządzeniu rozgrzać się przez 15 minut.

■ Wyczyść urządzenie po każdym użyciu i utrzymuj w czystości, aby zapobiec gromadzeniu się zarazków!

Przegląd urządzenia

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright



1 Lampka zasilania (czerwona)

2 Regulacja temperatury (80°C - 200°C)

3 Minutnik (0 - 30 minut)

4 Uchwyt do koszyka
(wkładka koszowa od wewnątrz)

5 Taca

6 Wentylacja z tyłu urządzenia

7 Urządzenie

8 Kontrolka temperatury (zielona)

Nie pokazano:
Wkład do koszyka

Akcesoria opcjonalne

Możesz zamówić opcjonalne akcesoria do tego urządzenia z naszej strony internetowej www.service-shopping.de.



Kosz do pieczenia chleba (numer artykułu Z 01217)

Kosz do pieczenia chleba idealnie nadaje się do pieczenia chleba, ciast, pizzy, a także do przygotowywania potraw z gratin, quiche itp.



Szyna do smażenia (numer artykułu Z 05892)

Szyna do smażenia jest idealna do smażenia, prażenia i gotowania na parze ryb, mięsa i warzyw.



Ruszt do pieczenia w tym 3 szpikulce (numer artykułu Z 01248)

Ruszt do pieczenia służy do smażenia szaszłyków z mięsem, rybą i warzywami oraz do smażenia i gotowania na parze ryb, mięsa i warzyw.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE CIGANY81 (c) Copyright

Przed pierwszym użyciem

UWAGA!

■ Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od opakowań. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

■ Niebezpieczeństwo poparzenia! Urządzenie jest bardzo gorące podczas użytkowania i po zakończeniu korzystania z urządzenia! Podczas ustawiania urządzenia należy wybrać obszar z odpowiednią przestrzenią wokół urządzenia (co najmniej 20 cm po bokach i 30 cm powyżej).

1. Rozpakuj urządzenie i upewnij się, że zawartość opakowania jest kompletna (patrz rozdział "Przegląd urządzenia") i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń spowodowanych transportem. W razie stwierdzenia uszkodzeń transportowych nie należy używać urządzenia (!); zamiast tego proszę niezwłocznie skonsultować się z obsługą klienta.

2. Do urządzenia może przykleić się trochę pozostałości. Aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia, dokładnie wyczyść wnętrze obudowy i akcesoriów przed pierwszym użyciem (patrz rozdział "Czyszczenie").

3. Umieść urządzenie na suchej, żaroodpornej i równej powierzchni w wystarczającej odległości od łatwopalnych przedmiotów. Upewnij się, że urządzenie nie jest dostępne dla dzieci.

4. Włóż wtyczkę sieciową do prawidłowo zainstalowanego gniazda 220 - 240 V.

5. Przy pierwszym korzystaniu z urządzenia zrób to bez jedzenia, ponieważ pozostała powłoka może spowodować powstanie niewielkiej ilości zapachu lub dymu. Pozwól pustemu urządzeniu nagrzać się przez około 15 minut przy najwyższej temperaturze (patrz rozdział "Użytkowanie"). Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane, np. z oknami, które zostały szeroko otwarte!

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

Dla Twojego bezpieczeństwa

• Urządzenie jest wyposażone w mechanizm bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza urządzenie, jeśli przegrzewa się podczas pracy. Jeśli urządzenie wyłączy się automatycznie podczas pracy, ustaw wyłącznik czasowy w pozycji OFF i wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazda. Pozwól urządzeniu całkowicie się ochłodzić przed ponownym podłączeniem i jego użyciem.

• Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny zegar. Po upływie ustawionego czasu emitowany jest sygnał, a zasilanie automatycznie się wyłącza. Aby ponownie uaktywnić urządzenie, należy zresetować minutnik.

• Urządzenie wyłącza się automatycznie, jeśli taca z wkładem do kosza zostanie wyjęta z urządzenia. Dla własnego bezpieczeństwa zawsze wyłączaj urządzenie, ustawiając minutnik na pozycję 0, zanim wyjmiesz tacę z urządzenia.

Zapamiętaj

• To urządzenie pracuje z gorącym powietrzem. Można w nim przygotować wszystkie posiłki, które można również przygotować za pomocą dostępnego w handlu pieca konwekcyjnego. Nadaje się między innymi do smażenia na gorącym powietrzu frytek i klusek ziemniaczanych ze świeżych ziemniaków, przygotowywania mrożonych frytek i innych mrożonych produktów oraz do przygotowywania drobno krojonego jedzenia wszelkiego rodzaju (świeże warzywa, świeże mięso i świeża ryba).

• Generalnie nie trzeba rozgrzewać urządzenia. Podczas przygotowywania posiłków, które muszą być ugotowane "do perfekcji", wstępne podgrzanie jest nadal zalecane w celu ułatwienia określenia dokładnego czasu gotowania. Aby wstępnie rozgrzać urządzenie, użyj regulatora temperatury, aby ustawić żądaną temperaturę gotowania i nastaw minutnik na więcej niż trzy minuty. Po zgaśnięciu kontrolki temperatury (po ok. 3 minutach), urządzenie osiągnęło ustawioną temperaturę. Możesz teraz przygotować posiłki.

• Do przygotowywania posiłków nie potrzebujesz oleju. Możesz dodać olej do przygotowywanych potraw, aby poprawić ich smak, rozpylając niewielką jego ilość z rozpylacza. Możesz także przygotować potrawy marynowane lub panierowane.

• Czas pieczenia zależy od wielkości i ilości potraw oraz temperatury gotowania. Czas gotowania jest jednak krótszy niż w tradycyjnym piekarniku. Zacznij od krótkich czasów gotowania, a następnie stopniowo dostosuj je do własnych upodobań.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

• Należy przestrzegać specyfikacji producenta dotyczących czasu i temperatury, w przypadku przygotowywania mrożonek. Aby utrzymać posiłki w chrupkości, nigdy nie dodawaj tłuszczu do produkowanych przemysłowo mrożonek podczas ich przygotowywania, ponieważ są one zwykle smażone na parze. Czas gotowania może być nieco krótszy. Zanim upłynie określony czas gotowania, sprawdź, czy jedzenie zostało już ugotowane do końca.

• Podczas przygotowywania domowych frytek należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia:

- Użyj woskowych ziemniaków. Młode ziemniaki mają więcej wody i dlatego muszą być gotowane dłużej. Jest więc możliwe, że nie będą tak chrupiące.

- Umyj pokrojone ziemniaki w czystej, zimnej wodzie, aby usunąć z nich nadmiar skrobi. WAŻNE: Następnie dokładnie wysusz ziemniaki. Frytki będą bardziej kruche, im mniej będzie w nich wilgoci.

- Cieńsze ziemniaczane paluszki będą bardziej chrupiące.

- W razie potrzeby spryskaj surowe ziemniaki olejem z rozpylacza, aby uzyskać bardziej chrupiący efekt.

- Gotowane ziemniaki będą gotować się bardziej równomiernie! Potnij ziemniaki w pałeczki i ugotuj je przez około 5 minut. Dzięki temu Twoje frytki nie będą chrupiące na zewnątrz i nie ugotowane do końca w środku.

• W przypadku niektórych produktów spożywczych (na przykład frytek lub podobnych) zaleca się mieszanie ich od czasu do czasu, aby zapewnić ich równomierne gotowanie. Aby to zrobić, wyjmij tacę z urządzenia i delikatnie potrząśnij nią w obie strony, aby ją wymieszać. Następnie włóż tacę z powrotem do urządzenia i kontynuuj proces gotowania.

Korzystanie z urządzenia

UWAGA!

■ Urządzenie nie jest tradycyjną frytownicą, która używa oleju do smażenia żywności. To urządzenie działa wykorzystując gorące powietrze! Nie dodawaj do tacy dużej ilości oleju ani tłuszczu do wkładu koszyka!

■ Zagrożenie poparzeniem! Para gorąca może wydobywać się, gdy podczas wyjmowania tacy z urządzenia. Trzymaj głowę i dłonie z dala od niebezpiecznego obszaru nad tacą!

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY61 (c) Copyright

■ Ryzyko urazu! Gorące powietrze jest emitowane przez otwory wentylacyjne. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z panelu sterowania lub po zdjęciu wkładu koszyka.

■ Taca, wkładka do koszyka i przygotowana żywność są gorące po ugotowaniu! Podczas wyjmowania tacy z włożonym koszem lub podczas wyjmowania kosza z tacy należy używać rękawic kuchennych!

■ Taca i wkładka kosza są gorące, po wyciągnięciu z urządzenia! Odkładaj je wyłącznie na żaroodporną podstawę!

■ Urządzenie wyłącza się automatycznie, jeśli taca z wkładem do kosza zostanie wyjęta z urządzenia. Jeśli taca zostanie wepchnięta z powrotem do urządzenia, urządzenie automatycznie się reaktywuje. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy go nie używasz, ustawiając minutnik na pozycję 0, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu!

■ Upewnij się, że taca jest prawidłowo włożona! Urządzenia nie można włączyć, jeśli taca nie została włożona.

■ Używaj tylko tacy z zainstalowaną wkładką do kosza.

■ Upewnij się, że pomieszczenie jest odpowiednio wentylowane, podczas korzystania z urządzenia.

■ Nie wypełniaj w całości wkładki kosza, aby zapewnić optymalną cyrkulację gorącego powietrza wewnątrz urządzenia. Wkładka kosza nie może być wypełniona więcej niż w 2/3 jego objętości!

■ Nie wkładaj do wkładu kosza artykułów spożywczych zapakowanych w plastik lub plastikowe torby.

■ Upewnij się, że posiłki, które chcesz przygotować, nie stykają się z elementami grzewczymi urządzenia.

1. Umieść urządzenie na suchej, żaroodpornej i równej powierzchni w wystarczającej odległości od łatwopalnych przedmiotów.

2. Włóż wtyczkę sieciową do prawidłowo zainstalowanego gniazda 220 - 240 V.

3. Umieść wkładkę kosza na tacy. Musisz usłyszeć dźwięk blokowania wkładki na właściwym miejscu.

4. Dodaj potrawy, które chcesz przygotować do wkładu do koszyka.


ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

5. Umieść tacę z wkładem koszyka w urządzeniu.

6. Za pomocą regulatora temperatury ustaw temperaturę gotowania w zakresie od 80°C do 200°C.

7. Użyj minutnika, aby ustawić czas gotowania i rozpocząć proces gotowania. Ustaw minutnik na wartość od 1 do 30 minut. Po włączeniu minutnika lampka kontrolna zapali się, sygnalizując, że urządzenie zostało włączone. Lampka kontrolna temperatury zaświeci się, gdy tylko urządzenie rozpocznie proces ogrzewania. Należy pamiętać: kontrolka temperatury będzie się wyłączać i świecić w regularnych odstępach czasu. To nie jest usterka! Aby utrzymać stałą temperaturę, urządzenie będzie dodawać ciepło lub przerywać proces ogrzewania w regularnych odstępach czasu. Jeśli kontrolka temperatury świeci się, urządzenie się nagrzewa; jeśli lampka kontrolna temperatury zgaśnie, chwilowo przerywa się dopływ ciepła.

8. Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się dźwięk, a zasilanie zostanie automatycznie przerwane. Możesz również ręcznie ustawić minutnik w pozycji 0 i przerwać proces gotowania w dowolnym momencie, aby np. wymieszać potrawy lub sprawdzić, czy jedzenie zostało już ugotowane.



9. Wyciągnij za uchwyt tacę z wkładem kosza z urządzenia, a następnie umieść tacę na odpornej na ciepło, nieprzepuszczalnej podstawie. Wyjmij wkładkę kosza z zasobnika, przesuwając górną część uchwytu do przodu i naciskając przycisk zwalniający na uchwycie (patrz zdjęcie) i wyjmując wkładkę kosza z tacy. Uwaga! Niebezpieczeństwo oparzenia! Wkładka do koszyka, taca i przygotowywane posiłki są gorące! Należy zakładać rękawice kuchenne podczas pracy z wkładem do koszyka lub podajnikiem.

10. Usuń jedzenie.

11. Pozwól urządzeniu ostygnąć i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

12. Wyczyść urządzenie po zakończeniu użytkowania (patrz rozdział "Czyszczenie"). Nie dopuść do wyschnięcia resztek jedzenia na urządzeniu.

Czyszczenie

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCICANY81 (c) Copyright

UWAGA!

■ Ryzyko poparzenia związane z gorącymi częściami urządzenia! Poczekaj aż urządzenie ostygnie za każdym razem, zanim je wyczyścisz.

■ Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed każdym czyszczeniem wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazda. Nigdy nie zanurzaj urządzenia, przewodu sieciowego i wtyczki w wodzie. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w zmywarce.

■ Nie rozpylaj żadnych środków czyszczących bezpośrednio na urządzenie.

■ Podczas czyszczenia nie wolno używać żadnych ściernych lub szorujących środków czyszczących. Mogą uszkodzić powierzchnię. Nie używaj żadnych metalowych przedmiotów.

1. Wyjmij tacę z wkładem koszyka z urządzenia.

2. Przesuń górną część uchwytu do przodu, naciśnij przycisk zwalniający na uchwycie i wyciągnij wkładkę kosza z zasobnika za uchwyt.

3. Wyczyść tacę i wkładkę kosza ciepłą wodą i łagodnym środkiem czyszczącym. W przypadku uporczywych zabrudzeń zalecamy rozpocząć od zmiękczenia tacy i wkładu koszowego w ciepłej wodzie z detergentem.

4. W razie potrzeby wyczyść obudowę, wnętrze komory podajnika i elementy grzejne za pomocą wilgotnej ściereczki i łagodnego środka czyszczącego.

5. Po czyszczeniu przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź, czy jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać problem.



Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia!

Problem	Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	• Czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo podłączona do gniazdka? • Czy gniazdko jest wadliwe? Spróbuj użyć innego gniazda. • Sprawdź bezpiecznik pod kątem połączenia sieciowego. • Czy ustawiłeś temperaturę gotowania? • Czy ustawiłeś czas gotowania za pomocą minutnika? Urządzenie włącza się dopiero po ustawieniu czasu! Uwaga: Jeśli chcesz ustawić czas gotowania na mniej niż dwie minuty, najpierw musisz obrócić timer poza 2-minutowy znak, a potem z powrotem. • Czy taca została prawidłowo włożona? Urządzenie działa tylko wtedy, gdy taca została prawidłowo włożona. • Urządzenie uległo przegrzaniu. Wyłącz urządzenie, ustawiając minutnik na pozycję 0 i wyciągając

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

	wtyczkę sieciową z gniazda. Pozwól urządzeniu CAŁKOWICIE ostygnąć.
Urządzenie automatycznie wyłącza się podczas pracy.	• Urządzenie uległo przegrzaniu. Wyłącz urządzenie, ustawiając minutnik na pozycję 0 i wyciągając wtyczkę sieciową z gniazda. Pozwól urządzeniu CAŁKOWICIE ostygnąć.
Nie można włożyć tacy z wkładem do koszyka.	• Czy wkładka kosza była przepełniona? Wkładka kosza nie może być wypełniona więcej niż 2/3.
Zrobiłeś frytki ze świeżych ziemniaków. Frytki nie są chrupiące po ugotowaniu.	• Używaj woskowych ziemniaków. Młode ziemniaki mają więcej wody i dlatego muszą być dłużej gotowane. Jest więc możliwe, że nie są tak chrupiące. • Wkładka kosza została przepełniona, a urządzenie powinno mieć mniej ziemniaków. • Frytki zostały pocięte zbyt grubo, potnij na cieńsze słupki. • W razie potrzeby spryskaj surowe ziemniaki olejem z rozpylacza, aby uzyskać bardziej chrupiący efekt.
Przygotowałeś zamrożone frytki. Frytki nie są chrupiące po ugotowaniu.	• Czy używałeś oleju? Nie ma potrzeby dodawania tłuszczu podczas przygotowywania mrożonych produktów, ponieważ większość zamrożonych produktów jest już smażona!
Jedzenie nie jest ugotowane równomiernie lub do końca.	• Żywność nie była pocięta na jednolite kawałki. Upewnij się, że drobno pokrojone potrawy są mniej więcej tej samej wielkości. • Wkładka kosza jest całkowicie wypełniona. Zmniejsz ilość jedzenia. • W przypadku niektórych produktów spożywczych (na przykład frytek lub

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

	podobnych) zaleca się mieszanie ich od czasu do czasu, aby zapewnić ich równomierne gotowanie. Wyjmij tacę z urządzenia i kosz z tacy; delikatnie potrząśnij pokarmem, aby go wymieszać. Następnie włóż tacę z koszem z powrotem do urządzenia i kontynuuj proces gotowania. • Wybrana temperatura jest za niska, ustaw ją wyżej. • Czas gotowania jest zbyt krótki, dostosuj czas gotowania. • Przygotowując frytki ze świeżych ziemniaków, ugotuj wstępnie ziemniaki przez ok. 5 minut przed ich przygotowaniem w urządzeniu, aby uzyskać bardziej spójne wyniki.

Dane techniczne

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

Model: HF-199
Numer produktu: Z 03335
Napięcie zasilania: 220 - 240 V ~ 50 Hz
Wyjście: 1800 W
Zakres temperatury: 80 - 200 ° C
Minutnik: do 30 minut
Klasa bezpieczeństwa: I



Nadaje się do użytku z żywnością.

CE

Importer / obsługa klienta:
DS Produkte GmbH
Am Heisterbusch 1
19258 Gallin
Germany
Tel.: +49 38851 314650

Utylizacja



Materiał opakowania nadaje się do recyklingu. Opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i oddać go do punktu zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.



Pozbywaj się urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska. Pozbądź się go w centrum recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną administracją.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright