

03908

PL Instrukcja obsługi

Z 03908 M DS V2.1 0818

(c) Copyright ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81

Spis treści

Przeznaczenie 3
Instrukcje bezpieczeństwa 3
Zawartość opakowania 5
Opis urządzenia 6
Przed pierwszym użyciem 6
Korzystanie z urządzenia 6
Czyszczenie i przechowywanie 7
Rozwiązywanie problemów 7
Dane techniczne 8
Utylizacja 8

Wyjaśnienie symboli



Symbole niebezpieczeństwa: Te symbole ostrzegają przed ryzykiem wystąpienia urazów (np. poprzez porażenie prądem lub poparzenia). Przeczytaj dokładnie instrukcje obsługi i postępuj zgodnie z nimi.



Nie zakrywaj urządzenia podczas pracy!



Uwaga! Gorące powierzchnie!



Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem.



Dodatkowe informacje

Wyjaśnienie ostrzeżeń

DANGER	Ostrzeżenie przed urazami lub zagrożeniem życia.
WARNING	Ostrzeżenie przed możliwymi poważnymi urazami lub zagrożeniem życia.
CAUTION	Ostrzeżenie przed niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami.
NOTE	Ostrzeżenie przed uszkodzeniem mienia.

Drogi Kliencie,

Cieszymy się, że wybrałeś elektryczny kominek. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. Jeśli urządzenie zostanie przekazane komuś innemu, instrukcje te również powinny zostać przekazane wraz z nim. Stanowią integralną część urządzenia. Producent i importer nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jeśli informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie są przestrzegane.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące urządzenia i części zamiennych / akcesoriów, skontaktuj się z działem obsługi klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej:

www.service-shopping.de

(c) Copyright ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81

Przeznaczenie

- Urządzenie jest przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do dobrze izolowanych pomieszczeń lub okazjonalnych zastosowań.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Każde inne użycie uważa się za niewłaściwe.
- Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych nieprawidłową obsługą, uszkodzeniem lub próbami naprawy. Dotyczy to również normalnego zużycia.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Uważaj na oparzenia! Części urządzenia mogą stać się bardzo gorące i spowodować poparzenia po dotknięciu. Szczególną ostrożność należy zachować w obecności dzieci lub osób wymagających szczególnej troski.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Jeżeli urządzenie jest ustawione lub zainstalowane w normalnym miejscu użytkowania, może być ono używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub z braku doświadczenia i / lub wiedzy, jeśli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. urządzenie bezpiecznie i zrozumiały zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania odpowiednich środków ostrożności.
- Dzieci poniżej trzeciego roku życia nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od trzech do ośmiu lat mogą włączać lub wyłączać urządzenie, jeśli są nadzorowane lub otrzymały instrukcję bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiały zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania odpowiednich środków ostrożności, pod warunkiem, że urządzenie jest ustawione lub zainstalowane w normalnym miejscu użytkowania.
- Połączenia, jak również regulacja, czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci w wieku od trzech do ośmiu lat.



OSTRZEŻENIE - NIE ZAKRYWAJ: Aby nie dopuścić do przegrzania nagrzewnicy, nie wolno jej zakrywać.

- Grzejnika nie wolno ustawiać bezpośrednio pod gniazdkiem ściennym.

(c) Copyright ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81

- Nie używaj grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.
- OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie jest wyposażone w funkcję regulacji temperatury w pomieszczeniu. Grzejnika nie wolno używać w małych pomieszczeniach zamieszkanych przez osoby, które nie mogą same opuścić pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
- Urządzenie nie jest zaprojektowane do pracy z zewnętrznym timerem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Urządzenie należy zawsze odłączać od zasilania sieciowego, gdy pozostawia się je bez nadzoru i przed czyszczeniem.
- Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji w urządzeniu. Nie należy też samodzielnie wymieniać przewodu zasilającego. Jeśli urządzenie, kabel sieciowy lub wtyczka sieciowa urządzenia są uszkodzone, części te muszą zostać wymienione przez producenta, dział obsługi klienta lub osobę o podobnych kwalifikacjach (np. warsztat specjalistyczny) w celu uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.
- Diody LED oświetlenia pożarowego nie mogą być wymienione!

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Ryzyko porażenia prądem

- Używaj i przechowuj urządzenie tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia i kabla sieciowego w wodzie lub innych płynach i upewnij się, że nie mogą spaść do wody lub stać się mokre.
- Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast wyłącz zasilanie. Nie próbuj wyciągać go z wody, gdy jest jeszcze podłączony do zasilania sieciowego!
- Nigdy nie dotykaj urządzenia i kabla sieciowego mokrymi rękami, gdy te komponenty są podłączone do zasilania sieciowego.

OSTRZEŻENIE - Niebezpieczeństwo obrażeń

- Niebezpieczeństwo uduszenia! Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od materiałów opakowaniowych.
- Niebezpieczeństwo potknięcia! Upewnij się, że podłączony przewód zasilający nie stwarza niebezpieczeństwa potknięcia.

UWAGA: gorące powierzchnie! Podczas użytkowania grzałka może się rozgrzać. Dotykaj tylko przełączników i pokrętła! Pozwól urządzeniu ostygnąć po wyłączeniu.

- Niebezpieczeństwo uduszenia! Upewnij się, że kabel sieciowy jest zawsze przechowywany w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.
- Nie wolno przesuwać urządzenia podczas użytkowania.

(c) Copyright ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81



OSTRZEŻENIE - Niebezpieczeństwo pożaru

- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach z łatwopalnym pyłem lub trującymi i wybuchowymi oparami.
- Nie podłączaj urządzenia razem z innymi odbiornikami (o wysokiej mocy) do gniazda wielokrotnego, aby uniknąć przeciążenia i możliwego zwarcia (pożaru).
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów (zasłon, tkanin itp.). Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych łatwopalnych materiałów (np. kartonu, papieru lub plastiku).
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia na dywanie o głębokim włosie podczas ogrzewania.
- W przypadku pożaru: Nie gasić wodą! Ogłuszyć płomienie kocem ognioodpornym lub odpowiednią gaśnicą.

UWAGA - Ryzyko uszkodzenia materiału i mienia

- Urządzenie należy podłączać tylko do gniazda z prawidłowo zainstalowanymi stykami bezpieczeństwa zgodnymi z danymi technicznymi urządzenia. Gniazdo musi być również łatwo dostępne po podłączeniu, aby można było szybko odłączyć połączenie z siecią.
- Zawsze wyłączaj urządzenie przed wyciągnięciem wtyczki sieciowej z gniazdka.
- Nie używaj urządzenia w połączeniu z przedłużaczami.
- Przewód sieciowy ułóż w taki sposób, aby nie był zgnieciony lub zgięty i nie stykał się z gorącymi powierzchniami (dotyczy również gorących powierzchni urządzenia!).
- Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka, jeśli wystąpi błąd podczas pracy, w przypadku przerwy w zasilaniu lub przed burzą.
- Nigdy nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za kabel sieciowy. Po wyciągnięciu z gniazdka zawsze ciągnij za wtyczkę, a nigdy za kabel sieciowy!
- Chroń urządzenie przed innymi źródłami ciepła, otwartym ogniem, niską temperaturą, uporczywą wilgocią, wilgocią i uderzeniami.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych producenta.
- Nie kładź ani nie umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

Zawartość opakowania


• Elektryczny grzejnik - kominek

• Instrukcje

Sprawdź dostarczone elementy pod kątem uszkodzeń transportowych. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie urządzenia lub kabla sieciowego, nie używaj urządzenia (!), Ale skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

(c) Copyright ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81

Opis urządzenia



1 Obudowa
2 Okno
3 Oświetlenie "Fireplace look"
4 Elementy grzejne (za kratką ochronną)
5 Pokrętło temperatury (+/-)
6 Przełącznik dla poziomu ogrzewania II
7 Przełącznik dla poziomu grzania I
8 Przełącznik oświetlenia
9 Otwory wentylacyjne (z tyłu)

Przed pierwszym użyciem

UWAGA!

- Nigdy nie usuwać tabliczki znamionowej i ewentualnych ostrzeżeń!
- Ostrzeżenie - niebezpieczeństwo pożaru! Trzymaj materiały palne z dala od urządzenia. Meble, takie jak meble tapicerowane lub zasłony, powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 m.

- Przed użyciem urządzenia usuń wszystkie materiały opakowaniowe i etykiety, które mogą znajdować się na urządzeniu i są używane do ochrony podczas transportu lub reklamy.
- Zawsze umieszczaj urządzenie z wolną przestrzenią co najmniej 100 cm nad nim i ze wszystkich stron na suchej, płaskiej, stałej i żaroodpornej powierzchni, niedostępnej dla dzieci i zwierząt.

Korzystanie z urządzenia

UWAGA!

■ Nie zakrywaj urządzenia podczas pracy. Nie wolno wieszać prania ani podobnych przedmiotów na urządzeniu, aby wyschły.
■ **Ostrzeżenie - niebezpieczeństwo pożaru!** Nie używaj urządzenia bez nadzoru, aby móc natychmiast interweniować w przypadku jakichkolwiek usterek.

---

1. Włóż wtyczkę sieciową do prawidłowo zainstalowanego gniazdka, które jest łatwo dostępne.
2. Najpierw przestaw przełącznik świateł (8) w pozycję I. Włącza się oświetlenie "kominkowe". Urządzenie jeszcze się nie nagrzewa!
3. Przesuń przełącznik poziomu grzania I (7) w położenie I.
4. Użyj pokrętła (5), aby ustawić temperaturę. Aby to zrobić, obróć pokrętło w kierunku +. Urządzenie zaczyna się nagrzewać.

(c) Copyright ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81

5. Aby zwiększyć poziom ogrzewania, przesuń przełącznik poziomu II ogrzewania (6) do pozycji I.
6. Aby wyłączyć urządzenie, ustaw wszystkie przełączniki w pozycji O.
7. Po użyciu wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka.

Czyszczenie i przechowywanie

UWAGA!

- Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka i pozwól urządzeniu ostygnąć całkowicie przed wykonaniem jakiegokolwiek czyszczenia!
- Do czyszczenia nie używaj żrących ani ściernych środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnię.

- Jeśli to konieczne, odkurz urządzenie lub przetrzyj je wilgotną ściereczką. Następnie wytrzyj go do sucha za pomocą suchej szmatki.
- Gdy urządzenie nie jest używane, powinno być przechowywane w czystym, suchym miejscu, które jest chronione przed kurzem i niedostępne dla dzieci i zwierząt.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, sprawdź, czy sam jesteś w stanie rozwiązać problem. Jeśli problemu nie da się rozwiązać za pomocą wymienionych kroków, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia elektrycznego!

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Wtyczka sieciowa nie jest prawidłowo włożona do gniazda.	Popraw podłączenie wtyczki.
	Gniazdo jest wadliwe.	Spróbuj użyć innego gniazda.
	Brak napięcia sieciowego.	Sprawdź bezpiecznik połączenia sieciowego.
Wyłącza się bezpiecznik w skrzynce bezpieczników.	Zbyt wiele urządzeń podłączonych do tego samego obwodu.	Zmniejsz liczbę urządzeń w obwodzie.
	Nie można zidentyfikować błędu.	Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
Poziom ogrzewania I nie działa.	Przełącznik oświetlenia (8) nie został przesunięty na pozycję I.	Poziom ogrzewania I działa tylko wtedy, gdy światło jest włączone.
	Pokrętło (5) nie zostało aktywowane.	Pokrętło należy obracać w kierunku +, aby urządzenie zaczęło się nagrzewać.

(c) Copyright ZAPRASZAMY NA NASZE INSTRUKCJE SCIGANY81

Poziom ogrzewania II nie działa.	Przełącznik oświetlenia i przełącznik poziomu ogrzewania I (7) nie zostały przesunięte do położenia I.	Poziom ogrzewania II działa tylko przy włączonym oświetleniu i poziomie grzania.
	Pokrętło nie zostało aktywowane.	Pokrętło należy obracać w kierunku +, aby urządzenie zaczęło się nagrzewać.
Podczas użytkowania wykryty jest nieprzyjemny zapach.	Urządzenie jest używane po raz pierwszy.	W urządzeniu znajdują się resztki produkcyjne. Jest to normalne i nie powtórzy się. Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane!

CE

Dane techniczne

Artykuł:	03908
Model:	SF-1516
Napięcie zasilania:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc:	maks. 1950 W
Klasa	ochrony: I

Utylizacja

Usuwaj materiał opakowaniowy w sposób przyjazny dla środowiska, aby można go było poddać recyklingowi.

Zutylizuj urządzenie w sposób przyjazny dla środowiska w centrum recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie należy go wyrzucać do zwykłych odpadów domowych.

Obsługa klienta / importer:
DS Produkte GmbH
Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Niemcy
Tel .: +49 38851 314650 (Połączenia z numerami stacjonarnymi w Niemczech podlegają opłacie, której koszt zależy od usługodawcy).

Wszelkie prawa zastrzeżone.

(c) Copyright ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81

Oznaczenie modelu (-i): SF-1516						
Specyfikacja	Symbol	Jednostka	Wartość		Specyfikacja	Jednostka
Moc grzewcza					**Tylko w przypadku elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń: Sposób lub kontrola dostarczania ciepła (proszę wybrać jedną opcję)**	
Znamionowa moc cieplna	P_{nom}	1,9	kW		ręczna regulacja dopływu ciepła za pomocą zintegrowanego termostatu	[tak / nie]
Minimalne dostarczanie ciepła (wartość orientacyjna)	P_{min}	0,9	kW		ręczna regulacja dopływu ciepła ze sprzężeniem zwrotnym temperatury pomieszczenia i / lub temperatury otoczenia	[tak / nie]
Maksymalne ciągłe dostarczanie ciepła	$P_{max,c}$	1,9	kW		elektroniczna kontrola dostarczania ciepła ze sprzężeniem zwrotnym temperatury pokojowej i / lub temperatury otoczenia	[tak / nie]
Dodatkowe zużycie energii					moc grzewcza napędzana wentylatorem	[tak / nie]
Przy znamionowej mocy cieplnej	el_{max}	1,862	kW		**Rodzaj mocy grzewczej / kontrola temperatury w pomieszczeniu (proszę wybrać jedną opcję)**	
Przy minimalnej mocy cieplnej	el_{min}	0,956	kW		jednostajne wytwarzanie ciepła, brak regulacji temperatury w pomieszczeniu	[tak / nie]
W trybie standby	el_{SB}	N/A	kW		dwa lub więcej ustawień ręcznych, brak regulacji temperatury w pomieszczeniu	[tak / nie]
					regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu mechanicznego	[tak / nie]
					z elektroniczną regulacją temperatury pomieszczenia	[tak / nie]
					elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i regulacja czasowa	[tak / nie]

(c) Copyright ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81

		elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i regulacja na dzień tygodnia	[tak / nie]
		Inne opcje sterowania (możliwy wybór wielokrotny)	
		regulacja temperatury w pomieszczeniu z czujnikiem obecności	[tak / nie]
		kontrola temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	[tak / nie]
		z opcją zdalnego sterowania	[tak / nie]
		z adaptacyjną kontrolą uruchomienia ogrzewania	[tak / nie]
		początek ogrzewania	[tak / nie]
		z czujnikiem czarnej żarówki	[tak / nie]
Dane kontaktowe:	DS Produkte GmbH Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland (Niemcy)		

(c) Copyright ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81