

INSTRUKCJA OBSŁUGI/KARTA PRODUKTU - ALARM BEZPRZEWODOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU + 2 PILOTY

1. Montaż:

- Wybierz miejsce montażu z uwzględnieniem zasięgu czujnika ruchu (110 stopni).
- Skorzystaj z regulowanego uchwyty, aby dostosować kąt montażu.
- Włóż baterie (brak w zestawie) do urządzenia.

2. Piloty:

- Dwa piloty pozwalają na uzbrajanie, rozbrajanie oraz testowanie alarmu.
- Jednakowy dostęp do funkcji dla dwóch użytkowników lub jako zapasowy pilot.

3. Aktywacja:

- Aktywuj alarm za pomocą pilota przed opuszczeniem pomieszczenia.
- Czujka reaguje na ruch w zasięgu 110 stopni.

4. Sygnał Alarmowy:

- Po wykryciu ruchu, urządzenie generuje donośny sygnał o mocy 105 dB.
- Sygnał moduluje się, zwiększając skuteczność odstraszania.

5. Wyłączanie Alarmu:

- Użyj pilota do wyłączenia alarmu w przypadku wejścia w zasięg.
- Wyłączenie jest możliwe tylko przy użyciu pilota.

6. Diody Sygnalizacyjne:

- Diody informują o stanie alarmu (uzbrojony/rozbrojony).
- Ostrzegają potencjalnych włamywaczy o ochronie obiektu.

7. Zasilanie:

- Alarm zasilany bateriami paluszkowymi (brak w zestawie).
- Istnieje opcja zasilania z zasilacza (brak w zestawie).

8. Diagnostyka:

- Zielona dioda informuje o 15-sekundowym okresie na opuszczenie pomieszczenia po aktywacji.
- Czerwona dioda sygnalizuje detekcję ruchu i aktywację alarmu.

9. Serwisowanie:

- Alarm nie wymaga specjalistycznego serwisowania.
- Sprawdzaj regularnie stan baterii i ich ewentualną wymianę.

10. Zestaw:

- Zestaw zawiera alarm bezprzewodowy, dwa piloty, uchwyt na ścianę oraz baterie do pilotów.