
REWOLUCYJNA DESKA DO KROJENIA

Z RUCHOMĄ KRAWĘDZIĄ

zabezpiecza przed spadaniem produktów

+ praktyczny stojak

Obracasz
Unosisz
Opuszczasz
i masz
4 deski w 1



CLASSIC MIX FORT FISH



INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.fortboard.eu


Make your day easier

Z czego składa się rozkładana deska do krojenia

Krążek – mniejsza deska kuchenna


Pierścień – o tej samej grubości co krążek

Ściana blokująca produkty




Powierzchnie do krojenia

Osadzone na sztywno w pierścieniu kołki ze stali nierdzewnej poruszają się po szynach, po obwodzie krążka




Szczelina pomiędzy krążkiem a pierścieniem




Wybrania jako uchwyty

Miejsce na palec dłoni (ułatwia wciśnięcie blokady)



Blokada z tworzywa sztucznego do odłączenia pierścienia od krążka



Śruba ze stali nierdzewnej

Ustawienia rozkładanej deski do krojenia

CLASSIC

Płaska deska
– powierzchnie krążka i pierścienia są na tej samej wysokości





MIX

Deska szufelka
– część powierzchni pierścienia znajduje się powyżej powierzchni krążka

FORT

Deska z koroną
– powierzchnia pierścienia znajduje się powyżej powierzchni krążka






FISH

Deska nożyce
– powierzchnie krążka i pierścienia krzyżują się jak w nożycach

Oznaczenia na desce w postaci półkul - w odpowiednim ułożeniu przedstawiają Ustawienie deski



Ustawienie Classic zablokowane



Pierścień i krążek są sztywną konstrukcją - kołek styka się z blokadą pierścienia



Położenie początkowe z którego przechodzimy do ustawień deski



Ustawienie niezablokowane - pierścień i krążek są ruchomą konstrukcją



Ustawienie Mix lub Fort zablokowane



Pierścień i krążek są sztywną konstrukcją - kołek styka się z blokadą pierścienia




Ustawienie Fish





Punkt wyjściowy z którego przechodzimy do demontażu lub montażu deski



Ustawienie CLASSIC



1. Przytrzymując deskę w położeniu początkowym



2. Obracamy pierścień zgodnie ze wskazówkami zegara do oporu - uzyskujemy ustawienie Classic
Powrót do położenia początkowego w odwrotnej kolejności

Ustawienie MIX



1. Podnosimy całą deskę w położeniu początkowym



2. Trzymając krążek unosimy część pierścienia do góry



3. Obracamy pierścień zgodnie ze wskazówkami zegara do oporu - uzyskujemy ustawienie Mix
Powrót do położenia początkowego w odwrotnej kolejności

Ustawienie FORT



1. W położeniu początkowym



2. Unosimy cały pierścień powyżej powierzchni krążka



3. Obracamy pierścień zgodnie ze wskazówkami zegara do oporu - uzyskujemy ustawienie Fort
Powrót do położenia początkowego w odwrotnej kolejności

Ustawienie FISH



1. Kładziemy krążek na pierścieniu jak na zdjęciu powyżej (Demontaż deski strona 7)



2. Unosimy część pierścienia



3. Umieszczamy krążek na dwóch bocznych kołkach



4. Wsuwamy głębiej krążek, aby czoło krążka znalazło się pod kołkiem widocznym na zdjęciu



5. Trzymając deskę dociskamy kciukami krążek do pierścienia



6. Przekręcamy pierścień w lewo



7. do uzyskania Oznaczenia widocznego na zdjęciu



8. Przekręcamy pierścień w prawo do oporu



9. Deskę możemy położyć na blacie i unieść pierścień jak na zdjęciu

Demontaż rozkładanej deski do krojenia



1. W ustawieniu Classic




2. Obracamy deskę spodem do góry




3. Chwytamy deskę w pobliżu blokady



4. Umieszczamy palec na blokadzie




5. Wciskamy blokadę do oporu i przesuwamy pierścień w lewo



6. Kołek powinien znaleźć się nad blokadą tak jak na zdjęciu



7. Wszystkie kołki będą widoczne w wybraniach jak na zdjęciu




8. Podnosimy pierścień odłączony od krążka



9. Kładziemy pierścień obok krążka




10. Pozycja w której możemy odłączyć blokadę



11. Odkręcamy śrubkę



12. Wysuwamy blokadę



13. Wszystkie części deski zdemontowane

Montaż rozkładanej deski do krojenia



1. Przygotowujemy krążek i pierścień zgodnie ze zdjęciem, należy uprzednio zamontować blokadę w odwrotnej kolejności (strona 7)



2. Po skosie wkładamy krążek w środek pierścienia



3. Zwróćmy uwagę na poprawne ułożenie oznaczenia „punkt wyjściowy" deski



4. Krążek poprawnie umieszczony w pierścieniu



5. Dociskając krążek, przekręcamy pierścień w lewo do oporu, a następnie w prawo do oporu

Cechy produktu:
Wymiary deski 35 cm x 35 cm x 2,7 cm
Wymiary stojaka 24 cm x 10 cm x 2,7 cm

Higiena
- Przed pierwszym użyciem deskę należy umyć łagodnym płynem do naczyń lub mydłem i zaolejować olejem jadalnym
- Nie moczyć w wodzie
- Deskę myć ręcznie, nie myć w zmywarce
- Wytrzeć deskę do sucha
- Używać zgodnie z przeznaczeniem
- Deskę nie należy pozostawiać w miejscach o dużej wilgotności powietrza czy też w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła

Materiał
- Kołki i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej
- Blokada wykonana z PE
- Pierścień, krążek i stojak wykonany jest z drewna bambusowego klejonego krzyżowo,
- Drewno bambusowe może posiadać niewielkie luki, szczelinki które normalnie występują w procesie prasowania bambusa.

Ostrzeżenie!
- Bądź ostrożny podczas korzystania z noży kuchennych
- Podczas skrobania lub filetowania ryby należy używać metalowych rękawic

Wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Made in Poland

ROZKŁADANA DESKA KUCHENNA CLASSIC MIX FORT FISH

Deska do krojenia CLASSIC MIX FORT FISH ułatwi działania nie tylko w domowej kuchni lecz również przy grillowaniu, na piknikach, w restauracji, pizzerii, barach i wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba przygotowania warzyw, owoców, pieczywa, mięsa, ryb.

Deskę do krojenia można wykorzystać też do serwowania serów jak i jako pojemnik do żywności.

Nowe rozwiązanie z ruchomym pierścieniem i dwiema powierzchniami do krojenia:
- łatwe jest krojenie większej ilości produktów dzięki ścianie blokującej, przenoszenie pokrojonych produktów na desce, zsypywanie produktów z deski.

Stabilność pierścienia i sztywność konstrukcji deski umożliwia swobodne oparcie dłoni podczas pracy na desce.
Rozwiązanie to umożliwia łatwe oddzielanie soków od pokrojonych produktów dzięki szczelinie pomiędzy pierścieniem a krążkiem.
Poprzez odłączenie pierścienia uzyskujemy mniejszą deskę kuchenną.
W Ustawieniu Classic rozwiązanie to wykazuje oszczędność miejsca podczas przechowywania.
Zmiana położenia pierścienia odbywa się szybko i w prosty sposób.
Deska jest prosta w demontażu i montażu, łatwa do mycia i utrzymaniu w czystości.
Wybrania na spodzie krążka posłużą jako uchwyty do zawieszenia całej deski.

Główne cechy rozkładanej deski do krojenia CLASSIC MIX FORT FISH:

Ustawienie **CLASSIC** , czyli płaska deska znana od pokoleń do między innymi tradycyjnego krojenia,
Ustawienie **MIX** , czyli deska szufelka, która między innymi przytrzyma kromkę podczas rozsmarowywania,
Ustawienie **FORT** , czyli deska z koroną, która między innymi powstrzyma pokrojone produkty przed zsunięciem się z deski,
Ustawienie **FISH** , czyli deska nożyce, dzięki której między innymi przytrzymamy rybę z dwóch stron przy skrobaniu i filetowaniu.

Więcej o praktycznym wykorzystaniu deski na stronie: **fortboard.eu**

Spis treści

Z czego składa się rozkładana deska do krojenia	strona 2
Ustawienia rozkładanej deski do krojenia	strona 3
Oznaczenia na desce w postaci półkul	strona 4
Ustawienia deski krok po kroku: 1/2	strona 5
Ustawienia deski krok po kroku: 2/2	strona 6
Demontaż rozkładanej deski do krojenia	strona 7
Montaż rozkładanej deski do krojenia	strona 8
Cechy produktu, pielęgnacja	strona 9