

ARCTIC COOLER
PRZENOŚNY KLIMATYZATOR DOMOWY
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywanie jej w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników urządzenia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nie przenosić urządzenia z pełnym zbiornikiem wody. Po opróżnieniu zbiornika w urządzeniu może wciąż pozostawać niewielka ilość wody.
- Zbiornik urządzenia napełniać czystą wodą. W razie potrzeby można używać wody destylowanej.
- Nie włączać urządzenia z pustym zbiornikiem, ponieważ może to prowadzić do skaleczenia użytkownika i/lub uszkodzenia urządzenia.
- Urządzenie działa najlepiej w pomieszczeniach z czystym powietrzem. Pył i kurz mogą skrócić jego trwałość eksploatacyjną.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, w pomieszczeniach. Chronić przed wilgocią.
- Jeśli na obudowie urządzenia pojawią się zacieki, należy odłączyć urządzenie z sieci, pozostawić na 24 godziny do wyschnięcia i ponownie włączyć.
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działania promieni słonecznym przez dłuższy czas.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy opróżnić zbiornik wody, ustawić wentylator na najwyższą prędkość i włączyć na co najmniej 4 godziny do całkowitego osuszenia filtra i wnętrza urządzenia.
- Urządzenie używać tylko z oryginalnym zasilaczem USB i kablem sprzedawanym wraz z urządzeniem.
- Nie dotykać zasilacza lub kable zasilającego mokrymi dłońmi.
- Przed przeniesieniem w inne miejsce, czyszczeniem lub wyjęciem/wymianą filtra należy odłączyć urządzenie od zasilania. Przed użyciem urządzenie postawić na twardym, płaskim, stabilnym i suchym podłożu.
- Nie stawiać klimatyzatora w pobliżu grzejnika lub urządzeń elektrycznych.
- Nie umieszczać urządzenia w przejściach lub w miejscach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo przewrócenia lub strącenia go na podłogę.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia.
- Nie stawiać żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie zatykać przedniej i tylnej kratki urządzenia.
- Nie odwracać urządzenia do góry dnem.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ognia.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby niepełnosprawne (z upośledzeniem motorycznym, sensorycznym lub psychicznym), dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby niedoświadczone lub nieznające zasady działania urządzenia wyłącznie pod warunkiem, że znajdują się pod opieką opiekunów, którzy

udzielili im odpowiednich i zrozumiałych dla nich wskazówek odnośnie działania i bezpiecznego użytkowania urządzenia i przekazali informacje o niebezpieczeństwach związanych z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci w wieku powyżej 8 lat mogą czyścić i konserwować urządzenie wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

- Urządzenie jest wyłączone dopiero po odłączeniu zasilacza od gniazdka.
- Zabrania się modyfikacji konstrukcji oraz samodzielnej naprawy urządzenia. Jego naprawę należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi.
- Wymianę uszkodzonego przewodu należy niezwłocznie zlecić wykwalifikowanemu personelowi.
- Wymienny filtr wody jest zaprojektowany specjalnie dla tego urządzenia. Filtr uszkodzony należy wymienić na nowy.
- Urządzenia nie należy podłączać do gniazda z programatorem czasowym bądź do obwodu sterowanego zdalnie.
- Pomimo sprawdzenia poprawności działania urządzenia, odpowiedzialność za jego użytkowanie wraz z jego skutkami spoczywa na użytkowniku.

SPIS CZĘŚCI (Rys. 1):

1. Włącznik podświetlenia
2. Przycisk prędkości pracy wentylatora
3. Kratka przednia
4. Diody prędkości pracy wentylatora
5. Włącznik
6. **Kratka tylna**
7. Gniazdo kabla zasilającego
8. Pokrywa zbiornika wody
9. Zbiornik wody
10. Zasilacz USB
11. Kabel USB



WSKAZÓWKI

- Postawić klimatyzator Arctic Cooler na podwyższeniu, np. stole, biurku, blacie itp. To najlepszy sposób na szybkie schłodzenie powietrza w pomieszczeniu.
- Po napełnieniu zbiornika wodą należy odczekać ok. 3 minuty do nasiąknięcia nią filtra. Dzięki temu powietrze będzie schładzać się jeszcze szybciej.
- Obszar z najchłodniejszym powietrzem znajduje się przed urządzeniem.
- Pełny zbiornik starcza na ok. 8 godzin pracy urządzenia przy niskiej prędkości wentylatora. Po opróżnieniu zbiornika filtr urządzenia będzie jeszcze przez pewien czas wilgotny, pozwalając na efektywne schładzanie powietrza.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Postawić klimatyzator Arctic Cooler na stole, biurku, blacie itp. (Rys. 2).
2. Otworzyć pokrywę zbiornika i napełnić go wodą (Rys. 3) z dzbanka, miarki itp.
3. Podłączyć wtyczkę kabla USB do gniazda w urządzeniu. Drugą wtyczkę kabla podłączyć do zasilacza lub innego źródła zasilania np. power banku lub gniazda USB w komputerze (Rys. 4).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Włącznikiem włączyć urządzenie (Rys. 5).
2. Przyciskiem  ustawić żadaną prędkość pracy wentylatora. Trzy dostępne tryby to wolny (LOW), średni (MID) i szybki (HIGH). Prędkość pracy będzie sygnalizowana diodami (od 1 do 3 diod) (Rys. 6).
3. Kolor podświetlenia można zmieniać przyciskiem . Podświetlenie może być jednokolorowe lub kolory mogą się zmieniać (Rys. 7). SEKWENCJA KOLORÓW: niebieski, czerwony, biały, turkusowy, fioletowy, żółty, zielony.
4. **Aby wyłączyć urządzenie, należy ponownie nacisnąć przycisk włącznika.**

UWAGA: Na co najmniej 5 minut przed wyłączeniem urządzenia zalecamy ustawienia wentylatora na tryb szybki HIGH, co umożliwi lepsze wyschnięcie filtra.

NISKI POZIOM WODY



Przy niskim poziomie wody w zbiorniku, będzie on podświetlany na ŻÓŁTO 3 razy co 60 sekund. Po napełnieniu zbiornika podświetlenie będzie działać zgodnie z ustawieniem.

KONSERWACJA

Zbiornik wody i wnętrze urządzenia należy czyścić raz na tydzień. Urządzenie czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.

Dla optymalnego działania urządzenia zalecamy wymianę filtra co najmniej co 6 miesięcy.

WYMIANA FILTRA

Filtr wody należy wymieniać co najmniej co 6 miesięcy lub w momencie, gdy uznamy, że wydajność urządzenia spadła. Po wymianie filtra należy zresetować urządzenie. Do tego czasu zbiornik wody będzie podświetlony na żółto. Aby zresetować urządzenie, wcisnąć naraz przyciski  i  przez 3 sekundy do zgaśnięcia podświetlenia.

1. Odłączyć urządzenie z sieci.
2. Delikatnie podważyć uchwyt zwalniający na dole przedniej kratki i pociągnąć ją w dół (Rys. 8).
3. Lekko podważyć filtr i wysunąć go z urządzenia (Rys. 9).
4. Włożyć nowy filtr zgodnie z oznaczeniem na nim (Rys. 9).
5. Wsunąć górną krawędź kratki w rowek i wcisnąć uchwyt zwalniający (Rys. 10).

UWAGI

- Nazwa produktu: ARCTIC COOLER
- Model: 17013-G
- Zasilanie: 5 V DC; 1,5-2,0 A
- Zasilacz: Model: SW-0501500EU – Wejście: 100-240 V~, 50-60 Hz, maks. 0,2 A – Wyjście: 5,0 V DC 1500 mA – Klasa II ochronności / Poziom hałasu: maks. 56,8 dB
- Dong Guan Jun Feng Electric Manufacturing Co.,Ltd
- No. 21 Yu Ning North Road. Yu Ning Industrial Zone, Heng Li Town, Dong Guan