

Panel sterowania ustawieniami zegara z tyłu obudowy:



4-cyfrowy zegar LED

Cechy

1. 4-cyfrowy kalendarz na 100 lat. Czas, data (format mm-dd), temperatura

Wybierz tryb wyświetlacza wciskając przycisk „UP”

- dP-1: zegar będzie krążył pomiędzy czasem (10s.) datą (2s.) i temperaturą (2.)
- dP-2: zegar zostanie na wybranym wyświetleniu. Wartością domyślną jest czas.
- dP-3: zegar będzie pokazywał tylko czas.

2. 3 alarmy z 60 sekundowym dźwiękiem

3. Formaty 12 i 24 godzinny

4. Oszczędność energii dzięki kontroli dźwiękiem. Kiedy kontrola dźwiękiem jest włączona, zegar przejdzie w stan uśpienia po 30 sekundach ciszy i uaktywni się dźwiękiem.

5. Temperatury: 0-50 st. Zamiana st. C na st. F poprzez wciśnięcie przycisku „DOWN” przez 2 sekundy.

6. Zasilanie: kabel USB AC110-240V/DC5.0V500MA lub 4 baterie AAA (baterie rekomendowane jedynie w trybie kontroli dźwiękiem, w trybie wyświetlania ciągłego – krótka żywotność baterii).

Sposób używania

Używaj przycisku „SET”, żeby przechodzić przez opcje wyświetlacza w kolejności: czas-data-alarm1-alarm2-alarm3-temperatura.

1. Ustawianie czasu

Kiedy wyświetlacz pokazuje czas przytrzymaj przycisk „SET” przez 2 sekundy, aż wyświetlacz pokaże czas ponownie.

Wciśnij przycisk „UP”, żeby zmienić format czasu między 12 i 24 godzinnym.

Wciśnij przycisk „SET”, żeby przejść do ustawień godziny.

Wciśnij przyciski „UP” lub „DOWN”, żeby ustawić godzinę.

Wciśnij przycisk „SET”, żeby przejść do ustawień minut.

Wciśnij przyciski „UP” lub „DOWN”, żeby ustawić minuty.

2. Ustawianie daty

Kiedy wyświetlacz pokazuje datę przytrzymaj przycisk „SET” przez 2 sekundy, aż rok się zaświeci.

Wciśnij przyciski „UP” lub „DOWN”, żeby ustawić rok.

Wciśnij ponownie przycisk „SET”, żeby przejść do ustawień miesiąca.

Wciśnij przyciski „UP” lub „DOWN”, żeby ustawić miesiąc.

Wciśnij ponownie przycisk „SET”, żeby przejść do ustawień dni.

Wciśnij przyciski „UP” lub „DOWN”, żeby ustawić dzień.

3. Ustawianie alarmu

Wciśnij przycisk SET aż pojawi się jeden z dostępnych alarmów: --A1—A2—A3. Przytrzymaj przycisk „SET” przez 2 sekundy, aż wyświetlacz pokaże czas.

Wciśnij przyciski „UP” lub „DOWN”, żeby ustawić godzinę.

Wciśnij przycisk „SET”, żeby przejść do ustawień minut.

Wciśnij przyciski „UP” lub „DOWN”, żeby ustawić minuty.

Wyświetlacz pokaże „ON:A1”, gdy alarm zostanie aktywowany.

Wyświetlacz pokaże „—:A1”, gdy alarm zostanie dezaktywowany.

Kiedy wyświetlacz pokazuje alarmy użyj przycisku „UP”, żeby aktywować /dezaktywować alarm

4. Kiedy wyświetlacz pokazuje czas wciśnij przycisk SD/ON/OFF, żeby włączyć/wyłączyć kontrolę dźwiękiem. ON:SD-kontr. dźwiękiem włączona;--:SD-kont. dźwiękiem wyłączona

5. Ustawianie wyświetlacza

Kiedy wyświetlacz pokazuje czas, wciśnij przycisk „UP”, żeby zmienić tryb wyświetlacza.

6. Przy ustawianiu czasu, 15 sekund bez operacji skutkuje zachowaniem obecnej wartości i zegar wróci do wyświetlania czasu.