

# Instrukcja obsługi PROFIHOT W3003

## Programowanie:

- MENU - aby wejść w system programowania należy przytrzymać przycisk SET.
- zmianę wartości nastawy w danym programie (P0 – P3) zmieniamy za pomocą przycisków ▲ i ▼
- za pomocą strzałek przełączamy się pomiędzy programami
- wejście w dany program zatwierdzamy przyciskiem SET

## Przykłady ustawień:

**Tryb grzania – Grzałka ma załączyć się kiedy temperatura spadnie poniżej 70°C a wyłączyć się kiedy osiągnie 100 °C.**

1. Wciskamy krótko przycisk SET, 2. Wyświetla nam się tryb P0, 3. Ponownie wciskamy krótko SET, 4. Ustawiamy wartość 170, 5. Wciskamy SET i przechodzimy do trybu P1 aby ustawić wartość 100, 6. Czeka kilka sekund aż urządzenie powróci na główny ekran.

**Tryb chłodzenia – Wentylator ma załączyć się kiedy temperatura wzrośnie powyżej 150°C a wyłączyć się kiedy spadnie do 70 °C.**

1. Wciskamy krótko przycisk SET, 2. Wyświetla nam się tryb P0, 3. Ponownie wciskamy krótko SET, 4. Ustawiamy wartość 150, 5. Wciskamy SET i przechodzimy do trybu P1 aby ustawić wartość 70, 6. Czeka kilka sekund aż urządzenie powróci na główny ekran.

**Tryb P3 to wartość opóźnienia załączenia się przełącznika. Wartość np. 2 – oznacza 2 minuty opóźnienia.**

*Produkt spełnia wymagania dyrektyw: 2014/35/UE EMC 2014/30/UE*

*RoHS II 2011/65/UE + RoHS III 2015/863 leaderLED EU Sp. z o.o.,*

*Małyszyn Górny 109 27-220 Mirzec, NIP: 6642152329*

*kontakt@leaderled.pl Wyprodukowano w Chinach*

