

✓ W skład zestawu wchodzi ekspres do kawy z wyjmowanym dzbanuszkim, mikser ręczny z ruchomymi końcówkami, blender z pojemnikiem i miarką oraz 6 akcesoriów kuchennych

- mikser wymaga użycia 2 baterii LR03 (brak w zestawie)
- blender wymaga użycia 2 baterii R03 (brak w zestawie)
- ekspres wymaga użycia 2 baterii R6 (brak w zestawie)
- wymiary opakowania: 57,8 x 28,5 x 12,4 cm
- wysokość ekspresu: około 21 cm
- wysokość blendera: około 24 cm
- zabawka przeznaczona dla dzieci od 3. roku życia