



1. Załóż palnik na kartusz z gazem



2. Obróć go o 20 stopni aby go zablokować



3. Otwórz gaz



4. Delikatnie naciśnij spust i uruchom palnik



5. Aby zdemontować palnik, obróć go o 20 stopni i zdejmij z kartusza