

Inspire

Powłoka Inspire to **nowej generacji powłoka ceramiczna** dla entuzjastów charakteryzująca się szybką i łatwą aplikacją oraz świetnymi właściwościami samooczyszczania. Zawiera w sobie dodatek CNT, co czyni powierzchnię **hydrofobową**, nadaje jej niesamowity **połysk** oraz lekko ją przyciemnia.

Powłoka **chroni powierzchnię** przed UV, kwaśnymi deszczami, odchodami ptaków oraz innymi warunkami pogodowymi.

Inspire można aplikować na lakier, felgi, elementy plastikowe, gumowe oraz szyby! Jest odporna na ścieranie. Produkt można aplikować „pod chmurką”.

Pojemność: 15 ml i 30 ml 15ml i 30 ml

Przeznaczenie: powłokę można aplikować na lakier, elementy plastikowe, reflektory, elementy szklane/szyby, felgi oraz na elementy gumowe.

Wydajność: 10-15 ml na średniej wielkości samochód (lakier).

Trwałość: do 18 miesięcy* lub do 20 tys km*.

*dłuższa trwałość z Cleantle Ceramic Booster.

Efekt: mocny połysk + lekkie przyciemnienie.

Skład: zawiera dodatek grafenu oraz nanorurek węgla.

Cechy wyróżniające:

- szybka i łatwa aplikacja,
- superhydrofobowość i wysoka trwałość,
- wysoka śliskość powierzchni,
- odporność na chemię i UV,
- szerokie spektrum warunków do aplikacji (temp. 8-35 stopni / wilgotność powietrza 30-80%),
- szybkie utwardzanie (12h),
- wysoka łatwość domywania – pozwala to zmniejszyć użycie chemii / nie ma konieczności używania agresywnej chemii.

Instrukcja aplikacji:

1. Przed użyciem wstrząsaj butelką minimum przez 30 sek. Podczas aplikacji drobinki komponentu nadal będą widoczne, jednak wstrząśnięcie preparatu zapobiegnie jego osadzeniu się na dnie butelki. Powtarzaj tę czynność przed każdą aplikacją.
2. Przygotuj powierzchnię (lakier/felgi/szyby/plastiki/opony/inne elementy gumowe) – usuwając z niej wszystkie zabrudzenia – zwłaszcza takie jak smoła czy opiłki metaliczne. W razie konieczności spoleruj lakier w celu 100% usunięcia wszelkich niedoskonałości.
3. Odtłuść przygotowaną powierzchnię preparatem IPA 50%.
4. 4. Produkt nakładaj sekcjami (np. 40x40 cm) oraz ruchami krzyżowymi za pomocą dołączonego aplikatora – w przypadku lakieru, szyb, plastików – lub aplikatora mikrofibrowego – w przypadku opon, elementów gumowych.
5. Po upływie 1-2 min. po nałożeniu, dotrzyj produkt mikrofibrą, aż do całkowitego usunięcia smug.
6. W przypadku szyb oraz elementów plastikowych po upływie 1-2 min. ściągnij lub dotrzyj nadmiar powłoki.
7. W przypadku opon – dużo zależy od modelu i wieku opon, stare opony mają tendencję do „wchłaniania” powłoki, nowe natomiast wymagają dotarcia/ściągnięcia nadmiaru powłoki po aplikacji po upływie ok. 1-2 min.
8. Zużycie na średniej wielkości aucie to około 20 ml (sam lakier), 10 ml (felgi), 20 ml (szyby +plastiki + opony).
9. Nie dopuść do zaschnięcia powłoki bez dotarcia!

Dodatkowe zalecenia:

- Aplikacje przeprowadzaj w zamkniętym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Aplikacja na zewnątrz również jest możliwa, ważne jednak, aby nie robić tego bezpośrednio na słońcu oraz przy silnym wietrze.
- Nie nakładaj powłoki na rozgrzane elementy!
- Pozwól powłoce związać się z lakierem przez co najmniej 12 godzin. Nie dopuszczaj w tym czasie do interakcji z wodą, deszczem czy innymi opadami.
- Jeśli w ciągu pierwszych 12 godzin lakier zmoknie, osusz auto delikatną mikrofibrą, nie dopuszczając do samoistnego wyschnięcia wody.
- Zalecamy nie myć auta przez pierwsze 5-7 dni chemią samochodową. W przypadku jeśli jest to konieczne spłucz auto samą wodą demineralizowaną (ostatni program na myjni bezdotykowej).
- Pełna aktywacja powłoki następuje po 24 godzinach.
- Używaj sprawdzonych produktów do mycia – powłoka jest odporna na środki czyszczące z zakresu pH 3-12.
- Trzymaj produkt daleko od ognia.
- Do aplikacji używaj rękawiczek i maseczki!
- W przypadku uszkodzenia hydrofobowej części powłoki – użyj Cleantle Ceramic Booster, aby przywrócić właściwości hydrofobowe lub zaaplikuj powłokę ponownie.

- Aby wydłużyć żywotność powłoki – używaj Cleantle Ceramic Booster raz na 10 tys. km lub raz na 6 miesięcy.
- Data przydatności: 2 lata od otwarcia butelki.
- Trwałość powłoki zależy od tego, jak dobrze przygotujemy powierzchnię lakieru do jej aplikacji oraz od dalszej pielęgnacji. Aby osiągnąć maksymalną trwałość konieczne jest odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie lakieru przed nałożeniem powłoki. Natomiast po aplikacji powłoki należy o nią dbać za pośrednictwem:
 - regularnego mycia ręcznego dedykowanymi produktami Cleantle Daily Shampoo², Citrus Foam² oraz Tech Cleaner².
 - usuwania osadów metalicznych za pomocą Cleantle Deiron Man
 - oraz odsmolenia z udziałem produktów do usuwania smoły/żywicy.