



NIP: 678-316-70-37
Cleantech Company Sp. z o.o.
Ul. Powstańców 50/10, 31-422 Kraków

Powłoka Admire to nowej generacji powłoka charakteryzująca się **szybka i łatwą aplikacją, wysoką trwałością i świetnymi właściwościami samooczyszczania. Czyni powierzchnię superhydrofobową**, nadaje jej **niesamowity połysk** i lekko ją **przyciemnienia!** Powłoka **chroni** przed promieniowaniem UV, kwaśnymi deszczami, odchodami ptaków oraz innymi warunkami pogodowymi. Jest odporna na ścieranie i agresywną chemię. Powłokę można aplikować na zewnątrz. Produkt jest **biodegradowalny**.

Przeznaczenie: powłokę można aplikować na **lakier, elementy plastikowe, elementy gumowe (w tym opony), reflektory, elementy szklane/szyby, felgi**.

Wydajność: 15-20 ml na średniej wielkości samochód. 5-10ml na komplet felg, 5-10ml szyby, 10-15 ml opony/elementy gumowe.

Trwałość: 3 lata lub do 50 tys km (w przypadku używania Ceramic Boostera okres ten może być wydłużony nawet do 5 lat i 100 tys km)

Efekt: mocny połysk + lekkie przyciemnienie.

Skład: zawiera dodatek grafenu oraz nanorurek węgla.

Cechy wyróżniające:

-szybka i łatwa aplikacja; superhydrofobowość i wysoka trwałość; wysoka śliskość powierzchni; wysoka odporność na chemię i UV; szerokie spektrum warunków do aplikacji (temp od 8-35 stopni / wilgotność powietrza 30-80%); szybkie utwardzanie (12h); wysoka łatwość domywania – pozwala to zmniejszyć użycie chemii / nie ma konieczności używania agresywnej chemii.

Instrukcja aplikacji:

1. Przed użyciem wstrząsaj butelką minimum przez 30sek. Podczas aplikacji drobinki komponentu nadal będą widoczne, jednak wstrząśnięcie preparatu zapobiegnie jego osadzeniu się na dnie butelki. Powtarzaj tę czynność przed każdą aplikacją.
2. Przygotuj powierzchnię (lakier/felgi/szyby/plastiki/opony/inne elementy gumowe) - usuwając z niej wszystkie zabrudzenia - zwłaszcza takie jak smoła czy opiłki metaliczne. W razie konieczności spoleruj lakier w celu 100% usunięcia wszelkich niedoskonałości. 3. Odtłuść przygotowaną powierzchnię preparatem IPA50%
4. Produkt nakładaj sekcjami (np.40x40cm) oraz ruchami krzyżowymi za pomocą dołączonego aplikatora - w przypadku lakieru, szyb, plastików - lub aplikatora mikrofibrowego - w przypadku opon, elementów gumowych.
5. Po upływie 1-2min po nałożeniu, dotrzyj produkt mikrofibrą, aż do całkowitego usunięcia

- smug.
6. W przypadku szyb oraz elementów plastikowych po upływie 1-2min ściągnij lub dotrzyj nadmiar powłoki.
 7. W przypadku opon – dużo zależy od modelu i wieku opon, stare opony mają tendencję do „wchłaniania” powłoki, nowe natomiast wymagają dotarcia/ściągnięcia nadmiaru powłoki po aplikacji po upływie ok. 1-2min.
 8. Zużycie na średniej wielkości aucie to około 20ml (sam lakier), 10ml (felgi), 20ml (szyby + plastiki + opony)
 9. Nie dopuść do zaschnięcia powłoki bez dotarcia!

Dodatkowe zalecenia

- Aplikacje przeprowadzaj w zamkniętym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
- Aplikacja na zewnątrz również jest możliwa, ważne jednak, aby nie robić tego bezpośrednio na słońcu oraz przy silnym wietrze.
- Nie nakładaj powłoki na rozgrzane elementy!
- Pozwól powłoce związać się z lakierem przez co najmniej 12 godzin. Nie dopuszczaj w tym czasie do interakcji z wodą, deszczem czy innymi opadami.
- Jeśli w ciągu pierwszych 12 godzin lakier zmoknie, osusz auto delikatną mikrofibrą, nie dopuszczając do samodzielnego wyschnięcia wody.
- Zalecamy nie myć auta przez pierwsze 5-7 dni chemią samochodową. W przypadku jeśli jest to konieczne spłucz auto samą wodą demineralizowaną (ostatni program na myjni bezdetykowej)
- Pełna aktywacja powłoki następuje po 24h.
- Używaj sprawdzonych produktów do mycia - powłoka jest odporna na środki czyszczące z zakresu pH 3-12.
- Trzymaj produkt daleko od ognia.
- Do aplikacji używaj rękawiczek i maseczki!
- W przypadku uszkodzenia hydrofobowej części powłoki – użyj Cleantle Ceramic Booster aby przywrócić właściwości hydrofobowe lub zaaplikuj powłokę ponownie. ● Aby wydłużyć żywotność powłoki – używaj Cleantle Ceramic Booster raz na 10 tys km lub raz na 6 miesięcy.
- Data przydatności: 2 lata od otwarcia butelki.

Trwałość powłoki zależy od tego jak dobrze przygotujemy powierzchnię lakieru do jej aplikacji oraz od dalszej pielęgnacji. Aby osiągnąć maksymalną trwałość konieczne jest odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie lakieru przed położeniem powłoki. Po aplikacji powłoki należy natomiast o nią dbać za pośrednictwem:

-regularnego mycia ręcznego dedykowanymi produktami Cleantle Daily Shampoo2, Citrus Foam2 oraz Tech Cleaner2.

-usuwania osadów metalicznych za pomocą Cleantle Deiron Man

-oraz odsmolenia z udziałem produktów do usuwania smoły/żywicy.