



Karta informacyjna Uchwyt magnetyczny na telefon

Kompatybilny z większością telefonów
Mocowanie - na kokpit
Kolor: srebrny

W zestawie:

Uchwyt magnetyczny
Dwie płytki metalowe

Instrukcja montażu:

1. Znajdź płaskie i nie nawoskowane miejsce, wyczyść je dokładnie.
2. Oderwij taśmę u dołu uchwyty, przyklej i dociśnij uchwyt.
3. Wyczyść i osusz tylną część telefonu, przyklej metalową płytkę do telefonu lub etui.
4. Przed użyciem odczekaj 1-24 godziny. Nie używaj uchwyty bezpośrednio po przyklejeniu.