



## MONTAŻ TAŚM LED Metin-Sklep

### **1. Przygotowanie powierzchni:**

Upewnij się, że powierzchnia, na którą chcesz nakleić taśmę LED, jest sucha, czysta i pozbawiona kurzu. Oczyść ją delikatnie wilgotną szmatką, a następnie dokładnie wysusz.

### **2. Umieszczenie taśmy LED:**

Odklej ochronną warstwę z taśmy LED, a następnie ostrożnie przyłóż ją do wybranej powierzchni. Upewnij się, że taśma jest równomiernie rozłożona i nie ma zgięć, co może wpłynąć na jej trwałość.

### **3. Utrwalenie taśmy:**

Po przyklejeniu taśmy LED, delikatnie naciśnij ją palcami lub za pomocą miękkiej, nieostrej powierzchni (np. gumowej krawędzi karty płatniczej) w celu lepszego przylegania do podłoża. Pozwól taśmie ustalić się przez około 24 godziny, zanim wystawisz ją na intensywne ruchy lub obciążenia.

Pamiętaj, żeby zapoznać się z instrukcjami producenta taśmy LED, ponieważ różne modele mogą wymagać specyficznych technik aplikacyjnych.