



ZASTOSOWANIE:

Taśma RENOPLAST CLEVER może być stosowana na tarasach, balkonach i loggiach z profilami okapowymi Renoplast K35, W35 lub K102. Służy do wzmacniania i uszczelniania przy wykonywaniu warstw hydroizolacji z zapraw uszczelniających jedno lub dwuskładnikowych w miejscu połączenia pomiędzy profilami okapowymi RENOPLAST i powierzchnią warstwy spadkowej (dociskowej).

WŁAŚCIWOŚCI:

- odporna na alkalia
- elastyczna
- doskonała przyczepność z zaprawami uszczelniającymi
- zapewnia szczelność w strefach okapowych

DANE TECHNICZNE:

SZEROKOŚĆ:	120 mm (profil K102) lub 160 mm (profile K35 lub W35)
DŁUGOŚĆ:	10 m
KOLORYSTYKA:	Szary z logo RENOPLAST

RODZAJ PODŁOŻA:

Podkłady cementowe, inne podłoża posiadające odpowiednią sztywność i nośność.

NARZĘDZIA:

Przymiar metrowy lub miara zwijana, nóż lub nożyczki, kielnia.

MONTAŻ:

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się z dokumentacją techniczną (projekt, karty techniczne, instrukcje i warunki stosowania etc.) Przed ułożeniem taśmy Clever podłoże należy przygotować zgodnie z wytycznymi producenta zaprawy uszczelniającej. Taśmę, przyciętą dożądanego wymiaru, następnie nawinąć na gniazdo na profilu Renoplast (K35 lub W35 lub K102) przed jego zamocowaniem do podłoża. Po montażu profili nanieść na podłoże zaprawę uszczelniającą, wtapiać taśmę Clever w świeżej zaprawie. Po przyłożeniu taśmę wzdłużnie docisnąć np. małą kielnią tak, aby usunąć wszelkie sfaldowania oraz pęcherze powietrza. Taśmy łączyć na zakład szerokości około 10 - 12 cm uprzednio odcinając owalny zaczepek na jedne z krawędzi.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:

