

Instrukcja obsługi obroży przeciw szczekaniu PET681V z funkcją wibracji.

Podręcznik użytkownika produktu



Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa - proszę przeczytać przed użyciem: Nie pozostawiaj obroży na psie przez dłużej niż 6-10 godzin, aby uniknąć martwicy spowodowanej naciskiem od sond stykających się ze skórą. Nie zakładaj obroży psu, gdy śpi, leży lub jest bez nadzoru. Upewnij się, że sondy są oddalone o szerokość palca od szyi psa (włóż palec między szyję psa a sondy, aby to sprawdzić).

Ważna uwaga: Kiedy obroża jest prawidłowo dopasowana, NIE RUSZA SIĘ. Możesz wsunąć tylko jeden palec pod obrożę. Jeśli NIE JEST PRAWIDŁOWO DOPASOWANA, będzie się aktywować przypadkowo i nie będzie działać, gdy pies zaszczeka.

Wprowadzenie: Obroża przeciw szczekaniu zapobiega szczekaniu poprzez stopniowo wzrastający dźwięk i wibracje, które są kontrolowane przez mikroprocesor rozróżniający szczekanie twojego psa od innych dźwięków środowiskowych i automatycznie dostarcza dźwięk i wibracje po każdym szczekaniu.

ZASADY DZIAŁANIA: Obroża przeciw szczekaniu posiada 7 poziomów korekty, które dostarczają różne kombinacje dźwięku i wibracji

1. Szczekanie po raz pierwszy: Postępujące ostrzeżenia dźwiękowe trwające 1,5 sekundy.
2. Szczekanie po raz drugi: Postępujące ostrzeżenia dźwiękowe trwające 2,5 sekundy.
3. Szczekanie po raz trzeci: Dźwięk trwa przez 4 sekundy + wibracja przez 0,5 sekundy.
4. Szczekanie po raz czwarty: Dźwięk trwa przez 4 sekundy + wibracja przez 1 sekundę.
5. Szczekanie po raz piąty: Dźwięk trwa przez 4 sekundy + wibracja przez 1,5 sekundy.
6. Szczekanie po raz szósty: Dźwięk trwa przez 4 sekundy + wibracja przez 2 sekundy.
7. Szczekanie po raz siódmy: Dźwięk trwa przez 4 sekundy + wibracja przez 2,5 sekundy.
8. Szczekanie po raz ósmy: Tryb snu dla bezpieczeństwa (na 75 sekund).


Istnieje w sumie 7 poziomów czułości. Czwarty poziom jest ustawiany automatycznie po zainstalowaniu baterii. Jeśli twój pies nie szczeka w ciągu 40 sekund, obroża powróci do poziomu 1. **NIE ZAKŁADAJ OBROŻY NA PSA BEZ WCZEŚNIEJSZEGO PRZETESTOWANIA JEJ W JAKICHKOLWIEK OKOLICZNOŚCIACH.** Upewnij się, że masz dobrą baterię przed przetestowaniem.

Instrukcje obsługi: Nasza PET681V jest prawie całkowicie automatyczna. Wystarczy zainstalować baterię alkaliczną 6 voltów, dostosować pasek do wielkości szyi twojego psa, a PET681V automatycznie rozpocznie swoje zadanie.




1. INSTALACJA BATERII:
2. Zdejmij ozdobną pokrywę.
3. Poluzuj pasek.
4. Zdejmij pokrywę baterii.
5. Włóż baterię (6 voltów) pomiędzy styki "zaczepu" [pozytywny koniec (+)] a "sprężynę" [negatywny (-)]. Obroża będzie automatycznie ustawiona na 4 poziom czułości (łącznie 7 poziomów czułości).

Założ odpowiednio pasujące końcówki



Zdejmij kolorową osłonę przed założeniem lub wymianą baterii



1. TESTOWANIE OBRÓŻKI PRZED UŻYCIEM Weź obrózkę w dłonie, trzymając ją z tyłu, i delikatnie dmuchnij niewielką ilością powietrza w kierunku małej dziurki pomiędzy dwoma sondami wibracyjnymi (patrz poniższa ilustracja). Usłyszysz pierwszy sygnał dźwiękowy. Dmuknij powtórnie, aby usłyszeć drugi sygnał dźwiękowy. Dmuknij po raz trzeci, a usłyszysz sygnał dźwiękowy i poczujesz delikatną wibrację (podobną do wibracji telefonu komórkowego). Możesz kontynuować to działanie, aż osiągniesz siódmy poziom korekty.

2. REGULACJA CZUŁOŚCI Są dwie PRZYCISKI + i - używane do regulacji czułości, i za każdym razem będzie słyszalny dźwięk "B", a czułość będzie stopniowo wzmacniana lub osłabiana. Im wyższy poziom czułości, tym łatwiej wywołać reakcję obróžki.

3. ZAKŁADANIE OBRÓŻKI NA PSA



Założ obróžę na szyję psa i dostosuj długość obróžy, korzystając z układu z klamrą przesuwaną. Obróža powinna dobrze przylegać pod szyją psa.

PRAWIDŁOWE DOPASOWANIE: Obróža nie rusza się, a pod obróžą lub paskiem możesz wsunąć TYLKO JEDEN palec.

NIEWŁAŚCIWE DOPASOWANIE: Obróža się rusza, a pod obróžą lub paskiem możesz wsunąć DWA palce. W takim przypadku obróža będzie aktywować się przypadkowo i nie będzie działać poprawnie, gdy twój pies będzie szczekać.

Upewnij się, że sondy wibracyjne mają bezpośredni kontakt ze skórą psa. Włosy między sondami a skórą zmniejszą skuteczność wibracji. W razie potrzeby zaleca się przyciąć lub ogolić futro psa pod szyją, aby zapewnić bezpośredni kontakt.

Uwaga:

1. Zanim założysz obróžę na psa, upewnij się, że dokręciłeś zaokrąglone sondy na elektrodach wibracyjnych! Użyj mini klucza do dokręcania/odkręcania ich.
2. TRZYMAJ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
3. Nie pozwalaj psu gryźć tej obróžy. Powinieneś również ograniczyć drapanie się lub drapanie obudowy przez psa.

1. Urządzenie to wykonane jest z plastiku i komponentów elektronicznych, które nie są strawne. Skonsultuj się z lokalnym weterynarzem, jeśli twój pies połknie jakiegokolwiek części tego produktu.

2. Obróža nie jest przeznaczona do użytku jako obróža zatrzymująca. Jeśli używasz smyczy, użyj jej z oddzielną obróžą zatrzymującą.

3. Codziennie sprawdzaj szyję swojego zwierzaka pod kątem jakichkolwiek objawów wysypki lub bolesności. Jeśli zauważysz wysypkę lub rany, proszę usuń obróžę na kilka dni.

4. Jest to normalne, ale nie powinno się to zdarzać zbyt często, aby nie wprowadzać zamieszania u twojego zwierzaka. Proszę nie używaj obróžy, jeśli twój zwierzak cierpi na pchły lub świerzbowce uszne. Ciągłe drapanie się z powodu pcheł lub świerzbowców usznych może czasami powodować reakcję obróžy, kiedy nie powinna.

Jeśli te działania są widoczne, skonsultuj się z weterynarzem w celu sprawdzenia zwierzaka pod kątem pasożytów. Chociaż mikroprocesor obróžy przeciw szczekaniu został zaprojektowany do rozróżniania indywidualnego szczekania twojego psa od przypadkowych dźwięków środowiskowych, urządzenie czasami może być aktywowane przez inne wibracje lub dźwięki.

Przewodnik do rozwiązywania problemów:

Q: Obróža ciągle się aktywuje.

A.1 Czułość jest ustawiona zbyt wysoko. Proszę obniżyć czułość, naciskając przycisk "-" (minus).

A.2 Obróža nie jest wystarczająco ciasno założona, proszę ją dokręcić.

Q: Mój pies potrząsa głową, a obróža się aktywuje. A: Ponieważ pies czuje się tak niewygodnie nosząc obróžę, że potrząsa głową i drapie ją, aby ją aktywować.

Q: Mój pies szczeka, ale obróža się nie aktywuje. A: Sprawdź stan baterii, wykonując pełny test. Jeśli obróža jest sprawna, będziesz musiał albo zwiększyć poziom czułości, naciskając "+" (plus), aby ułatwić aktywację, albo dokręcić obróžę, jeśli jest zbyt luźna.

Q: Obróža wydaje dźwięki, ale nie wibruje. A: W baterii nie ma wystarczająco dużo prądu, aby ją uruchomić. Proszę wymień baterię na nową.

Q: Obróža aktywuje się, gdy mój pies nie szczeka. A: Obróža czasami daje fałszywe alarmy... Nie martw się tym, twój pies bardzo szybko się uczy, że to dokładnie fałszywy alarm. Wszystkie psy szybko uczą się, że dwa sygnały dźwiękowe to po prostu dwa sygnały dźwiękowe, gdy szczekają. Ale jako odpowiedzialny właściciel psa, wiesz, że obróža została zaprojektowana, aby ZATRZYMAĆ nadmierne szczekani