



EXTREME EDC

W W W . X - E D C . E U

BRANSOLETKA PARACORD 10w1 oraz 11w1

Dotyczy modeli: 10w1 (nr katalogowy 916 oraz 916se) oraz 11w1 (nr katalogowy 917 oraz 917se)

Dystrybutor: OMEGA AT, Mulicka 4/6, 51-315 Wrocław, x-edc@o-at.pl

eXtreme EDC (www.x-edc.pl), Wyprodukowano w ChRL



PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ ISTOTNE UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Bransoletka po rozpakowaniu jest gotowa do użycia.
2. Podstawowe funkcje bransoletki „10w1”: ozdobna (stylowy gadżet - uzupełnienie garderoby); kompas; wbudowane dwa wielofunkcyjne mikro narzędzia; sygnalizator (lampka) LED „SOS”; gwizdek ratunkowy; krzesiwo magnezowe.
3. **KOMPAS:**
 - a) UWAGA: kompas jest działający, niemniej należy traktować go poglądowo wcześniej weryfikując jego działanie ze sprawnym, profesjonalnym kompasem/busolą. Ze względu na jego niewielkie rozmiary, utrudnione jest jego precyzyjne namagnesowanie w procesie produkcyjnym, w związku z czym błąd wskazań może wynosić +/- 30 stopni. Proszę mieć na uwadze, że metalowe przedmioty, które znajdują się w bezpośrednim "otoczeniu" (w tym "micro toole" znajdujące się w klamrze), mogą zakłócać działanie kompasu a optymalnym sposobem jego użycia jest idealny "poziom".
 - b) Użycie wbudowanego kompasu:
 - rozpiąć (i zdjąć z nadgarstka) bransoletkę,
 - wyjąć oba "micro toole" (miniaturowe, metalowe narzędzia) z klamry i odłożyć z dala od bransoletki,
 - położyć bransoletkę na poziomym podłożu w odległości min. 15 cm od metalowych przedmiotów i z dala od źródeł pola magnetycznego.
2. **MIKRO NARZĘDZIA (micro toole):**
 - a) UWAGA: ze względu na ostre krawędzie, należy obchodzić się z mikro narzędziami z należytą ostrożnością.
3. **SYGNALIZATOR LED:**
 - a) Jest oznaczony napisem „LED SOS”
 - b) Posiada wbudowane dwie jasne diody (LED) SMD koloru zielonego lub białego.
 - c) Sygnalizator LED nie posiada możliwości wymiany wbudowanej baterii zasilającej.
 - d) **Użycie sygnalizatora LED następuje poprzez jego kilkukrotne naciśnięcie:**
 - pierwsze krótkie naciśnięcie - włączenie trybu światła ciągłego (mini latarka)
 - drugie krótkie naciśnięcie - włączenie trybu światła stroboskopowego (pulsacyjnego)
 - trzecie krótkie naciśnięcie - wyłączenie sygnalizatora
 - dłuższe naciśnięcie (2-3 sekundy) - włączenie trybu świecenia SOS - po kolejnym naciśnięciu tryb zostanie wyłączony
4. **KRZESIWO:**
 - a) należy energicznie pocierać stalowym przedmiotem (np. jednym z micro tooli) o rdzeń krzesiwa w kierunku łatwopalnego materiału, aby wywołać iskry a następnie zapłon materiału. Jak każda "manualna" umiejętność, rozpalanie ognia, w szczególności przy użyciu krzesiwa magnezowego wymaga czasu, cierpliwości i doświadczenia – życzymy udanej zabawy.
 - b) UWAGA: przy rozpalaniu ognia należy zachować wysoką ostrożność, w szczególności przed iskrami wytwarzanymi przez krzesiwo. Iskry mogą rozpryskiwać się w różnych kierunkach a ich temperatura może osiągać nawet 3000 stopni Celsjusza.
 - c) Nie należy rozpalać ognia w miejscach, które nie są do tego celu przeznaczone.
5. UWAGI OGÓLNE: **Chronić przed dziećmi** – bransoletka posiada drobne, łatwe do odłączenia przedmioty, mogące stanowić zagrożenie dla dzieci. Ponadto posiada ostre, które mogą doprowadzić np. do skaleczenia lub uszkodzenia garderoby.

WARUNKI GWARANCJI I REKLAMCJI

1. Wszystkie sprzedawane przez nas towary są nowe i objęte są gwarancją sprzedawcy lub producenta/dystrybutora.
2. Eksploatacja i zużycie towarów nie podlegają gwarancji. Szczególne warunki eksploatacyjne poszczególnych produktów, jeśli występują, są ujęte w treści aukcji dotyczących tychże produktów.
3. Gwarancji nie podlegają również: wszelkiego rodzaju uszkodzenia towaru, w tym uszkodzenia mechaniczne i chemiczne (nie dotyczy transportu przesyłki).

OMEGA AT (extreme_edc) – wszelkie prawa zastrzeżone!

4. Klient traci prawo gwarancji w sytuacji podjęcia próby samodzielnej naprawy towaru, lub zlecenie naprawy towaru stronie trzeciej.
5. WSZYSTKIE reklamacje w pierwszej kolejności powinny zostać zgłoszone sprzedawcy, w formie pisemnej (dopuszczalna forma elektroniczna - e-mail), wówczas otrzymają Państwo informacje o sposobie wysyłki zwrotnej (z zasady będzie to list polecony ekonomiczny), adresie do wysyłki uszkodzonego towaru oraz ewentualne dalsze wskazówki. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej, informacje dot. towaru (numer katalogowy, numer aukcji itp.), datę zakupu towaru oraz opis usterki/przyczynę reklamacji.
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej, informacje dot. towaru (numer katalogowy, numer aukcji itp.), datę zakupu towaru, opis usterki/przyczynę reklamacji, oczekiwania Klienta.
7. Reklamacje gwarancyjne rozpatrujemy w ciągu 14 dni licząc od daty poprawnego zgłoszenia i dostarczenia reklamowanego towaru.
8. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy. Nieuzasadnione reklamacje nie wpływają na czas obowiązywania gwarancji.
9. Jeśli wada lub usterka towaru będzie niemożliwa lub nieopłacalna do usunięcia, towar zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, o nie gorszych parametrach niż produkt reklamowany, lub zwrócimy równowartość ceny produktu.
10. Kwota za przesyłkę zwrotną jest pokrywana przez Sprzedawcę tylko do wartości rekomendowanego (wskazanego przez Sprzedawcę) sposobu przesyłki zwrotnej, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
11. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, Klient pokrywa koszt przesyłki towaru w obie strony oraz koszt przeglądu/sprawdzenia reklamowanego przedmiotu.
12. Nie przyjmujemy przesyłek za zaliczeniem pocztowym (za pobraniem), ponieważ nie mamy możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki i oceny stanu technicznego odsyłanych przedmiotów.
13. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu, należy spisać protokół reklamacyjny w obecności pracownika Poczty Polskiej lub Kuriera, który stanowi podstawę do reklamacji z tytułu uszkodzenia przesyłki lub jej niekompletności (brak towarów).

WARUNKI ZWROTÓW

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia (konieczna jest forma pisemna, mająca charakter stosownego, jednoznacznego oświadczenia) podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
3. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: x-edc@o-at.pl lub też pisemnie na adres: OMEGA AT (x-edc), ul. Mulicka 4/6, 51-315 Wrocław.
4. Pismo, poza stosownym, jednostronnym oświadczeniem chęci odstąpienia od transakcji, powinno zawierać w szczególności następujące dane:
 - a) Dane Konsumenta (Odstępującego od umowy)
 - b) Datę transakcji oraz jej numer
 - c) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na jaki należy zwrócić pieniądze.
5. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony UOKiK: <https://uokik.gov.pl/download.php?id=780>
6. Zwracany produkt musi być w stanie nienaruszonym, tzn. nie może nosić śladów użytkowania lub być uszkodzony, musi posiadać wszystkie etykiety, oryginalne opakowanie, gwarancję (i inne dokumenty, instrukcje, graty itp. jeśli były dołączone) oraz dowód zakupu.
7. Zgodnie z prawem odstępujący od umowy sprzedaży ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku zwrócimy odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony produkt.
8. Zwrot środków w ramach odstąpienia od umowy za zakupiony towar, zostanie powiększony o wartość kosztów dostawy, jednak maksymalnie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie (podstawa prawna: art. 32 ust 1, 33, 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta). Jedyny wyjątek stanowi sytuacja,

OMEGA AT (extreme_edc) – wszelkie prawa zastrzeżone!

kiedy konsument odstąpi od umowy zanim wyślemy przesyłkę, wówczas po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwracamy pełną kwotę (koszt towaru + pełne koszty wysyłki).

9. Koszt przesyłki zwrotnej zwracanego towaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pokrywa KUPUJĄCY.
10. Nie przyjmujemy przesyłek za zaliczeniem pocztowym (za pobraniem), ponieważ nie mamy możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki i oceny stanu technicznego odsyłanych przedmiotów.