



LAMPA BIURKOWA STL034

INSTRUKCJE MONTAŻU

1. Proszę postępować zgodnie z instrukcją montażu lampy.
 2. Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka.
- Lampa może być regulowana tylko w sposób pokazany na zdjęciu. Jeśli przekroczysz ten kierunek, lampa prawdopodobnie się przewróci.

DANE TECHNICZNE

- 230V ~ 50Hz
- E27, MAX: 40W





Regulacja lampki w trzech miejscach oraz ruchomy punkt świetlny pozwalają na jeszcze lepsze dopasowanie kąta oświetlenia



Wygodny przycisk włącz/ wyłącz

Ø28cm

109,5cm



Żarówka E27 do kupienia oddzielnie

Zasilanie za pomocą wtyczki

okrągła podstawa

