

Waga kuchenna 500g - 0,01g

Dziękujemy za zakup naszej wagi cyfrowej. Przy normalnej pielęgnacji i odpowiednim traktowaniu, waga ta będzie służyć przez wiele lat.

Ogólna konserwacja i pielęgnacja

1. Unikaj narażenia na ekstremalne ciepło lub zimno. Unikaj także wilgoci. Zawsze pozwól wadze dostosować się do temperatury pokojowej przed użyciem.
2. Trzymaj wagę w czystym i suchym środowisku. Kurz, brud, wilgoć, wibracje, prądy powietrzne i bliskość innych urządzeń elektronicznych mogą negatywnie wpływać na dokładność i niezawodność wagi.
3. Obsługuj wagę ostrożnie. Delikatnie kładź przedmioty na tacce wagi. Pomimo że waga jest zaprojektowana jako trwała, nieodpowiednie użytkowanie może trwale uszkodzić jej elementy wewnętrzne. Zawsze unikaj wstrząsów i upadków. Jest to precyzyjne urządzenie, które należy obsługiwać z daleka od ekstremalnych warunków.

Specyfikacja i funkcje

1. Zakres: 0-500g. Dokładność: 0,01g.
2. Jednostki: g, oz, ozt, dwt, ct, gn
3. Klawisze funkcyjne: ON/OFF, UNIT, PCS, TARE
4. Wyświetlacz: LCD z podświetleniem
5. Automatyczne wyłączenie
6. Zasilanie: 2 baterie AA
7. Zakres temperatury pracy: 10 do 30 stopni Celsjusza

Obsługa

1. Umieść wagę na równej powierzchni i naciśnij klawisz „ON/OFF”, aby ją włączyć lub wyłączyć.
2. Poczekaj, aż wyświetlacz LCD pokaże zero, następnie naciśnij przycisk „UNIT”, aby wybrać jednostkę ważenia.
3. Umieść przedmiot do zważenia na powierzchni i poczekaj, aż wynik będzie stabilny.

Funkcja tarowania

1. Włącz wagę jak opisano powyżej.
2. Umieść „pojemnik” na platformie. Naciśnij „TARE” i poczekaj, aż wyświetlacz LCD pokaże zero.
3. Waga jest gotowa do ważenia. Dodaj „przedmiot netto”.

Kalibracja

1. Umieść wagę na równej powierzchni i włącz ją.
2. Przytrzymaj przycisk „UNIT”, aż wyświetlacz pokaże „CAL”, a następnie zwolnij przycisk.
3. Naciśnij przycisk „UNIT” ponownie, a wyświetlacz pokaże wymaganą wagę kalibracyjną.
4. Umieść ciężarek na środku platformy. Wyświetlacz LCD pokaże „PASS”, a waga wróci do normalnego trybu ważenia. Usuń ciężar i wyłącz wagę.

Funkcja liczenia

1. Umieść wagę na równej powierzchni i włącz ją.
2. Próbkowanie: Przygotuj próbkę ilościową (25, 50, 75 lub 100 sztuk) przedmiotów, które chcesz policzyć. Umieść przedmioty na platformie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „PCS”, aż waga pokaże „25”, „50”, „75” lub „100”. Naciśnij przycisk „UNIT”, aby przełączać się między powyższymi wartościami, aby dopasować ilość przedmiotów na platformie. Naciśnij „PCS” ponownie, a wyświetlacz pokaże „pcs” w lewym dolnym rogu. Próbkowanie zakończone. Umieść przedmioty, które chcesz policzyć na platformie, a wyświetlacz pokaże ich ilość.

Ostrzeżenia

1. „Lo”: Niskie napięcie. Wymień baterie.
2. „o-Ld”: Przeciężenie. Szybko usuń przedmiot, aby chronić wagę.