

LAMPA SOLARNA Z CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU OGRODOWA ULICZNA MOCNA 100 LED

KARTA PRODUKTU

LAMPA SOLARNA

Rozpakowanie i przygotowanie: Wyjmij lampę solarną i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych. Upewnij się, że jest dostatecznie naładowana przez wystawienie jej na bezpośrednie działanie światła słonecznego przez kilka godzin przed pierwszym użyciem.

Montaż: Jeśli lampa solarna jest przystosowana do montażu (na przykład na ścianie lub płocie), umieść ją w odpowiednim miejscu i zamocuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Włączanie i wyłączenie: Wiele lamp solarnych posiada automatyczny czujnik zmierzchu i świtu. Oznacza to, że będą się włączać automatycznie po zmroku i wyłączać o świcie. Jeśli jednak lampa ma przycisk włączania i wyłączenia, użyj go, aby włączyć ją ręcznie.

Tryby pracy: Niektóre lampy solarne mają różne tryby pracy, takie jak stałe świecenie lub migotanie. Przełączenie między trybami może być opisane w instrukcji obsługi lub uzyskane przez wielokrotne wciśnięcie przycisku w określony sposób.

Czyszczenie i konserwacja: Regularnie usuwaj kurz i brud z panelu słonecznego ponieważ może to wpływać na jego wydajność. Również utrzymuj lampę w czystości, aby zapewnić jej trwałość.

Ładowanie: Jeśli lampa przestaje działać lub świeci słabo, upewnij się, że jest wystawiona na odpowiednie warunki słoneczne, aby naładować wbudowany akumulator.

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPY I ŻYCZYMY MIŁEGO KORZYSTANIA Z PRODUKTU 😊