

INSTRUKCJA GŁOŚNIK BOOMBOX

OMÓWIENIE PRZYCISKÓW , KOLEJNO ZACZYNAJĄC OD LEWEJ STRONY :

przycisk M : służy do włączenia bluetooth w głośniku .

przycisk - : przytrzymaj aby ściszyć lub naciśnij krótko aby przełączyć na ostatnią muzykę , służy też do przełączania stacji radiowych

przycisk WŁĄCZ (I) : przytrzymaj aby włączyć głośnik

Przycisk w kształcie odwróconej klepsydry : do zmiany odsłuchu z radia , bluetooth , USB , karta SD itp

przycisk + : przytrzymaj aby podgłośić lub naciśnij by przełączyć na następną muzykę , służy też do przełączania stacji radiowych

przycisk WŁĄCZ/ PAUZA – odbiera lub odrzuca połączenia telefoniczne , wznawia lub pauzuje odtwarzanie muzyki , również służy do włączenia trybu głośnomówiącego

Kabel z dwoma takimi samymi końcówkami (kabel AUX) możemy użyć aby podłączyć np. do komputera i odtwarzać bezpośrednio z niego muzykę . Najłatwiejszy sposób na połączenie głośnika z urządzeniem jest opcja bluetooth . Wszystkie gniazda głośnika są widoczne po zdjęciu silikonowej osłonki z tyłu . Głośnik ładujemy jak telefon , za pomocą kabla USB dołączonego do głośnika . Adaptera nie ma w zestawie , wystarczy taki jak do telefonu .

UWAGA !! - Radio w każdym głośniku bluetooth , w tym także działa tylko na jednej zasadzie , mianowicie trzeba głośnik podłączyć na kablu do sieci , czyli do prądu , czyli tak jakbyśmy go ładowali (próbować kablem aux lub usb) , wtedy gdy głośnik się ładuje to radio łapie zasięg i radio działa . W każdym głośniku BT jakość tego radia nie będzie perfekcyjna stąd polecamy połączyć go normlanie z Bluetooth , i w google wpisać radio fm , bądź inne radio , i jakość sygnału i dźwięku będzie zdecydowanie najlepsza .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA :

- Bluetooth 4.1
- Zasięg sygnału: do 10 metrów
- Pasmo przenoszenia sygnału: 75Hz-20kHz
- Akumulator: 10,000 mAh
- Zasilanie: 5V
- Moc : 50 W
- Złącza: USB, MicroUSB, MicroSD, MiniJack 3,5 mm
- Funkcja Powerbank: tak, 5V 2,1A (max)
- Czas pracy do 15 godzin

INSTRUKCJA GŁOŚNIK BOOMBOX

OMÓWIENIE PRZYCISKÓW , KOLEJNO ZACZYNAJĄC OD LEWEJ STRONY :

przycisk M : służy do włączenia bluetooth w głośniku .

przycisk - : przytrzymaj aby ściszyć lub naciśnij krótko aby przełączyć na ostatnią muzykę , służy też do przełączania stacji radiowych

przycisk WŁĄCZ (I) : przytrzymaj aby włączyć głośnik

Przycisk w kształcie odwróconej klepsydry : do zmiany odsłuchu z radia , bluetooth , USB , karta SD itp

przycisk + : przytrzymaj aby podgłośić lub naciśnij by przełączyć na następną muzykę , służy też do przełączania stacji radiowych

przycisk WŁĄCZ/ PAUZA – odbiera lub odrzuca połączenia telefoniczne , wznawia lub pauzuje odtwarzanie muzyki , również służy do włączenia trybu głośnomówiącego

Kabel z dwoma takimi samymi końcówkami (kabel AUX) możemy użyć aby podłączyć np. do komputera i odtwarzać bezpośrednio z niego muzykę . Najłatwiejszy sposób na połączenie głośnika z urządzeniem jest opcja bluetooth . Wszystkie gniazda głośnika są widoczne po zdjęciu silikonowej osłonki z tyłu . Głośnik ładujemy jak telefon , za pomocą kabla USB dołączonego do głośnika . Adaptera nie ma w zestawie , wystarczy taki jak do telefonu .

UWAGA !! - Radio w każdym głośniku bluetooth , w tym także działa tylko na jednej zasadzie , mianowicie trzeba głośnik podłączyć na kablu do sieci , czyli do prądu , czyli tak jakbyśmy go ładowali (próbować kablem aux lub usb) , wtedy gdy głośnik się ładuje to radio łapie zasięg i radio działa . W każdym głośniku BT jakość tego radia nie będzie perfekcyjna stąd polecamy połączyć go normlanie z Bluetooth , i w google wpisać radio fm , bądź inne radio , i jakość sygnału i dźwięku będzie zdecydowanie najlepsza .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA :

- Bluetooth 4.1
- Zasięg sygnału: do 10 metrów
- Pasmo przenoszenia sygnału: 75Hz-20kHz
- Akumulator: 10,000 mAh
- Zasilanie: 5V
- Moc : 50 W
- Złącza: USB, MicroUSB, MicroSD, MiniJack 3,5 mm
- Funkcja Powerbank: tak, 5V 2,1A (max)
- Czas pracy do 15 godzin

INSTRUKCJA GŁOŚNIK BOOMBOX

OMÓWIENIE PRZYCISKÓW , KOLEJNO ZACZYNAJĄC OD LEWEJ STRONY :

przycisk M : służy do włączenia bluetooth w głośniku .

przycisk - : przytrzymaj aby ściszyć lub naciśnij krótko aby przełączyć na ostatnią muzykę , służy też do przełączania stacji radiowych

przycisk WŁĄCZ (I) : przytrzymaj aby włączyć głośnik

Przycisk w kształcie odwróconej klepsydry : do zmiany odsłuchu z radia , bluetooth , USB , karta SD itp

przycisk + : przytrzymaj aby podgłośić lub naciśnij by przełączyć na następną muzykę , służy też do przełączania stacji radiowych

przycisk WŁĄCZ/ PAUZA – odbiera lub odrzuca połączenia telefoniczne , wznawia lub pauzuje odtwarzanie muzyki , również służy do włączenia trybu głośnomówiącego

Kabel z dwoma takimi samymi końcówkami (kabel AUX) możemy użyć aby podłączyć np. do komputera i odtwarzać bezpośrednio z niego muzykę . Najłatwiejszy sposób na połączenie głośnika z urządzeniem jest opcja bluetooth . Wszystkie gniazda głośnika są widoczne po zdjęciu silikonowej osłonki z tyłu . Głośnik ładujemy jak telefon , za pomocą kabla USB dołączonego do głośnika . Adaptera nie ma w zestawie , wystarczy taki jak do telefonu .

UWAGA !! - Radio w każdym głośniku bluetooth , w tym także działa tylko na jednej zasadzie , mianowicie trzeba głośnik podłączyć na kablu do sieci , czyli do prądu , czyli tak jakbyśmy go ładowali (próbować kablem aux lub usb) , wtedy gdy głośnik się ładuje to radio łapie zasięg i radio działa . W każdym głośniku BT jakość tego radia nie będzie perfekcyjna stąd polecamy połączyć go normlanie z Bluetooth , i w google wpisać radio fm , bądź inne radio , i jakość sygnału i dźwięku będzie zdecydowanie najlepsza .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA :

- Bluetooth 4.1
- Zasięg sygnału: do 10 metrów
- Pasmo przenoszenia sygnału: 75Hz-20kHz
- Akumulator: 10,000 mAh
- Zasilanie: 5V
- Moc : 50 W
- Złącza: USB, MicroUSB, MicroSD, MiniJack 3,5 mm
- Funkcja Powerbank: tak, 5V 2,1A (max)
- Czas pracy do 15 godzin