

Instrukcja użytkowania:

1. Aby zamknąć:

- Zamknij ruchome ramię skobla.
- Przekręć głowicę z szyfrem.
- Przekręć cyfry, aby zamknąć.

2. Aby otworzyć:

- Ustaw trzycyfrowy szyfr.
- Przekręć głowicę z szyfrem.
- Odsuń ruchome ramię.

3. Aby zmienić hasło:

- Na spodzie zamka znajduje się otwór do zmiany hasła.
- Ustaw aktualny trzycyfrowy kod zamka (fabryczny to 000).
- Włóż dołączony klucz do otworu i trzymaj wciśnięty do oporu.
 - Ustaw nowy kod.
- Wyjmij klucz z otworu.

