

LOKALIZATOR iTRACK BLUETOOTH ALARM RUCHU

MODEL: AW28




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dziękujemy za zakup lokalizatora.

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość.

1. Elementy urządzenia

1. Wrób do otwierania obudowy
2. Dziurka na zawieszkę
3. Lampka LED
4. Przycisk do parowania urządzenia z telefonem, włączania i zdalnego spustu migawki



2. Pobierz aplikację

Wyszukaj i pobierz aplikację „iTrack Easy” ze Sklepu Play lub App Store. Możesz także zeskanować poniższy kod:




3. Włącz Bluetooth w telefonie

Upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony, co jest niezbędne do pracy z urządzeniem.







4. Zarejestruj się w aplikacji

Załącz konto, lub zaloguj się jeśli używałeś aplikacji wcześniej.




5. Sparuj urządzenie iTrack z telefonem

- Upewnij się, że Bluetooth jest włączony
- Trzymaj lokalizator blisko telefonu
- Przytrzymaj przycisk na lokalizatorze do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego. Powinna zacząć migać lampka LED.





6. Znajdywanie telefonu poprzez iTrack

Kiedy lokalizator jest sparowany z telefonem, możesz dzięki niemu znaleźć telefon. Przytrzymaj przycisk na lokalizatorze, a telefon wyda dźwięk jeśli znajduje się w zasięgu iTrack.




7. Znajdywanie lokalizatora poprzez telefon

Kiedy lokalizator jest sparowany z telefonem, możesz znaleźć go poprzez aplikację w telefonie. Otwórz aplikację i naciśnij ikonę „Dzwonek”. Lokalizator wyda sygnał dźwiękowy i zacznie świecić lampka LED. Możesz także kliknąć ikonę lokalizowania na mapie.



8. Zdalne sterowanie aparatem/kamerą w telefonie

Przycisk na lokalizatorze może działać także jako spust migawki. Naciśnij przycisk aby wykonać zdjęcie.




DZWONEK

ZDJĘCIE

9. Oznaczenie jako zgubiony

Kiedy urządzenie straci łączność z telefonem (znajdzie się poza jego zasięgiem), możesz oznaczyć przedmiot jako zgubiony. Inni użytkownicy aplikacji będą mogli pomóc odnaleźć urządzenie, poprzez oznaczanie jego lokalizacji w aplikacji. Będziesz dostawał stosowne powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś oznaczy Twoje urządzenie na mapie.



MAPA

OZNACZ JAKO ZAGUBIONY

10. Alarm ruchu

Funkcję alarmu ruchu można włączyć w ustawieniach w aplikacji. Gdy jest włączona, a czujnik wykryje ruch, w telefonie oraz lokalizatorze zabrzmie sygnał dźwiękowy. Alarm odzywa się raz na 90 sekund.

11. Historia ruchu

Możesz przejrzeć historię ruchu w aplikacji. Funkcję zapisywania historii trzeba włączyć w ustawieniach lokalizatora w aplikacji.

12. Wymiana baterii

- Otwórz iTrack korzystając z wycięcia na boku. Możesz użyć naszego dołączonego plastikowego kawałka, aby spróbować otworzyć.
- Wyjmij starą baterię i zastąp ją nową baterią CR2032.
- Po zamknięciu pokrywy, naciśnij przycisk na lokalizatorze w celu ponownego połączenia z telefonem.

13. Wodoodporność

Urządzenie jest odporne tylko na ochłapanie. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia.

14. Rozwiązania częstych problemów

Zagadnienie	Powód	Rozwiązanie
Prośba o wpisanie PINu podczas parowania urządzenia z telefonem	Próbujesz parować urządzenie z telefonem poprzez ustawienia Bluetooth	Sparuj urządzenie poprzez aplikację mobilną.
Nie mogę sparować urządzenia z telefonem	Bluetooth jest wyłączony.	Włącz Bluetooth w ustawieniach telefonu.
	Lokalizator jest zbyt oddalony od telefonu.	Przybliż lokalizator do telefonu do momentu usłyszenia sygnału.
	Bateria w lokalizatorze jest wyladowana.	Wymień baterię.
Bateria wytrzymuje tylko parę dni.	Moduł lokalizatora jest uszkodzony.	Wymień baterię. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Lokalizacja nie pojawia się na mapie.	GPS w telefonie jest wyłączony, lub aplikacja nie może uzyskać dostępu do GPS.	Włącz GPS i upewnij się że nie jest blokowane dla aplikacji.
Bateria w telefonie szybko się wyladowuje podczas korzystania z aplikacji.	Jest to rzadki problem, który może wystąpić w niektórych telefonach i jest związany z poborem mocy modułu GPS lub innych komponentów.	Włącz jedną z opcji: albo Bluetooth albo GPS, w zależności czego w danym momencie potrzebujesz.

IMPORTER:

INGEO Grzegorz Popławski
Al. Piłsudskiego 20A/17
15-446 Białystok
www.elexpress.pl

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że nie można wyrzucać niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkty można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych bądź elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol ważny jest tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

