



LAMPA BIURKOWA STL029



INSTRUKCJE MONTAŻU

1. Podłącz sterownik LED za pomocą kabla USB, a następnie włóż wtyczkę typu C do tylnej części podstawy.
2. Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka.

DANE TECHNICZNE

- 230V ~ 50Hz
- 5 Watt 80 x LED
- Specyfikacja Adaptora Wyjście:5V 1.0A



Proste składanie oraz łatwe przechowywanie



Regulacja lampki w dwóch miejscach oraz dwa ruchome punkty świetlne pozwalają na jeszcze lepsze dopasowanie kąta oświetlenia



Antypoślizgowa podstawa



150cm

5 STOPNI REGULACJI
TEMPERATURY
BARWY



- Włącz/ wyłącz
- 60min licznik czasu
- 5 stopniowy suwak jasności
- dwie lampki nocne



Zasilanie lampki za pomocą kabla USB.