




UFO
PROJEKTOR
INSTRUKCJA OBSŁUGI





ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.

UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA

Małe części. Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.

To nie jest zabawka.

WARNING! CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 10 years of age.


This is not a toy.



CE UK
CA RoHS



Projektor UFO



Przycisk ON/OFF


Zorza polarna/
galaktyka

Księżyc/
Gwiazdy

Melodia





Ładowanie

Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V  1A lub portu USB w komputerze do ładowania produktu.

Wskaźnik ładowania (zaznaczony poniżej) świeci na czerwono podczas ładowania i zapala się na zielono po pełnym naładowaniu.

Gniazdo ładowania
USB-C

Wskaźnik ładowania



Kabel
USB - USB-C
(w zestawie)



Funkcje


Włączanie/wyłączanie

Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem.

Wciśnij , aby włączyć/wyłączyć projektor.

Zorza polarna/Galaktyka


Wciśnij , aby zmienić kolor zorzy/galaktyki.

Przytrzymaj , aby zmienić tryb (zorza polarna/galaktyka)

Księżyc/Gwiazdy


Wciśnij , aby zmienić tryb (księżyc/gwiazdy/księżyc+gwiazdy)

Melodia

Wciśnij , aby zmienić melodię.



Pilot



Parametry Produktu

Nazwa produktu: PROJEKTOR UFO

Symbol: MW20795

Kolor produktu: Biały

Napięcie znamionowe: DC5V --- 1A

Moc: 10W

Barwa światła: RGBW

Pojemność akumulatora: 1800mAh

Czas ładowania: 4h

Czas pracy: 2.5-5h

Waga: 478g

Materiał: ABS+PC

Wymiary: 150x145x104mm




Uwaga!

- Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po długim czasie nieużywania.
- Produkt nie powinien być umieszczany pod kątem większym niż 6°.
- Nie używaj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
- Trzymaj produkt z dala od wody.
- Produkt posiada wbudowany akumulator.
- Nie rozkręcaj, nie naprawiaj, nie modyfikuj produktu na własną rękę.
- Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.







UFO
PROJECTOR
USER GUIDE




UFO Projector



Charging

The product has a built-in battery, please use a DC5V  1A adapter or a computer USB port when charging.

The charging indicator (shown below) lights up in red while charging and turns green when fully charged.



Functions

Power ON/OFF

Please charge the product fully before first use.

Press  to turn ON/OFF the projector.

Northern lights/galaxy


Press  to change the color of northern light/galaxy.

Hold  to change the mode (northern lights/galaxy).

Moon/stars


Press  to change the mode (moon/stars/moon+stars)

Ambient sound

Press  to change the ambient sound.



Remote controller



Product Parameters

Product name: UFO PROJECTOR

Product symbol: MW20795

Product color: White

Rated Voltage: DC5V --- 1A

Power: 10W

Light temperature: RGBW

Battery capacity: 1800mAh

Charging time: 4h

Battery life: 2.5-5h

Weight: 478g

Material: ABS+PC

Dimensions: 150x145x104mm



Warning!

- Please charge the product fully before using it for the first time or after a long time of not using it.
- The product shall not be placed at an angle of inclination of more than 6°.
- Don't use the product in a high-temperature and high-humidity environment.
- Keep the product away from water.
- This product's built-in battery can not be replaced.
- Do not disassemble, repair or modify the product by yourself.
- The light source of this product is not replaceable.

