Uwagi

1) Śledzenie GPS działa na zewnątrz. Lokalizator musi posiadać sygnał telefoniczny GSM oraz sygnał GPS. Sygnał satelitarny GPS może być blokowany przez metal lub budynki znajdujące się nad urządzeniem.

2) Upewnij się, że karta SIM (sieć 2G GSM lub kompatybilna) posiada środki na koncie w celu wykonywania połączeń, wysłania wiadomości i łączenia się z siecią GPRS.

3) Upewnij się, że karta SIM nie ma zastrzeżonego numeru i nie ma włączonej funkcji przekierowywania połączeń.

4) Umieść kartę SIM poprawnie. Wyłącz funkcję PINu.

5) Nie wolno rozmontowywać urządzenia.


6) Wybierz kartę SIM (Normalna i Nano SIM nie będą pasowały):



Użyj telefonu aby zadzwonić na kartę SIM w urządzeniu, rozłącz się zanim włączy się poczta głosowa lub wyślij SMS o treści: „smslink123456” na kartę SIM w urządzeniu. Lokalizator odpowie wysyłając informację o swoim położeniu.



Rys. 1. Sygnał GPS



Rys. 2. Brak sygnału GPS

Rys. 1. Zwrotna informacja o położeniu w czasie rzeczywistym pod sygnałem satelitarnym GPS.

- **Lat: 22.67533 lon: 114.03913** – pozycja urządzenia wyrażona w długości i szerokości geograficznej
- **Spd: 000.1** – pokazuje prędkość przemieszczania się urządzenia w km/h.

- **T:06/14/17 09:14** – prawdziwy czas śledzenia, domyślnie ustawiony jest czas londyński. Możesz ustawić strefę czasową za pomocą komendy SMS (instrukcja w punkcie 4.7).
- **Link Google** – link otwiera stronę internetową z mapami Google, pokazującą położenie urządzenia na mapie.

Rys. 2. Zwrotna informacja o ostatnim położeniu lokalizatora. Brak sygnału GPS. Teraz jest to informacja o pozycji LBS (Local-based service) bazująca na nadajnikach lokalnych operatorów. Na ich podstawie urządzenie określi przybliżony obszar, w jakim znajduje się lokalizator.

Rys. 2. Zwrotna informacja o ostatnim położeniu lokalizatora. Brak sygnału GPS. Teraz jest to informacja o pozycji LBS (Local-based service) bazująca na nadajnikach lokalnych operatorów. Na ich podstawie urządzenie określi przybliżony obszar, w jakim znajduje się lokalizator.

Brak sygnału GPS

- **smcc:27a4 1223 –** dane LBS w czasie rzeczywistym.
- **Time:08/00/00 –** czas pozycjonowania LBS.

Jeśli zwrotna informacja wygląda jak na rysunku nr 2, wyjdź na zewnątrz i przejdź się z lokalizatorem w celu złapania sygnału.

Jeśli zwrotna informacja wygląda jak na rysunku nr 2, wyjdź na zewnątrz i przejdź się z lokalizatorem w celu złapania sygnału.

Instrukcje do komend

UWAGA: 1) Domyślne hasło urządzenia: 123456

2) Telefon komórkowy wysyła do lokalizatora informacje o wszystkich ustawionych informacjach.

3) Po ustawieniu numeru administratora, każdy komunikat alarmowy wyśle numer autoryzacyjny.

4) Zwróć uwagę na spacje w niektórych komendach, ich użycie jest niezbędne do prawidłowego działania komendy. W instrukcji spacja oznaczona została jako czerwony prostokąt ▮ .

5) Jeśli zostanie ustawiony numer autoryzacji, urządzenie nie odpowie na wiadomości od innych numerów.


6) Jeśli chcesz utrzymać urzadzenie w czasie wstrzymania dłużej, nie włączaj powiadomień ruchu, wibracji , platformy internetowej dla śledzenia w czasie rzeczywistym itp.

1. Ustawienie numeru administratora:

Komenda: „admin123456 numer telefonu” (ten numer telefonu jest TWOIM prywatnym numerem telefonu, nie numerem z karty SIM w lokalizatorze).

Urządzenie odpowie: „admin ok”.

Przykład: „admin123456 13725556021”



Usuwanie numeru administratora:

Komenda: „noadmin123456 13725556021”

Odpowiedź: „noadmin ok”

2. Ostrzeżenie o niskim stanie baterii:

Kiedy bateria w lokalizatorze spadnie poniżej 30%, urządzenie wyśle SMS o treści: „low battery+informacja o położeniu” w odstępach co 3 minuty.

3. Ustawienia czasu lokalnego (ustawienie fabryczne to GMT 0)**:**

Komenda: „time zone123456 local time zone”

Odpowiedź: „time ok!”

Przykład:

Komenda: „time zone123456 1”

Odpowiedź: „time zone ok!”



(UWAGA: 1 to zachód, -1 to wschód, 30 to połowa strefy czasowej)

4. Ustawienie interwału czasowego przesyłania danych do serwera:

Komenda: „t030s***n123456

Odpowiedź: :t030***n ok”

(030s oznacza częstotliwość wysyłania danych do platformy co 30 sekund)

5. Resetowanie sprzętu:

Komenda: „reset123456”

Odpowiedź: „reset ok”

6. Zmiana hasła:

Komenda: „password123456 888888”

Odpowiedź: „password ok”

UWAGA: 123456 jest starym hasłem (domyślnym), 888888 jest nowym hasłem. Musi posiadać same cyfry.

7. Sprawdzanie stanu:

Wyślij SMS o treści: „check+hasło” na numer urządzenia, lokalizator powinien wysłać SMS-em informacje o stanie sieci itp. np.: GSM: 100%. GPS: OK/NO, GPRS: ON/OFF, battery: 100%.

UWAGA: GPS NO oznacza, że nie ma prośby o pozycję GPS.

8. Zmiana numeru IMEI:

Komenda: „imei123456 nowy numer imei” wysłana SMS-em na urządzenie.

Przykład: imei123456 352887076633221

Jeśli potrzebujesz śledzenia w czasie rzeczywistym za pomocą strony internetowej lub aplikacji, postępuj jak poniżej:

1. Śledzenie w czasie rzeczywistym poprzez wintrynę internetową:

- Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu dodania numeru IMEI posiadanego urządzenia do platformy **www.gps110.org**.
- Otwórz stronę: www.gps110.org.
- Zaloguj się używając ID urządzenia lub wpisując 0 i jedenaście (11) ostatnich cyfr numeru IMEI. Domyślne hasło to 123456.



Ustawianie GPS online na platformie internetowej:

UWAGA: W przypadku urządzenia AW18 domyślny serwer do śledzenia w czasie rzeczywistym na platformie internetowej to: www.gps.110.org.

SMS1: „GPRS123456".

UWAGA: Jeśli karta SIM jest poprawnie włożona i wyślesz komendę: „GPRS123456", a urządzenie znajduje się na zewnątrz i nadal nie jest online, proszę ustawić polecenia APN.

SMS2: „APN123456 nazwa APN" (w celu uzyskania nazwy APN skontaktuj się ze swoim operatorem, na przykład gdy nazwa to ABC, treść SMS-a powinna brzmieć: „APN123456 ABC").

Jeśli pierwszy krok został wykonany, urządzenie jest online na platformie, nie ma potrzeby wysyłania komendy APN. Po ustawieniu trybu GPRS, co 2 minuty urządzenie będzie przesyłało dane do serwera.

SMS3: „adminip123456 ip port" lub „adminip123456 DNS port"

Przykład: „adminip123456 www.gps110.org 7018" (www.gps110.org to DNS, 7018 to port).

Jeśli posiadasz więcej niż jedno urządzenie i chcesz móc je monitorować z jednego konta:

- Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania nazwy użytkownika i hasła.
- Zaloguj się na stronie www.gps110.org używając podanych przez sprzedawcę danych.




2. Ustawienia wirtualnej granicy (Geo-fence):


Wybierz aplikację wirtualnej granicy i ustaw średnicę 200 metrów. Wybierz lokalizację jako centrum, na wolnym powietrzu (urządzenie po przekroczeniu granicy, poza strefą bezpieczeństwa, będzie o tym alarmować).


3. Wsparcie dla Androida i Aplikacji śledzenia na IOS:

Jeśli potrzebujesz śledzenia w czasie rzeczywistym, zeskanuj kod QR lub pobierz aplikację „dagps".


Zeskanuj kod QR, otwórz w przeglądarce, wybierz Android lub iPhone.








Zezwól aplikacji na dostęp i ją zainstaluj.









Następnie po uruchomieniu aplikacji zaloguj się na konto wybierając logowanie poprzez IMEI. W polu „Please enter the IMEI” wpisz ID posiadanego urządzenia lub 0 i jedenaście (11) ostatnich cyfr numeru IMEI. Użyj domyślnego hasła 123456 (jeżeli nie było wcześniej zmieniane na platformie internetowej gps110.org).









Jeśli posiadasz więcej niż jedno urządzenie i chcesz móc je monitorować z jednego konta:

- Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania nazwy użytkownika i hasła.
- Po uruchomieniu aplikacji zaloguj się na konto wybierając logowanie poprzez login. W polu „Please enter user name” wpisz login podany przez sprzedawcę i wprowadź hasło.





Jeśli używasz innej platformy niż domyślna, uruchom narzędzie do śledzenia online

Za pomocą telefonu wysyłaj komendy poprzez SMS i ustaw platformę online (ustaw DNS i port oraz APN):

SMS1: „GPRS123456”

SMS2: „adminip123456 ip port” lub „adminip123456 DNS port”

Przykład: „adminip123456 www.gps110.org 7018(www.gps110.org to DNS, 7018 to port).

SMS3: „APN123456 nazwa Apn USER hasło” (w celu uzyskania nazwy APN zapytaj swojego operatora, na przykład gdy nazwa to ABC, treść SMS-a powinna brzmieć: „APN123456 ABC”).

Jeśli drugi krok został wykonany, urządzenie jest online na platformie, nie ma potrzeby wysyłania komendy z APN.

Często zadawane pytania (FAQ) i metody ich rozwiązania:

FAQ	Instrukcja/rozwiązanie
Problem z włączeniem urządzenia	Proszę sprawdzić czy bateria jest naładowana.
Brak sygnału GSM	• Proszę sprawdzić czy karta SIM jest poprawnie włożona. • Sprawdź czy karta SIM działa w sieci 2G GSM. • Nie włączaj kodu PIN. • Żadne połączenia nie mogą być przekierowywane.
Brak GPS	Zaleca się „otwarty widok nieba”, aby upewnić się, że urządzenie może normalnie odbierać sygnał GPS na zewnątrz, przejdź się z urządzeniem w celu złapania sygnału.
Brak odpowiedzi na komendy SMS	Nieprawidłowe hasło lub format wiadomości. Przywróć ustawienia domyślne wysyłając komendę o treści: „reset123456” (123456 to hasło domyślne, jeśli zostało zmienione wówczas należy użyć nowego).
Brak odpowiedzi na połączenie telefoniczne i alarm wiadomości	Autoryzowany numer/numer administratora jest niepoprawny albo nie został skonfigurowany.
Pozycjonowanie SMS działa, ale nie można użyć aplikacji lub platformy internetowej	Proszę sprawdzić czy APN jest skonfigurowany poprawnie. Następnie proszę sprawdzić poprawność treści APN z operatorem karty SIM.
Pozycja w platformie internetowej różni się od aktualnej	Brak wysyłania czasu pozycji lub brak sygnału GPS: zadzwoń na numer karty SIM w urządzeniu. Otrzymasz wiadomość z informacją o położeniu. Jeśli wygląda jak na rysunku 2, upewnij się czy urządzenie może otrzymywać sygnał GPS. Wyjdź na zewnątrz i przejdź się z urządzeniem w celu odnalezienia sygnału GPS.

IMPORTER:

INGEO Grzegorz Popławski
Al. Piłsudskiego 20A/17
15-446 Białystok
www.elexpress.pl

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że nie można wyrzucać niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkty można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiurki można uzyskać u władz lokalnych.Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagroŚona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych bądź elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie sie odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol ważny jest tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

CE