

- Pulsoksymetr jest niewielki, lekki i intuicyjny w obsłudze, nawet dla małych dzieci.
- Prosta obsługa polega na umieszczeniu palca w urządzeniu i naciśnięciu przycisku (kształtem przypominającego noska pandy).
- Wyświetlacz dostarcza czytelne informacje w różnych formach graficznych.
- Design pulsoksymetru w kształcie pandy jest przyjazny dla dzieci, co pomaga zminimalizować ewentualny niepokój maluchów.
- Urządzenie jest stabilne na palcu, nie uciska go, ma niewielką wagę (ok. 50 g) i "inteligentny" wyświetlacz.

#### **Zawartość opakowania:**

- Pulsoksymetr
- 2 baterie AAA
- 1 śrubka
- 1 mały śrubokręt
- Kolorowa zawieszka zabezpieczająca przed przypadkowym upuszczeniem urządzenia
- Instrukcja w języku polskim