

ALKOMAT BEZUSTNIKOWY



JAK UŻYWAĆ?

- 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, a wyświetlacz LCD alkomatu włączy się z jednym sygnałem dźwiękowym.**
- 2. Odliczanie trybu przygotowania do badania przez ilość sekund pokazaną na wyświetlaczu.**
- 3. Weź głęboki wdech i dmuchnij swobodnie bez przerywania przez około 3-5 sekund z normalną mocą.**
- 4. Odczytaj wynik z wyświetlacza LCD.**