



LAMPA BIURKOWA STL026

INSTRUKCJE MONTAŻU

1. Podłącz sterownik LED za pomocą kabla USB, a następnie włóż mini USB do portu Android w klipsie.
2. Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka.

DANE TECHNICZNE

- 230V ~ 50Hz
- 5 Watt 15 x LED
- Specyfikacja Adaptora Wyjście:5V 1.0A





GIĘTKIE RAMIE umożliwia łatwe dopasowanie kąta oświetlenia



Zasilanie lampki za pomocą kabla USB z włącznikiem