

Instrukcja użytkowania

- (1) Nie próbuj demontować urządzenia i wymieniać żadnych części, chyba że w instrukcji podano sposób postępowania.
- (2) Nie narażaj urządzenia na działanie cieczy, wilgoci, ponieważ nie jest to produkt wodoodporny.
- (3) Odłącz urządzenie od urządzenia Bluetooth i przenieś je w bezpieczne miejsce, jeśli ciecz dostanie się do środka urządzenia.
- (4) Nie montuj ani nie demontuj urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem, jeśli na Twoich rękach znajduje się woda.
- (5) Nie wystawiaj urządzenia na działanie bardzo wysokiej temperatury ani nie wrzucaj go do ognia, ponieważ spowoduje to wybuch.
- (6) Nie umieszczaj urządzenia w środowisku, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne, aby uniknąć awarii.

Oświadczenie gwarancyjne

Zastrzeżenie

Niniejsza instrukcja obsługi nie zawiera żadnej formy gwarancji, wyrażenia stanowiska lub innych implikacji. Wymienione produkty, specyfikacje i informacje mają jedynie charakter poglądowy, a ich zawartość będzie aktualizowana na stronie internetowej w dowolnym czasie, bez dodatkowego powiadomienia.